

PHILIPS

Fület körülölelő fejhallgató

Részletgazdag, természetes

hangzás

Cserélhető elem

Noise Canceling Pro zajkioltás

Akár 70 órnyi lejátszási idő

TAH8000EBK



Nagyszerű hangzás, cserélhető elem

Merüljön el a telt, részletgazdag hangzásban a tartós kialakítású, fület körülölelő fejhallgatóval. A könnyen cserélhető elem révén éveken át gondoskodik a zenehallgatásról, és kristálytiszt hangminőségű hívásokat biztosít. Az adaptív zajkioltás pedig segít a fontos dolgokra koncentrálni.

Vezeték nélküli, fület körülölelő fejhallgató. Hi-res hangminőség

- Izgalmas hangzás. Nagy felbontású streaming és vezetékes zenehallgatás
- Nagy teljesítményű, 40 mm-es, selyem bevonatú meghajtók
- Adja át magát szabadon az élménynek az adaptív zajkioltással
- 5 mikrofonos technológia. Tisztább hívások, még zajos helyeken is
- Akár 70 órnyi lejátszási idő (bekapcsolt zajkioltás esetén 50)

Auracast™ csatlakoztathatóság. Cserélhető alkatrészek.

- Bluetooth® többpontos csatlakoztathatóság és Auracast™
- Cserélhető akkumulátor és fülpárnák az évekig tartó használathoz
- Ütésálló, porálló, kemény borítású hordtáska mellékelve

Hű társ az elkövetkező években

- A gyors, 10 perces töltés 8 órnyi lejátszást biztosít
- Philips Headphones alkalmazás. Személyre szabható beállítások és vezérlők
- Meleg, részletgazdag, természetes. Ez a Philips hangzás
- RCS-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított műanyag. Környezetbarát csomagolás

Fénypontok

Izgalmas hangzás

A selyem bevonatú 40 mm-es meghajtók részletgazdag hangzást biztosítanak – a dinamikus mélyhang pedig telített, gazdag basszust biztosít még alacsony hangerő mellett is. Az LDAC és LC3 kodekek támogatottak, így a legtöbbet hozhatja ki a nagy felbontású streamingből, és az USB-C-n keresztül vezetékiesen is hallgathatja. Rádásul az alkalmazásunkban bekapcsolhatja a Térbeli hangzás funkciót a még magával ragadóbb zenehallgatási élményért.

Noise Canceling Pro zajkiválasztás

Az adaptív zajkiválasztás gyorsan reagál a környezetre, és valós időben csökkenti a külső zajokat, beleértve a szélzajt is. Ha szeretné hallani, hogy mi történik Ön körül, az Awareness üzemmód beengedi a külső hangokat. A Quick Awareness pedig javítja a beszédhangokat, így anélkül folytathat beszélgetést, hogy eltávolítaná a fejhallgatót.

5 mikrofonos technológia

Ha éppen telefonál, a dedikált mikrofonok és a zajcsökkentő algoritmus együttesen tisztán érzékelik a hangját és csökkentik a háttérzajt. Még akkor is, ha egy forgalmas városi utcán van

egy nagyon szeles napon – a hangja tisztán hallatszik, és a beszélgetőpartnerét nem zavarják az Ön körül zajló események.

Akár 70 óra (kikapcsolt ANC mellett)

Kikapcsolt zajkiválasztással 70 óra lejátszási idő érhető el egy teljes töltéssel (bekapcsolt zajkiválasztással 50 óra). A gyors feltöltés érdekében az USB-C-n keresztüli 10 perces töltés további 8 órát biztosít. A párosítás egyszerű a társalkalmazásunkon keresztül, valamint az Android felhasználók a Google Fast Pairt, a Windows felhasználók pedig a Microsoft Swift Pairt is használhatják.

Bluetooth® 5.4 és Auracast™

A Bluetooth® 5.4 stabilabb kapcsolatot biztosít a zökkenőmentes, kiváló minőségű streaminghez, a többpontos csatlakoztathatóság pedig lehetővé teszi, hogy egyszerre két Bluetooth® eszközhez csatlakozzon. Az Auracast™ támogatása azt jelenti, hogy nyilvános műsorokat hallgathat: ráhangolhat a reptéri bejelentésekre, vagy követheti a kommentárokat egy sportbárban.

Cserélhető alkatrészek

A fejhallgató lítiumion-akkumulátora könnyen cserélhető, amikor eléri az élettartama végét, és a puha memóriahabos fülpárnák is kicserélhetők.

A fülkagylók laposra és befelé hajthatók, így könnyen tárolhatók az útészálló, porálló, kemény borítású hordtáskában (tartozék).

Philips Headphones alkalmazás

Praktikus társalkalmazásunk lehetővé teszi a csatlakoztatott eszközök kezelését, vagy az adaptív zajkiválasztás kikapcsolását és a szintek beállítását. Az alkalmazással az Auracast™-adásokra is rákereshet, vezérelheti az olyan hangfunkciókat, mint a Dinamikus basszus és a Térbeli hangzás, egyéni hangbeállításokat hozhat létre, lekérheti a legújabb firmware-t – és még sok minden mást!

Philips hangzásvilág

A fejhallgató egyedi meghajtói a Philips hangzásvilágára vannak hangolva, ami meleg, részletgazdag hangzást és gazdag basszust biztosít. Bármit is hallgat, imádni fogja, amit hall.

Újrahasznosított anyagok

A termék újrahasznosított műanyagokat tartalmaz, a csomagolásunk pedig műanyagmentes. A mellékleteket szója alapú tintával, újrahasznosított papírra nyomtatják, maga a csomagolás pedig FSC-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított kartonból készül.

Műszaki adatok

Hang

Akusztkus rendszer: Zárt
Frekvenciasáv: 20 - 40 000 Hz
Impedancia: 16 ohm
Érzékenység: 112 dB (1 kHz, 126 mV)
Hangsúlyozó átmérője: 40 mm
Maximális terhelhetőség: 20 mW
Meghajtó típusa: Selyem bevonatú
Hi-Res Audio (nagy felbontású hang)

Csatlakoztathatóság

Bluetooth verzió: 5,4
Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
Maximális hatótávolság: Max. 10 m
Többpontos csatlakozás
Támogatott kodek: SBC, LDAC, LC3, AAC
Fejhallgató-csatlakozó: 3.5 mm
USB audioeszközök támogatása

Külső kartondoboz

Hosszúság: 23.80 cm
Fogyasztói csomagolások száma: 3
Szélesség: 20.50 cm
Bruttó tömeg: 1.9 kg
Magasság: 24.50 cm
GTIN: 1 48 95229 16089 4
Nettó tömeg: 0.9 kg
Táratömeg: 1.0 kg

Kényelem

A Philips Headphones alkalmazás támogatása
Google Fast Pair
Firmware-frissítés lehetséges
Kezelőszervek típusa: Gomb

Tápellátás

Elemek száma: 1 db
Töltési idő: 2 óra
Zenelejátszási idő (bekapcsolt ANC mellett): 50 óra
Zenelejátszási idő (kikapcsolt ANC mellett): 70 óra
Rövid töltési idő: 10 mins for 8 hrs
Akkumulátor tömege (összesen): 22 g
Akkumulátor kapacitása (hallgató): 1100 mAh
Akkumulátor típusa (hallgató): Lítium-polimer (cserélhető)

Méret csomagolással együtt

Magasság: 22.4 cm
Csomagolás típusa: Karton
Polcra helyezési mód: Függesztés
Szélesség: 19 cm
Mélység: 7.3 cm
Tartozékok száma: 1
EAN: 48 95229 16089 7
Bruttó tömeg: 0.48 kg
Nettó tömeg: 0.30 kg
Táratömeg: 0.18 kg

Termék méretei

Magasság: 21.50 cm
Szélesség: 19.00 cm
Mélység: 9.00 cm
Tömeg: 0.26 kg

Tartozékok

Audiókábel: 3,5–3,5 m-es sztereó kábel, 1 m-es
Gyors üzembe helyezési útmutató
Töltőkábel: USB-C kábel, 200 mm

Kialakítás

Szín: Fekete
Hordhatóság: Fejpánt
Összehajtható kialakítás: Laposra/befelé hajtható
Fülhöz csatolás anyaga: Memóriahab
Fülhöz illeszkedő: Fülre illeszkedő
Fülpárna típusa: Hátralátó

Telekommunikáció

Mikrofon a hívásokhoz: 3 mics
Szélszűrés

UPC

UPC: 8 40063 20639 7

ANC funkciók

ANC technológia: Hibrid, ANC Pro+
Éber üzemmód
Adaptív ANC
Mikrofon az ANC-hez: 4 mikrofon
ANC (aktív zajszűrés)

Hangsegéd

Kompatibilis a hangsegéddel: Apple Siri, Google Segéd
Hangsegéd aktiválása: Nyomja meg a Hangsegéd gombot
Hangsegéd támogatása

