

PHILIPS

Projecteur
domestique

NeoPix 250 Smart

True Full HD 1080p

Socle pivotant à 180 degrés

Mode miroir sans fil

Utilisation fluide avec vos
applications

NPX250



Un grand écran éclatant, où que vous soyez !

Le Philips NeoPix 250 Smart redéfinit le divertissement avec son socle pivotant à 180 degrés, pour projeter facilement vos contenus sur n'importe quelle surface plane.

Fonctions et contenu

- Correction d'image avancée
- Appareil de streaming Google TV inclus

Un environnement sans fil

- Mode miroir Wi-Fi
- Son sans fil

Une image éclatante

- True Full HD 1080p
- Source lumineuse LED avancée

Points forts

True Full HD 1080p

Regardez des films et bien plus encore en Full HD 1080p natif haute définition, avec un niveau de détail élevé difficile à retrouver à des résolutions inférieures. L'image reste réaliste et le texte affiché est parfaitement net.

Source lumineuse LED avancée

Le système d'éclairage LED haute qualité offre des couleurs riches et éclatantes et dure jusqu'à 30 000 heures. Avec une utilisation moyenne de 4 heures par jour, il durera 20 ans ! La consommation d'énergie est également bien inférieure à celle d'un projecteur à lampe classique, ce qui signifie que vous bénéficiez d'un écran plus grand et d'une expérience cinéma totalement immersive, le tout depuis un appareil écologique !

Correction d'image avancée

La correction trapézoïdale automatique verticale et la correction des 4 angles permettent d'éliminer automatiquement les déformations, afin de projeter une image aux proportions parfaites même lorsque l'appareil n'est pas directement face au mur. La technologie d'autofocus et le zoom numérique vous permettent d'ajuster les images selon vos besoins et de placer votre projecteur à n'importe quelle distance.

Mode miroir Wi-Fi

Établissez une connexion sans fil avec vos appareils portables pour afficher tous vos contenus en mode miroir et les partager. Vous avez des vidéos sur votre téléphone ? Pas de problème, il vous suffit d'utiliser une connexion Wi-Fi (iOS, Android, Mac et PC) !

Appareil de streaming Google TV inclus

Google TV rassemble toutes vos applications de streaming préférées et vos recommandations personnalisées sur une seule plateforme intuitive. Grâce à son interface conviviale, Google TV organise les séries, films et vidéos en fonction de vos habitudes et vous propose différents services tels que Netflix, Hulu, Disney+ et bien plus encore. Parfait pour découvrir des contenus qui vous intéressent sans passer des heures à chercher !

Son sans fil

Vous possédez des enceintes, une souris, un clavier ou d'autres appareils sans fil ? Aucun souci, la fonctionnalité Bluetooth® vous permet de vous connecter facilement à n'importe lequel de ces accessoires.

Caractéristiques

Technologie

Technologie d'affichage: LCD

Source: LED

Luminosité: jusqu'à 250 lumens*

Niveau de contraste: 3 000:1

Résolution: 1 920 x 1 080 pixels

Rapport distance de projection/largeur de l'image: 1,31:1

Format d'image: 16:9

Mise au point: Automatique

Correction du trapèze: horizontal et vertical

Durée de vie des LED: Jusqu'à 30 000 h

Taille de l'image projetée: jusqu'à 80" (200 cm)

Résolution prise en charge: 4K

Utilisation recommandée: 80" dans les pièces sombres

Connexion

Wi-Fi: Dual band 2,4 GHz et 5 GHz

Bluetooth®: Bluetooth® 5.0

HDMI: 1

USB: 1

Sortie audio: Prise jack 3,5 mm

Entrée CC

Niveau sonore

Enceinte stéréo: 2 x 3 W

Connexion enceinte Bluetooth®

Dimensions

Poids: 2.5 kg

non emballé (l x P x H): 239 x 140,7 x 187,9 mm

