

PHILIPS

Οικιακή συσκευή
προβολής

NeoPix 140

Περιστρεφόμενη βάση με
δυνατότητα περιστροφής 180
μοιρών

Ασύρματος κατοπτρισμός
οθόνης

Μέγεθος οθόνης έως 65"

Ενσωματωμένα ηχεία

NPX140



Παρακολουθήστε ταινίες κάθε στιγμή, όπου κι αν βρίσκεστε

Μετατρέψτε κάθε χώρο στο προσωπικό σας θέατρο με το Philips NeoPix 140, μια εύχρηστη συσκευή προβολής που προσφέρει εντυπωσιακά γραφικά σε True HD 720p. Απολαύστε κινηματογραφική προβολή 16:9 όπου κι αν βρίσκεστε!

Πρακτικές λειτουργίες

- Ενσωματωμένα ηχεία
- Ασύρματος κατοπτρισμός οθόνης

Τεχνολογία εικόνας

- Μέγεθος οθόνης έως 65"
- Λυχνία LED

Ελευθερία εικόνας

- HD 720p
- Περιστρεφόμενη βάση με δυνατότητα περιστροφής 180 μοιρών

Χαρακτηριστικά

HD 720p

Ζωντανέψτε την ψυχαγωγία σας με ανάλυση True HD 720p. Απολαύστε εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας, έντονη αντίθεση και πεντακάθαρο κείμενο για μια αξέχαστη εμπειρία προβολής.

Ενσωματωμένα ηχεία

Βυθιστείτε στην εξαιρετική ποιότητα ήχου με το ηχοσύστημα, που διαθέτει δύο ηχεία για μια πραγματικά εξαιρετική εμπειρία ήχου. Χρειάζεστε περισσότερο ήχο; Η έξοδος υποδοχής 3,5 χιλ. είναι εκεί για να συνδέσετε τα ακουστικά σας ή τα εξωτερικά ηχεία.

Ασύρματος κατοπτρισμός οθόνης

Συνδέστε ασύρματα τις φορητές σας συσκευές, όπως tablet, smartphone ή ακόμα και υπολογιστές, για κατοπτρισμό και κοινή χρήση του περιεχομένου σας. Με τη διπλή ζώνη (2,4 και 5 GHz), η σύνδεσή σας θα είναι ακόμα πιο σταθερή και γρήγορη για ομαλότερη αναπαραγωγή.

Μέγεθος οθόνης έως 65"

Απολαύστε τις αγαπημένες σας ταινίες, εκπομπές και πολλά άλλα σε εντυπωσιακή προβολή έως και 65 ιντσών (165 εκ.), με ευκρινή γραφικά και πλούσιες λεπτομέρειες για μια πραγματικά καθηλωτική εμπειρία προβολής.

Λυχνία LED

Το υψηλής ποιότητας σύστημα φωτισμού LED προσφέρει πλούσια, ζωντανά χρώματα με διάρκεια ζωής έως 30.000 ώρες. Με μέση χρήση 4 ωρών την ημέρα, αυτή η συσκευή προβολής διαρκεί έως και 20 χρόνια.

Περιστρεφόμενη βάση με δυνατότητα περιστροφής 180 μοιρών

Ξεφύγετε από την κλασική εμπειρία παρακολούθησης με την πρωτοποριακή περιστρεφόμενη βάση 180 μοιρών. Αυτή η λειτουργία σας προσκαλεί να επαναπροσδιορίσετε τα όρια της ψυχαγωγίας σας.

Προδιαγραφές

Τεχνολογία

Τεχνολογία οθόνης: LCD

Φωτιστικό: LED

Φωτεινότητα: έως και 150 lumen

Λόγος αντίθεσης: 1000:1

Ανάλυση: 1280 x 720 pixel

Αναλογία Εικόνας: 16:9

Προσαρμογή εστίασης: Χειροκίνητα

Ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής πολυμέσων

Διόρθωση πλαισίου: Χειροκίνητα

Διάρκεια ζωής LED: Έως και 20.000 ώρες

Μέγεθος εικόνας προβολής: έως 65" (165 εκ.)

Συνιστώμενη χρήση: 65" μέγ. σε σκοτεινό δωμάτιο

Σύνδεση

Wi-Fi: Διπλή συχνότητα 2,4GHz και 5GHz

HDMI: x1

USB: 1x USB-A + 1 USB-C

Έξοδος ήχου: Βύσμα 3,5 χιλ.

DC-IN

Ήχος

Εσωτερικό ηχείο: 3W

Διαστάσεις

Βάρος: 0.3 κ.

εκτός συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 68x74x142 χιλ.

