

PHILIPS

Hjemmeprojektor

NeoPix 250 Smart

Ægte Full HD 1080p

180 grader roterende stand

Trådløs skærmspejling

Smart med apps

NPX250



Stor skærm, uanset hvor du er!

Philips NeoPix 250 Smart er designet til at redefinere underholdning med en stand, der kan drejes 180 grader, og som gør det nemt at projicere på alle plane overflader.

Funktioner og indhold

- Google TV-streamingenhed medfølger
- Avanceret billedkorrektion

Et trådløst miljø

- Trådløs lyd
- Wi-Fi-skærmspejling

Strålende og klare billeder

- Avanceret LED-lyskilde
- Ægte Full HD 1080p

Vigtigste nyheder

Google TV-streamingenhed medfølger

Google TV samler alle dine foretrukne streaming-apps og personlige anbefalinger på én intuitiv platform. Med en brugervenlig grænseflade kan Google TV vise programmer, film og videoer baseret på dine TV-vaner og foreslå muligheder fra tjenester som Netflix, Hulu, Disney+ og meget mere, så du kan opdage nye favoritter uden endeløs scrolling.

Trådløs lyd

Har du trådløse højttalere, mus, tastatur eller andre fjernbetjening? Bare rolig. Med Bluetooth kan du nemt oprette forbindelse til en hvilken som helst af disse tilbehørsdele.

Wi-Fi-skærmspejling

Tilslut dine mobilenheder trådløst for at spejle og dele dit lokale indhold på tablets, smartphones eller endda computere. Vil du se video på din telefon? Intet problem, du skal blot sende indhold via Wi-Fi! (iOS, Android, Mac og pc).

Avanceret billedkorrektion

Automatisk lodret grundkorrektion og korrektion i fire hjørner er med til at eliminere skæve og forvrængede billeder automatisk, så

du får et perfekt proportioneret billede, selvom enheden ikke står helt lige i forhold til væggen. Fokusteknologi og digital zoom giver dig mulighed for at finjustere billeder og placere din projektor på en hvilken som helst afstand.

Avanceret LED-lyskilde

LED-lyssystemet i høj kvalitet leverer fyldige, levende farver og holder i op til 30.000 timer. Med en gennemsnitlig brug på 4 timer om dagen vil det holde i 20 år! Energiforbruget er også meget lavere end en almindelig projektor med pære, hvilket betyder, at du får en større skærm og en intens biografoplevelse, alt sammen fra en miljøvenlig enhed!

Ægte Full HD 1080p

Se film og meget andet i ægte indbygget Full HD 1080p med HD-skarphed, der er fyldt med de fine detaljer, der kan gå tabt ved lavere opløsninger. Billedet forbliver virkelighedstro, og tekst står krystallklar, når den vises på vægge, lofter... og meget mere!

Specifikationer

Teknologi

Skærmteknologi: LCD

Lyskilde: LED

Lysstyrke: op til 250 lumen*

Kontrastforhold: 3.000:1

Opløsning: 1920 x 1080 pixel

Drejehastighed: 1,31:1

Billedformat: 16:9

Justering af fokus: Automatisk

Grundkorrektion: horisontalt og vertikalt

LED-levetid: Op til 30.000 timer

Projektionsbilledstørrelse: op til 80" (200cm)

Understøttet opløsning: 4K

Anbefalet brug: 80" i mørkt rum

Tilslutning

Wi-Fi: Dualband 2,4 GHz og 5 GHz

Bluetooth: Bluetooth 5.0

HDMI: x1

USB: x1

Audio-udgang: 3,5 mm jackstik

DC-IN

Lyd

Stereohøjttaler: 2 x 3 W

Bluetooth-højttalerforbindelse

Mål

Vægt: 2.5 kg

udpakket (BxDxH): 239 x 140,7 x 187,9 mm

