

PHILIPS

Fones de ouvido Over-ear

Som detalhado e natural

Bateria substituível

Cancelamento de ruído Pro

Até 70 horas de tempo de
reprodução

TAH8000EBK



Som excelente, bateria substituível

Mergulhe em um som envolvente e nítido com os fones de ouvido over-ear criados para durar. Uma bateria facilmente substituível mantém a música tocando por anos, e você também recebe chamadas nítidas. O cancelamento de ruído adaptável permite que você se concentre no que importa.

Fones de ouvido sem fio over-ear. Som de alta resolução.

- Som impactante. Streaming de alta resolução e escuta com fio
- Drivers potentes de 40 mm com revestimento de seda
- Imersão imediata com cancelamento de ruído adaptável
- Tecnologia de 5 microfones. Chamadas mais nítidas, mesmo em locais barulhentos
- Até 70 horas de reprodução (50 com o cancelamento de ruído ativado)

Conectividade Auracast™. Componentes substituíveis.

- Conectividade Bluetooth® multiponto e Auracast™
- Bateria substituível e almofadas auriculares para anos de uso
- Estojo de transporte de capa dura, antichoque e à prova de poeira incluído

Seu companheiro fiel por muitos anos

- Uma carga rápida de 10 minutos garante 8 hora de reprodução
- Aplicativo dos fones de ouvido Philips. Personalize configurações e controles
- Som natural, suave e nítido, característico da Philips
- Plástico reciclado com certificação RCS. Embalagem responsável

Destaques

Som impactante

Os drivers de 40 mm com revestimento em seda proporcionam um som detalhado, e o Dynamic Bass traz graves envolventes e completos, mesmo em volumes baixos. Há suporte para os codecs LDAC e LC3 para que você possa obter o máximo do streaming de alta resolução e ouvir com fio via USB-C. Além disso, você pode ativar o áudio espacial em nosso aplicativo para ter uma experiência de escuta ainda mais imersiva.

Cancelamento de ruído Pro

O cancelamento de ruído adaptável reage rapidamente ao seu ambiente para suprimir o ruído externo, incluindo o vento, em tempo real. Caso deseje ouvir o que está acontecendo ao seu redor, o Modo de reconhecimento permite que os sons externos voltem a ser transmitidos. O Reconhecimento rápido melhora as vozes para que você possa conversar sem precisar retirar os fones.

Tecnologia de 5 microfones

Se você estiver em uma chamada, os microfones dedicados e um algoritmo de redução de ruídos se combinam para captar claramente sua voz e reduzir o ruído de fundo. Mesmo que você esteja em uma rua movimentada em um dia de muito

vento, sua voz ficará clara, e a pessoa com quem você estiver falando não se distrairá com o que está acontecendo ao seu redor.

Até 70 horas (com ANC desativado)

Com o cancelamento de ruído desativado, você obtém 70 horas de reprodução com uma carga completa (com o cancelamento de ruído ativado, você obtém 50 horas). Para um reforço rápido, o carregamento de 10 minutos via USB-C oferece 8 horas extras. O emparelhamento é simples por meio do nosso aplicativo complementar. Além disso, os usuários do Android podem usar o Google Fast Pair e os usuários do Windows podem usar o Microsoft Swift Pair.

Bluetooth® 5.4 e Auracast™

O Bluetooth® 5.4 oferece uma conexão mais estável para um streaming contínuo e de alta qualidade, e a conectividade multiponto permite que você se conecte a dois dispositivos Bluetooth® de uma só vez. O suporte para Auracast™ significa que você pode ouvir transmissões públicas: sintonize anúncios no aeroporto ou assista aos comentários enquanto estiver em um bar de esportes.

Componentes substituíveis

A bateria de íon de lítio recarregável nesses fones de ouvido pode ser facilmente trocada quando atingir o fim da vida útil, e você também

pode substituir as almofadas macias de espuma com memória. Os fones de ouvido se dobram horizontalmente e para dentro para facilitar o armazenamento no estojo de transporte de capa dura, antichoque e à prova de poeira (incluído).

Aplicativo Philips Headphones

Nosso prático aplicativo complementar permite que você gerencie dispositivos conectados ou desative o cancelamento de ruído adaptável e ajuste os níveis por conta própria. Você também pode usar o aplicativo para procurar transmissões Auracast™, controlar recursos de som como o Dynamic Bass e Spatial Audio, criar predefinições de som personalizadas, obter o firmware mais recente e muito mais!

Característica sonora da Philips

Os drivers personalizados desses fones de ouvido são ajustados à assinatura de som da Philips, que traz um som acolhedor e detalhado com graves envolventes. Seja o que for que você esteja ouvindo, você vai adorar.

Materiais reciclados

Usamos plásticos reciclados pós-consumo neste produto, e nossa embalagem é livre de plástico. Os encartes são impressos em papel reciclado com tinta à base de soja e a própria embalagem é feita de papelão reciclado certificado pelo FSC.

Especificações

Som

Sistema acústico: Fechado
Intervalo de frequência: 20 a 40.000 Hz
Impedância: 16 Ohm
Sensibilidade: 112 dB (1 kHz, 126 mV)
Diâmetro da caixa de som: 40 mm
Entrada de energia máxima: 20 mW
Tipo de driver:: Revestimento de seda
Áudio de alta resolução

Conectividade

Versão do Bluetooth: 5,4
Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Alcance máximo: Até 10 m
Conexão multipontos
Codec suportado: SBC, LDAC, LC3, AAC
Entrada para fone de ouvido: 3.5 mm
Suporte de áudio USB

Embalagem externa

Comprimento: 23.80 cm
Número de embalagens para o cliente: 3
Largura: 20.50 cm
Peso bruto: 1.9 kg
Altura: 24.50 cm
GTIN: 1 48 95229 16089 4
Peso líquido: 0.9 kg
Peso da embalagem: 1.0 kg

Conforto

Suporte do aplicativo Philips Headphones
Google fast pair
Atualizações de firmware possíveis
Tipo de controles: Botão

Lig/Desl

Quantidade de bateria: 1 unidade
Tempo de carregamento: 2 hora(s)
Tempo de reprodução de músicas (ANC ativado): 50 hora(s)
Tempo de reprodução de músicas (ANC desativado): 70 hora(s)
Tempo de carregamento rápido: 10 mins for 8 hrs
Peso da bateria (total): 22 g
Capacidade da bateria (fones de ouvido): 1100 mAh
Tipo de bateria (fones de ouvido): Polímero de lítio (substituível)

Dimensões da embalagem

Altura: 22.4 cm
Tipo da embalagem: Papelão
Tipo de colocação em prateleiras: Pendurado
Largura: 19 cm
Profundidade: 7.3 cm
Número de produtos inclusos: 1
EAN: 48 95229 16089 7
Peso bruto: 0.48 kg
Peso líquido: 0.30 kg
Peso da embalagem: 0.18 kg

Dimensões do produto

Altura: 21.50 cm
Largura: 19.00 cm
Profundidade: 9.00 cm
Peso: 0.26 kg

Acessórios

Cabo de áudio: Cabo estéreo de 3,5 a 3,5 mm, C = 1 m
Guia de início rápido
Cabo de carregamento: Cabo USB-C, 200 mm

Design

Cor: Preto
Modo de utilização: Alça
Design dobrável: Plano/para dentro
Material de acoplamento auricular: Espuma macia ajustável
Encaixe auricular: Supra-auricular
Tipo de fone de ouvido: Totalmente fechado

Telecomunicações

Microfone para chamada: 3 mics
Redução de ruído do vento

UPC

UPC: 8 40063 20639 7

Recursos de ANC

Tecnologia ANC: Híbrido, ANC Pro+
Modo de reconhecimento ANC adaptável
Microfone para ANC: 4 microfones
ANC (cancelamento de ruído ativo)

