

PHILIPS

Ev Projektörü

NeoPix 250 Smart

Üstün Full HD 1080p
180 derece döner stant
Kablosuz ekran yansıtma
Uygulamalar içeren akıllı ürün
NPX250



Gittiğiniz Her Yerde Mükemmel Büüklükte Ekran!

Ekranı düz alanlara zahmetsizce yansıtmanızı sağlayan 180 derece dönebilen standla sahip Philips NeoPix 250 Smart eğlenceyi yeniden tanımlayacak şekilde tasarlanmıştır.

İşlevler ve İçerik

- Google TV akış cihazı dahil
- Gelişmiş Görüntü Düzeltme

Kablosuz bir ortam

- Wi-Fi ekran yansıtma
- Kablosuz Ses

Muhteşem Görüntü

- Üstün Full HD 1080p
- Gelişmiş LED Işık Kaynağı

Özellikler

Üstün Full HD 1080p

Düşük çözünürlüklerde kaybolabilecek ince ayrıntılarla dolu Yerel Full HD 1080p görüntü kalitesiyle yüksek netlikte filmler ve daha fazlasını izleyin. Görüntü, gerçekçi kalmaya devam eder. Duvar, tavan veya istediğiniz başka bir yüzeye yansıttığınız metinler kristal netliğindedir!

Google TV akış cihazı dahil

Google TV, en sevdiğiniz akış uygulamalarını ve kişiselleştirilmiş önerileri tek bir sezgisel platformda bir araya getirir. Google TV, kullanıcı dostu bir arayüzle dizileri, filmleri ve videoları izleme alışkanlıklarınıza göre düzenler. Ayrıca Netflix, Hulu, Disney+ gibi hizmetlerden seçenekler önerir, böylece kaynak bulmaya zaman harcamadan yeni favori içerikleri keşfedebilirsiniz.

Gelişmiş Görüntü Düzeltme

Otomatik dikey eğim düzeltme ve 4 köşe düzeltme, cihaz doğrudan duvarın karşısında olmasa bile mükemmel oranlı görüntü için eğik ve bozuk yansıtmanın otomatik olarak ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Otomatik odak teknolojisi ve dijital zoom, görüntüler üzerinde

ihtiyacınıza göre ince ayar yapmanıza ve bu sayede projektörünüzü istediğiniz mesafeye yerleştirmenize olanak tanır.

Wi-Fi ekran yansıtma

Tabletler, akıllı telefonlar veya bilgisayarlardaki yerel içeriğinizi yansıtmak ve paylaşmak için mobil cihazlarınızı kablosuz olarak bağlayın. Videolar telefonunuzda mı? Endişelenmeyin, bunları Wi-Fi üzerinden göndermeniz yeterli! (iOS, Android, Mac ve PC).

Kablosuz Ses

Kablosuz hoparlörleriniz, fareniz, klavyeniz veya diğer uzaktan kumanda cihazlarınız mı var? Sorun değil; Bluetooth işlevi sayesinde bu aksesuarlardan herhangi birine kolayca bağlanabilirsiniz.

Gelişmiş LED Işık Kaynağı

Yüksek kaliteli LED ışık sistemi zengin ve canlı renkler sunar ve 30.000 saate kadar kullanım ömrüne sahiptir. Günde ortalama 4 saat kullandığınızda 20 yıla kadar dayanır! Enerji tüketimi standart lambalı projektörden çok daha düşüktür, dolayısıyla çevre dostu bir cihaz ile daha büyük bir ekran ve son derece etkileyici bir sinema deneyimine sahip olabilirsiniz!

Teknik Özellikler

Teknoloji

Ekran teknolojisi: LCD
Işık kaynağı: LED
Parlaklık: 250 lümene kadar*
Kontrast oranı: 3000:1
Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel
Dönüştürme oranı: 1,31:1
En-boy oranı: 16:9
Odak ayarı: Otomatik
Dikey eğim düzeltme: yatay ve dikey
LED ömrü: 30.000 saate kadar
Yansıtma görüntüsü boyutu: 200 cm'ye (80 inç) kadar
Desteklenen çözünürlük: 4K
Önerilen kullanım: Karanlık odada 80 inç

Bağlantı

Wi-Fi: Çift bant 2,4 GHz ve 5 GHz
Bluetooth: Bluetooth 5.0
HDMI: x1
USB: x1
Ses çıkışı: 3,5 mm jak
DC Girişi

Ses

Stereo Hoparlör: 2x3W
Bluetooth hoparlör bağlantısı

Boyutlar

Ağırlık: 2.5 kg
ambalajsız (GxDxY): 239x140,7x187,9 mm

