

PHILIPS

Proiector pentru
acasă

NeoPix 250 Smart

Rezoluție Full HD 1080p veritabilă

Suport rotativ la 180 de grade

Oglindire wireless a ecranului

Smart cu aplicații

NPX250



Magia ecranului mare, oriunde ai merge!

Philips NeoPix 250 Smart este conceput pentru a redefini divertismentul, având un suport rotativ la 180 de grade care îți permite să proiectezi cu ușurință pe orice suprafață plană.

Funcții și conținut

- Corecție avansată a imaginii
- Dispozitiv de streaming Google TV inclus

Un mediu wireless

- Oglindire a ecranului prin Wi-Fi
- Sunet wireless

Imagini uimitoare

- Sursă de lumină LED avansată
- Rezoluție Full HD 1080p veritabilă

Repere

Corecție avansată a imaginii

Corecția verticală automată și corecția în 4 colțuri ajută automat la eliminarea imaginilor strâmbe, distorsionate, pentru o imagine perfect proporționată, chiar dacă dispozitivul nu este poziționat drept în fața peretelui. Tehnologia de focalizare automată și zoomul digital îți permit să reglezi fin imaginile în funcție de nevoile tale și să amplasezi proiectorul la orice distanță.

Sursă de lumină LED avansată

Sistemul de iluminare cu LED-uri de înaltă calitate oferă culori bogate, vii, care durează până la 30.000 ore. Cu o utilizare medie de 4 ore pe zi, acest proiector va dura până la 20 ani! În plus, consumul său de energie este mult mai mic decât cel al unui proiector obișnuit de lămpi, permițându-ți să te bucuri de un ecran mai mare și de o experiență cinematografică complet imersivă, toate de la un dispozitiv economic.

Dispozitiv de streaming Google TV inclus

Google TV reunește toate aplicațiile preferate de streaming și recomandările personalizate într-o singură platformă intuitivă. Cu o interfață ușor de utilizat, Google TV sugerează emisiuni, filme și clipuri video pe baza obiceiurilor tale de

vizionare, oferind opțiuni de la servicii precum Netflix, Hulu, Disney+ și multe altele, astfel încât să poți descoperi noi emisiuni favorite fără a derula fără sfârșit.

Rezoluție Full HD 1080p veritabilă

Vizionează filme și multe altele cu o claritate de înaltă definiție Native Full HD 1080p și detalii fine care se pot pierde la rezoluții mai mici. Imaginea rămâne realistă, iar textul este clar atunci când este afișat pe perete, tavan...și mult mai multe!

Oglindire a ecranului prin Wi-Fi

Conectează-ți dispozitivele mobile wireless pentru a oglindi și partaja conținutul local pe tablete, smartphone-uri sau chiar computere. Videoclipuri pe telefoane? Nu îți face griji, trimite-le prin Wi-Fi! (IOS, Android, Mac și PC).

Sunet wireless

Ai boxe, mouse, tastatură sau telecomenzi wireless? Nu îți face griji, datorită funcționalității Bluetooth, te poți conecta cu ușurință la oricare dintre aceste accesorii.

Specificații

Tehnologie

Tehnologie de afișare: LCD

Sursă de lumină: LED

Luminozitate: până la 250 de lumeni*

Raport contrast: 3000:1

Rezoluție: 1920 x 1080 pixeli

Raport proiectie: 1,31:1

Raport lungime/lățime: 16:9

Reglarea focalizării: Automată

Corecție trapezoidală: orizontal și vertical

Durata de viață a LED-urilor: Până la 30.000 h

Dimensiunea imaginii proiectate: până la 80" (200 cm)

Rezoluție acceptată: 4K

Utilizare recomandată: 80" într-o cameră întunecată

Conexiune

Wi-Fi: Bandă dublă de 2,4 GHz și 5 GHz

Bluetooth: Bluetooth 5.0

HDMI: x1

USB: x1

Îșire audio: Mufă de 3,5 mm

Intrare c.c.

Sunet

Difuzor stereo: 2 x 3 W

Conexiune difuzor Bluetooth

Dimensiuni

Greutate: 2.5 kg

neambalat (l x A x H): 239x140,7x187,9 mm

