

PHILIPS

Domáci projektor

NeoPix 250 Smart

Skutočné rozlíšenie Full HD 1080p

Stojan otočný o 180 stupňov

Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky

Systém Smart s aplikáciami

NPX250



Genialita veľkej obrazovky, kamkoľvek pôjdete!

Model Philips NeoPix 250 Smart je navrhnutý tak, aby nanovo definoval zábavu a obsahuje stojan otočný o 180 stupňov, ktorý vám umožní bez problémov premietiť na akoľvek rovnom povrchu.

Funkcie a obsah

- Pokročilá korekcia obrazu
- Zahrnuté streamovacie zariadenie Google TV

Bezdrôtové prostredie

- Bezdrôtový zvuk
- Wi-Fi zrkadlenie obrazovky

Nádherný obraz

- Skutočné rozlíšenie Full HD 1080p
- Pokročilý svetelný zdroj LED

Hlavné prvky

Bezdrôtový zvuk

Máte bezdrôtové reproduktory, myš, klávesnicu alebo iné diaľkové ovládače? Žiadne obavy, vďaka funkcii Bluetooth sa môžete ľahko pripojiť k akémukoľvek z týchto príslušenstiev.

Skutočné rozlíšenie Full HD 1080p

Pozerajte filmy a ďalší obsah s dokonalou ostrosťou pri vysokom rozlíšení Native Full HD 1080p s obrazom plným jemných detailov, o ktoré by ste pri nižších rozlíšeniach prišli. Obraz zostáva dokonale verný a text dokonale jasný pri zobrazení na stene, strope... a ďalších miestach!

Wi-Fi zrkadlenie obrazovky

Pripojte svoje mobilné zariadenia bezdrôtovo a zrkadlite a zdieľajte lokálny obsah na tabletoch, smartfónoch alebo dokonca počítačoch. Videá v telefónoch? Bez obáv ich jednoducho pošlite cez Wi-Fi! (IOS, Android, Mac a PC).

Pokročilá korekcia obrazu

Automatická vertikálna korekcia skreslenia a 4-rohová korekcia automaticky pomáhajú eliminovať krivý a skreslený obraz a zaistiť dokonale proporcionálny obraz, aj keď zariadenie nie je rovno pred stenou. Technológia

automatického zaostrovania a digitálne priblíženie umožňujú doladiť obraz podľa vašich potrieb a umiestniť projektor na ľubovoľnú vzdialenosť.

Zahrnuté streamovacie zariadenie Google TV

Google TV spája všetky vaše obľúbené streamovacie aplikácie a prispôbené odporúčania do jednej intuitívnej platformy. Vďaka používateľsky prívetivému rozhraniu Google TV vyberá seriály, filmy a videá na základe vašich návykov pri sledovaní a navrhuje možnosti zo služieb, ako sú Netflix, Hulu, Disney+ a ďalších, takže môžete objaviť nové obľúbené programy bez nekonečného posúvania.

Pokročilý svetelný zdroj LED

Vysokokvalitný svetelný systém LED poskytuje bohaté, živé farby a vydrží až 30 000 hodín. Pri priemernom používaní 4 hodiny denne vydrží 20 rokov! Spotreba energie je tiež oveľa nižšia ako pri bežnom lampovom projektore, čo znamená, že získate väčšiu obrazovku a úplne pohlcujúci zážitok z kina, a to všetko vďaka ekologickému zariadeniu!

Technológia

Technológia displeja: LCD

Zdroj svetla: LED

Jas: až 250 lúmenov*

Kontrastný pomer: 3000:1

Rozlíš.: 1920 x 1080 pixlov

Projekčný pomer: 1,31 : 1

Pomer strán: 16:9

Nastavenie zaostrenia: Automatický

Základná korekcia: horizontálne aj vertikálne

Životnosť LED: Až 30 000 h

Veľkosť obrazu projekcie: až do 80" (200 cm)

Podporované Rozlíš.: 4K

Odporúčané použitie: 80 palcov v tmavej miestnosti

Pripojenie

Wi-Fi: Dvoj pásomové 2,4 GHz a 5 GHz

Bluetooth: Bluetooth 5.0

HDMI: x1

USB: x1

Audio výstup: 3,5 mm konektor

DC vstup

Zvuk

Stereo reproduktor: 2 x 3 W

Pripojenie reproduktorov cez rozhranie Bluetooth

Rozmery

Hmotnosť: 2.5 kg

bez obalu (Š x H x V): 239 x 140,7 x 187,9 mm

