

PHILIPS

Proyector doméstico

NeoPix 250 Smart

Auténtico Full HD 1080p

Soporte giratorio de 180°

Duplicación de pantalla
inalámbrica

Aplicaciones inteligentes

NPX250



Brillo de pantalla grande en cualquier lugar

El NeoPix 250 Smart de Philips se ha diseñado para redefinir el entretenimiento con un soporte giratorio de 180 grados que te permite proyectar contenido en cualquier superficie plana sin esfuerzo.

Funciones y contenido

- Corrección de imagen avanzada
- Dispositivo de transmisión de Google TV incluido

Un entorno sin cables

- Sonido inalámbrico
- Duplicación de pantalla por Wi-Fi

Imagen brillante

- Fuente de luz LED avanzada
- Auténtico Full HD 1080p

Destacados

Corrección de imagen avanzada

La posibilidad de usar teclado en vertical y la corrección de 4 esquinas ayudan a eliminar automáticamente las imágenes distorsionadas para lograr una imagen perfectamente proporcionada, incluso si el dispositivo no está justo enfrente de la pared. Además, con la tecnología de enfoque automático y el zoom digital podrás ajustar las imágenes a tus necesidades y colocar el proyector a cualquier distancia.

Fuente de luz LED avanzada

El sistema de iluminación LED de alta calidad ofrece colores vivos y ricos y tiene una duración de hasta 30 000 horas. Con un uso promedio de 4 horas al día, durará 20 años. El consumo de energía también es mucho menor que un proyector de lámpara normal, lo que significa que obtienes una pantalla más grande y una experiencia de cine totalmente envolvente, todo desde un dispositivo ecológico.

Sonido inalámbrico

¿Tienes altavoces, un ratón, un teclado u otros mandos a distancia? No te preocupes, gracias a su funcionalidad Bluetooth, puedes conectarte fácilmente a cualquiera de estos accesorios.

Auténtico Full HD 1080p

Disfruta de películas y mucho más con una nitidez de alta definición, resolución Full HD de 1080p, con numerosos detalles que se pueden perder con resoluciones más bajas. La imagen se ve realista y el texto claro cuando se proyecta en la pared, en el techo y en cualquier lugar que puedas imaginar.

Duplicación de pantalla por Wi-Fi

Conecta tus dispositivos móviles de forma inalámbrica para mostrar y compartir tu contenido en tablets, smartphones e incluso ordenadores. ¿Algún vídeo en tu teléfono? No te preocupes, solo tienes que enviarlo por Wi-Fi (iOS, Android, Mac y PC).

Dispositivo de transmisión de Google TV incluido

Google TV reúne todas tus aplicaciones de streaming favoritas y recomendaciones personalizadas en una plataforma intuitiva. Con una interfaz fácil de usar, Google TV selecciona programas, películas y vídeos en función de tus hábitos de visualización, y sugiere opciones de servicios como Netflix, Hulu, Disney+ y muchos más, para que puedas descubrir nuevos favoritos sin tener que hacer scroll infinito.

Especificaciones

Tecnología

Tecnología de visualización: LCD

Fuente de luz: LED

Brillo: hasta 250 lúmenes*

Relación de contraste: 3000:1

Resolución: 1920 x 1080 píxeles

Índice de alcance: 1,31:1

Relación de aspecto: 16:9

Enfoque ajustable: Automático

Corrección trapezoidal: horizontal y vertical

Vida útil de los LED: Hasta 30 000 h

Tamaño de imagen de proyección: hasta 80" (200 cm)

Resolución compatible: 4K

Uso recomendado: 80" en una habitación oscura

Conexión

Wi-Fi: Banda dual de 2,4 GHz y 5 GHz

Bluetooth: Bluetooth 5.0

HDMI: 1

USB: 1

Salida de audio: Toma de 3,5 mm

Entrada de CC

Sonido

Altavoz estéreo: 2 X 3 W

Conexión de altavoces Bluetooth

Dimensiones

Peso: 2.5 kg

desembalado (LxFxA): 239 x 140,7 x 187,9 mm

