

PHILIPS

Thuisprojector

NeoPix 250 Smart

Echte Full HD 1080p

180 graden draaiende standaard

Draadloze scherm duplicatie

Slim met apps

NPX250



Geweldig groot scherm, altijd en overal!

De Philips NeoPix 250 Smart is ontworpen om entertainment opnieuw vorm te geven, met een 180 graden draaiende standaard waarmee u moeiteloos op elk vlak oppervlak projecteert.

Funcities en content

- Geavanceerde beeldcorrectie
- Google TV-streamingapparaat inbegrepen

Een draadloze omgeving

- Wi-Fi-schermduplicatie
- Draadloos geluid

Helder beeld

- Geavanceerde LED-lichtbron
- Echte Full HD 1080p

Kenmerken

Wi-Fi-schermduplicatie

Sluit uw mobiele apparaten draadloos aan om uw lokale content op tablets, smartphones of zelfs computers weer te geven en te delen. Video's op uw telefoon? Geen zorgen, verzend ze gewoon via Wi-Fi! (iOS, Android, Mac en pc).

Geavanceerde LED-lichtbron

Het hoogwaardige LED-lichtsysteem levert rijke, levendige kleuren en gaat tot wel 30.000 uur mee. Met een gemiddeld gebruik van 4 uur per dag, gaat het 20 jaar mee! Het energieverbruik is ook veel lager dan een gewone lampprojector, wat betekent dat u een groter scherm en een meeslepende bioscoopervaring krijgt, allemaal met een milieuvriendelijk apparaat!

Echte Full HD 1080p

Kijk films en meer in native Full HD 1080p High Definition-scherpte, vol details die verloren kunnen gaan bij lagere resoluties. Het beeld blijft levensecht en tekst in beeld is glashelder op muur, plafond en meer!

Draadloos geluid

Hebt u draadloze luidsprekers of een muis, toetsenbord of andere afstandsbedieningen? Geen zorgen, dankzij de Bluetooth-functionaliiteit kunt u eenvoudig verbinding maken met elk van deze accessoires.

Geavanceerde beeldcorrectie

Automatische verticale keystone's en 4-hoekscorrectie helpen automatisch scheve, vervormde beelden te voorkomen voor een perfect geproportioneerd beeld, zelfs als het apparaat niet recht voor de muur staat. Met de technologie voor automatische scherpstelling en digitale zoom kunt u uw foto's fijnafstemmen op uw behoeften en uw projector op elke afstand plaatsen.

Google TV-streamingapparaat inbegrepen

Google TV brengt al uw favoriete streamingapps en persoonlijke aanbevelingen samen in één intuïtief platform. Via de gebruikersvriendelijke interface beveelt Google TV series, films en video's aan op basis van uw kijkgewoonten, waarbij u kunt kiezen uit opties van streamingdiensten als Netflix, Hulu, Disney+ en meer. Zo kunt u nieuwe favorieten vinden zonder eindeloos te scrollen.

Specificaties

Technologie

Weergavetechnologie: LCD

Lichtbron: LED

Helderheid: tot 250 lumen*

Contrastverhouding: 3000:1

Resolutie: 1920 x 1080 pixels

Throw-ratio: 1,31:1

Beeldformaat: 16:9

Scherpteaanpassing: Auto

Keystone-correctie: horizontaal en verticaal

LED-levensduur: tot 30.000 uur

Formaat geprojecteerd beeld: tot 80 inch (200 cm)

Ondersteunde resolutie: 4K

Aanbevolen gebruik: 80 inch in een donkere kamer

Aansluiting

Wi-Fi: Dualband 2,4 en 5 GHz

Bluetooth: Bluetooth 5.0

HDMI: x1

USB: x1

Audio uit: 3,5 mm aansluiting

DC-in

Geluid

Stereoluidspreker: 2 x 3 W

Bluetooth-luidsprekeraansluiting

Afmetingen

Gewicht: 2.5 kg

uit verpakking (b x d x h): 239 x 140,7 x 187,9 mm

