

PHILIPS

Projektor domowy

NeoPix 250 Smart

Rzeczywista rozdzielczość Full HD
1080p

Podstawka obracająca się o 180
stopni

Bezprzewodowe dublowanie
ekranu

Inteligentne dzięki aplikacjom

NPX250



Blask dużego ekranu, gdziekolwiek jesteś!

Projektor Philips NeoPix 250 Smart został zaprojektowany, aby na nowo zdefiniować rozrywkę. Jest wyposażony w 180-stopniową obrotową podstawę, która umożliwia wyświetlanie na dowolnej płaskiej powierzchni bez problemu.

Funkcje i treść

- W zestawie urządzenie do strumieniowania Google TV
- Zaawansowana korekcja obrazu

Środowisko bezprzewodowe

- Dźwięk bezprzewodowy
- Dublowanie ekranu przez sieć Wi-Fi

Wspaniały obraz

- Rzeczywista rozdzielczość Full HD 1080p
- Nowoczesne źródło światła LED

Zalety

W zestawie urządzenie do strumieniowania Google TV

Google TV łączy wszystkie ulubione aplikacje streamingowe i spersonalizowane rekomendacje w jednej intuicyjnej platformie. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, Google TV selekcjonuje programy, filmy i wideo w oparciu o Twoje nawyki oglądania, sugerując opcje z usług takich jak Netflix, Hulu, Disney+ i innych, dzięki czemu możesz odkrywać nowe ulubione bez niekończącego się przewijania.

Dźwięk bezprzewodowy

Masz bezprzewodowe głośniki, mysz, klawiaturę lub inne piloty zdalnego sterowania? Dzięki funkcji Bluetooth można łatwo podłączyć dowolne z tych akcesoriów.

Rzeczywista rozdzielczość Full HD 1080p

Oglądaj filmy i inne materiały w natywnej rozdzielczości Full HD 1080p o niesamowitej ostrości, pełnej najdrobniejszych szczegółów, których często nie widać przy niższych rozdzielczościach. Obraz pozostaje realistyczny, a wyświetlany tekst jest bardzo wyraźny, bez względu na to, czy wyświetlasz obraz na ścianie, suficie... czy jeszcze innej powierzchni!

Dublowanie ekranu przez sieć Wi-Fi

Podłącz urządzenia mobilne bezprzewodowo, aby odtwarzać i udostępniać lokalne treści na tabletach, smartfonach, a nawet komputerach. Film na telefonie? No pewnie! Wystarczy wysłać go przez Wi-Fi! (Dotyczy systemów iOS i Android oraz komputerów Mac i PC).

Nowoczesne źródło światła LED

Wysokiej jakości system oświetlenia LED zapewnia bogate, żywe kolory i charakteryzuje się żywotnością do 30 tysięcy godzin. Oznacza to, że przy codziennym używaniu przez 4 godziny dziennie nie trzeba będzie go wymieniać przez 20 lat! Projektor zużywa znacznie mniej energii niż zwykły projektor lampowy, co oznacza, że masz większy ekran i w pełni realistyczny efekt kinowy — a wszystko to dzięki ekologicznemu urządzeniu!

Zaawansowana korekcja obrazu

Automatyczna pozioma korekcja zniekształceń trapezowych i 4-naróżna korekcja pomagają wyeliminować krzywe, zniekształcone obrazy, zapewniając idealnie proporcjonalny obraz, nawet jeśli urządzenie nie znajduje się bezpośrednio przed ścianą. Automatyczna regulacja ostrości i powiększenie cyfrowe umożliwiają dostosowanie obrazu do potrzeb i umieszczenie projektora w dowolnej odległości.

Dane techniczne

Technologia

Technologia wyświetlania: LCD

Źródło światła: LED

Jasność: do 250 lumenów*

Współczynnik kontrastu: 3000:1

Rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli

Proporcje rzutu: 1,31:1

Format obrazu: 16:9

Regulacja ostrości: Automatycznie

Korekcja zniekształceń trapezowych: w

poziomie i w pionie

Trwałość źródła światła LED: Do 30 000 godz.

Wielkość wyświetlanego obrazu: Do 200 cm (80 cali)

Obsługiwana rozdzielczość: 4K

Zalecany sposób korzystania: 80" (200 cm) w ciemnym pomieszczeniu

Połączenie

Wi-Fi: Dwupasmowa — 2,4 GHz i 5 GHz

Bluetooth: Bluetooth 5.0

HDMI: x1

USB: x1

Wyjście audio: Gniazdo 3,5 mm

Wejście prądu stałego

Dźwięk

Głośnik stereofoniczny: 2 x 3 W

Łączność Bluetooth z głośnikiem

Wymiary

Waga: 2.5 kg

bez opakowania (S x G x W): 239 x 140,7 x 187,9 mm

