

PHILIPS

Projektor za domači
kino

NeoPix 244

80-palčni ločljivosti True FULL HD

1080p

Nastavljiva nočna svetilka

Integriran zvočnik

Izjemno tih

NPX244



Eleganten projektor po vaših željah

Predstavljajte si izjemno doživetje gledanja, ne glede na to, kje ste. Spoznajte Philips NeoPix 244, ki spremeni vaš pogled na svet in lahko projicira na vsako ravno površino zahvaljujoč stojalu s 180-stopinjskim vrtenjem.

Slika in tehnologija

- Slike ločljivosti Full HD 1080p
- Nočna svetilka

Neomejene možnosti predvajanja

- Prilagodljiva zasnova
- Različne možnosti popravljanja slike

Brezžične možnosti in zvok

- Brezžično zrcaljenje zaslona
- Integriran zvočniški sistem

Značilnosti

Prilagodljiva zasnova

Poslovite se od starega načina gledanja z inovativnim stojalom s 180-stopinjskim vrtenjem. Ta funkcija prestavlja meje zabave – pripravite lahko čaroben filmski večer pod zvezdnatim stropom v spalnici ali pa steno spremenite v kinematografsko platno.

Brezžično zrcaljenje zaslona

Brezžično povežite svoje mobilne naprave, kot so tablični računalniki, pametni telefoni ali celo računalniki, in zrcalite ter delite svojo vsebino. Z delovanjem v dveh frekvenčnih pasovih (2,4 in 5 GHz) bo povezava še zanesljivejša ter hitrejša za bolj gladko predvajanje.

Slike ločljivosti Full HD 1080p

Glejte filme in druge vsebine v izvorni ločljivosti Full HD 1080p in uživajte v osupljivih podrobnostih, ki se pri nižji ločljivosti lahko izgubijo. Slika ostane realistična, besedilo pa kristalno čisto – tako pri projiciranju na steno in strop kot mnoge druge površine.

Različne možnosti popraviljanja slike

Samodejni popravek vodoravnega in navpičnega popačenja projekcije ter 4-stopinjski popravek kotov pomagata ustvariti sliko s popolnim razmerjem stranic, tudi če naprava ni postavljena ravno pred steno. Tehnologija samodejnega ostrenja in digitalna povečava vam omogočata, da lahko sliko natančno nastavite in projektor postavite na poljubno razdaljo.

Integriran zvočniški sistem

V tej majhni napravi so vgrajeni vsesmerni zvočniki vrhunske kakovosti, zato ne potrebujete dodatnega zvočnega sistema.

Nočna svetilka

Projektor se lahko z vgrajenim LED-trakom v hipu spremeni v elegantno nočno svetilko. Topla bela svetloba, ki jo lahko usmerjate s 180-stopinjskim vrtenjem, ustvarja sproščujoče umirjeno vzdušje, tudi ko projektorja ne uporabljate za projiciranje. Vaš lasten kino in elegantna svetilka hkrati.

Specifikacije

Tehnologija

Tehnologija zaslona: LCD

Vir svetlobe: LED

Svetlost: do 250 lumnov*

Kontrastno razmerje: 3000 : 1

Ločljivost: 1920 x 1080 slikovnih pik

Razmerje meta: 1,2 : 1

Prilagoditev izostritve: Samodejno

Vgrajen predvajalnik predstavnosti

Korekcija trapezne slike: Samodejno

Življenjska doba LED-sijalke: Do 30.000 h

Velikost projicirane slike: do 80 palcev (200 cm)

Priporočena uporaba: 80 palcev v temnem prostoru

Povezava

Wi-Fi: Dva frekvenčna pasova: 2,4 GHz in 5 GHz
WLAN IEEE 802.11 b/g/n: funkcija zrcaljenja zaslona

HDMI: 1 x

USB: 1 x

Audio izhod: 3,5 mm vtič

Vhod DC

Dimenzije

Teža: 1.4 kg

brez embalaže (Š x G x V): 239 x 140,7 x 187,9 mm

