

PHILIPS

Накладні навушники

Детальний, природний звук

Замінна батарея

Професійне шумопоглинання

Час відтворення – до 70 годин

TAN8000EBK



Чудовий звук, замінна батарея

Пориньте в насичений, детальний звук із накладними навушниками, створеними для тривалої роботи. Батарея, яку легко замінити, забезпечує відтворення впродовж років, а ви отримуєте чіткі виклики. Функція адаптивного шумопоглинання дозволяє зосередитися на тому, що потрібно.

Накладні бездротові навушники. Звук високої чіткості.

- Захоплюючий звук. Потокова передача високої чіткості та дротове прослуховування
- Потужні 40-мм динаміки із шовковим покриттям
- Повне занурення із системою адаптивного шумопоглинання
- Технологія з 5 мікрофонами. Чіткіші виклики навіть у місцях скупчення людей
- До 70 годин відтворення (50 з увімкненим шумопоглинанням)

З'єднання Auracast™. Замінні компоненти.

- Багатоточкове з'єднання Bluetooth® та Auracast™
- Замінна батарея та амбушури для тривалого використання
- У комплекті твердий дорожній футляр із захистом від ударів і пилу

Ваш компаньйон на довгі роки

- Швидке заряджання протягом 10 хвилин забезпечує 8 годин відтворення
- Додаток для навушників Philips Headphones: персоналізація налаштувань та керування
- Теплий, детальний, природний звук. Фірмове звучання Philips
- Перероблений пластик, сертифікований RCS. Відповідальне упаковання

Основні особливості

Захоплюючий звук

40-мм динаміки з шовковим покриттям забезпечують детальний звук, а динамічні баси – повні, насичені баси навіть за низької гучності. Підтримуються кодеки LDAC та LC3, що дозволяє отримати максимум від потокової передачі високої чіткості та слухати аудіо за допомогою кабелю через USB-C. Також можна увімкнути функцію просторового аудіо у нашому додатку для більш захоплюючого прослуховування.

Професійне шумопоглинання

Адаптивне шумозаглушення швидко реагує на навколишню обстановку, пригнічуючи зовнішній шум, зокрема вітер, у режимі реального часу. Якщо ви хочете чути, що відбувається навколо, режим пильності повертає зовнішні звуки назад, а швидкий режим пильності покращує розбірливість голосу, тож ви можете розмовляти, не знімаючи навушників.

Технологія з 5 мікрофонами

Якщо ви розмовляєте по телефону, спеціальні мікрофони в поєднанні з алгоритмом шумопоглинання чітко вловлюють звук вашого голосу та приглушують фоновий шум. Навіть якщо ви перебуваєте на людній вулиці в дуже вітряний день, ваш голос буде чітко чути, а співрозмовнику не доведеться слухати розмови інших людей із вашого оточення!

До 70 годин (з вимкненою функцією ANC)

Із вимкненим шумопоглинанням ви отримуйте 70 годин роботи від повного заряду (з увімкненим шумопоглинанням – 50 годин). Для швидкої підзарядки достатньо 10 хвилин заряджання через USB-C, щоб отримати додаткові 8 годин використання. Спарення – це просто завдяки нашому супутньому додатку. Також користувачі Android можуть використовувати швидке з'єднання в пару Google Fast Pair, а користувачі Windows – Microsoft Swift Pair.

Bluetooth® 5.4 та Auracast™

Bluetooth® 5.4 забезпечує стабільніше з'єднання для безпроблемної, високоякісної потокової передачі, а багатоточкове з'єднання дозволяє підключити до двох пристроїв Bluetooth® одночасно. Підтримка Auracast™ означає, що ви можете слухати публічні трансляції: налаштовувати оголошення в аеропорту або коментувати, перебуваючи в спортивному барі.

Замінні компоненти

Акумуляторну літій-іонну батарею в цих навушниках можна легко замінити після закінчення терміну експлуатації, а також можна замінити м'які амбушури з поролоном з ефектом пам'яті. Амбушури складаються

всередину для легкого зберігання в дорожньому футлярі з захистом від ударів, пилу (у комплекті).

Додаток Philips Headphones

Наш супутній додаток дозволяє керувати підключеними пристроями або вимикати функцію адаптивного шумозаглушення й самостійно регулювати рівні. Ви також можете використовувати додаток для сканування трансляцій Auracast™, керування функціями звуку, такими як динамічні баси та просторове аудіо, створення власних попередніх налаштувань звуку, отримання нового апаратного забезпечення тощо!

Фірмове звучання Philips

Спеціальні драйвери цих навушників налаштовано на фірмове звучання Philips, що забезпечує теплий, детальний звук із насиченими низькими частотами. Що б ви не слухали, вам сподобається звучання.

Перероблені матеріали

Ми використовуємо в цьому виробі перероблений пластик, а наше упакування не містить пластику. Вкладиші надруковано на переробленому папері чорнилом на основі сої, а саме упакування виготовлено з переробленого картону, сертифікованого FSC.

Специфікації

Звук

Акустична система: Закрита
Частотний діапазон: 20–40 000 Гц
Опір: 16 Ом
Чутливість: 112 дБ (1 кГц, 126 мВ)
Діаметр динаміків: 40 мм
Максимальна вхідна потужність: 20 мВт
Тип динаміка: Шовкове покриття
Аудіо високої чіткості

Під'єднання

Версія Bluetooth: 5,4
Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Максимальний діапазон: До 10 м
Багатоточкове з'єднання
Підтримуваний кодек: SBC, LDAC, LC3, AAC
Роз'єм для навушників: 3.5 мм
Підтримка аудіо через USB

Зовнішня коробка

Довжина: 23.80 см
Кількість споживчих комплектів: 3
Ширина: 20.50 см
Вага брутто: 1.9 кг
Висота: 24.50 см
Код GTIN: 1 48 95229 16089 4
Вага нетто: 0.9 кг
Вага тари: 1.0 кг

Зручність

Підтримка додатка для навушників Philips
Швидке з'єднання в пару Google Fast Pair
Можливе оновлення програмного забезпечення
Тип елементів керування: Кнопкове

Потужність

Кількість батарей: 1 шт.
Час заряджання: 2 годин(-и)
Тривалість відтворення музики (ANC увімкнено): 50 годин(-и)
Тривалість відтворення музики (ANC вимкнено): 70 годин(-и)
Швидке зарядження: 10 mins for 8 hrs
Вага батареї (всього): 22 г
Ємність батареї (наушники): 1100 mAh
Тип батареї (наушники): Літій-полімерна (замінна)

Розміри упаковки

Висота: 22.4 см
Тип упаковки: Картон
Тип розміщення на полиці: Підвішування
Ширина: 19 см
Глибина: 7.3 см
Кількість виробів: 1
Код EAN: 48 95229 16089 7
Вага брутто: 0.48 кг
Вага нетто: 0.30 кг
Вага тари: 0.18 кг

Розміри виробу

Висота: 21.50 см
Ширина: 19.00 см
Глибина: 9.00 см
Вага: 0.26 кг

Акcesуари

Аудіокабель: 3,5–3,5-мм стереокабель, довжина 1 м
Короткий посібник
Зарядний кабель: Кабель USB-C, 200 мм

Конструкція

Колір: Чорний
Стиль носіння: Дуга на голову
Складаний дизайн: Плaskий / всередину
Матеріал з'єднання: Поролон з ефектом пам'яті
Кріплення на вусі: Накладні
Тип амбушура: Закритий

Телекомунікації

Мікрофон для викликів: 3 mics
Пониження шуму вітру

UPC

UPC: 8 40063 20639 7

Характеристики ANC

Технологія ANC: Гібридна, ANC Pro+
Режим зовнішніх звуків.
Адаптивна технологія ANC
Мікрофон для ANC: 4 мікрофони
ANC (активне шумопоглинання)

Голосовий помічник

Сумісний голосовий помічник: Apple Siri, Google Асистент
Активация голосового помічника: Натисніть кнопку голосового помічника
Підтримка голосового помічника

