

PHILIPS

Полноразмерные
беспроводные наушники

Шумоподавление Pro

Легкие полноразмерные
наушники

Естественный звук.

Динамичные басы

До 60 часов воспроизведения

TAN7508WT



Полное погружение

Во время работы или игры эти беспроводные наушники с шумоподавлением помогут заниматься любимым делом! Адаптивное шумоподавление и комфортная полноразмерная посадка помогут погрузиться в контент. Оцените насыщенный и полный деталей звук, а также низкую задержку для игр и просмотра фильмов.

Полноразмерные беспроводные наушники. Погружение в стиль

- Полное погружение с шумоподавлением Pro
- Легкие, комфортные, складные и стильные!
- Отличный звук даже на малой громкости с функцией динамичных басов

Для работы и развлечений

- До 60 часов работы в режиме воспроизведения (45 часов с включенным шумоподавлением)
- Чистое звучание голоса. Ваш собеседник не пропустит ни единого вашего слова
- Стабильное многоточечное подключение по Bluetooth

Насыщенный органичный звук и удобное приложение

- Приложение Philips Headphones. Персонализация настроек и элементов управления
- Быстрой 15-минутной зарядки хватит еще на 3 часа воспроизведения
- Теплый, детальный и органичный звук. Фирменное звучание Philips

Основные особенности

Шумоподавление Pro

Адаптивное шумоподавление быстро реагирует на особенности вашего окружения и мгновенно подавляет внешние звуки, включая ветер. Если вы хотите слышать звуки окружения, режим восприятия окружающих звуков поможет вам с этим. Функция Quick Awareness усиливает звуки голоса, чтобы вы могли слышать собеседника, даже не снимая наушники.

Легкие и комфортные

Круглые опоры чашек этих полноразмерных наушников и тонкая конструкция подчеркнут ваш стиль. Амбюшеры с функцией памяти обеспечат комфорт при длительном ношении, а сами чашки наушников складываются вовнутрь для удобного хранения в кармане или сумке.

Отличный звук. Динамичные басы

Наслаждайтесь насыщенным звуком с 40-мм излучателями и достойным пассивным шумоподавлением благодаря полноразмерной конструкции. Чтобы полностью прочувствовать низкие частоты в любимых композициях даже на небольшой громкости, активируйте функцию

динамических басов с помощью многофункциональной кнопки или в приложении Philips Headphones.

До 60 часов (без ANC)

Вы можете слушать музыку целый день даже с включенной функцией шумоподавления. Чтобы полностью зарядить наушники через порт USB-C, требуется всего 2 часа, а за 15 минут можно обеспечить дополнительные 3 часа их работы. Вы также можете подключить их к любому мобильному устройству через интерфейс USB-C с помощью соответствующего кабеля.

Чистое звучание голоса

Ваш голос будет звучать кристально чисто во время звонков. Отдельный микрофон отвечает за захват звуков голоса, в то время как алгоритм шумоподавления частично устраняет фоновый шум окружения.

Стабильное подключение по Bluetooth

Передовые технологии подключения по Bluetooth обеспечивают более стабильное качество соединения для потокового воспроизведения музыки и позволяют одновременно подключаться сразу к двум

устройствам Bluetooth (iOS или Android). Слушайте любимые композиции и подкасты без задержек и прерывистого звучания.

Приложение Philips Headphones

Забываете выключить наушники? Установите таймер в приложении, и по истечении этого времени они выключатся автоматически. Также в приложении можно управлять подключенными устройствами, отключать адаптивное шумоподавление и регулировать уровень шума самостоятельно. Более того, здесь доступны предустановленные стили звука: к примеру, стиль "Голос" идеально подойдет для подкастов!

Уникальное качество звучания Philips

От музыки до подкастов — с этими беспроводными наушниками вы сможете наслаждаться звучанием любимого контента! Оцените ламповое, полное деталей звучание с насыщенными басами благодаря большому излучателю, откалиброванным для соответствия фирменному звуковому профилю Philips.

Характеристики

Звук

Акустическая система: Закрытая
Частотный диапазон: 7–40 000 Гц
Сопротивление: 32 Ом
Чувствительность: 96 дБ (1 кГц)
Диаметр излучателя: 40 миллиметра
Максимальная входная мощность: 30 мВт
Тип излучателя: Динамический
Звук высокого разрешения

Подключения

Версия Bluetooth: 5,2
Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Наибольший радиус действия: До 10 м
Одновременное подключение
Поддерживаемый кодек: SBC, AAC
Гнездо наушников: 3.5 миллиметра

Внешняя упаковка

Длина: 21.6 см
Количество потребительских упаковок: 3
ширина: 21 см
Вес брутто: 1.742 кг
Высота: 26.3 см
GTIN: 1 48 95229 14022 3
Вес нетто: 1.12 кг
Вес упаковки: 0.622 кг

Комфорт

Автовыключение
Регулировка громкости
Поддержка приложения Philips Headphones
Обновление встроенного ПО
Тип управления: Кнопка

Питание

Количество аккумуляторов: 1 шт.
Время разговора: 35 ч
Время зарядки: 2 часов часов
Время воспроизведения музыки (с ANC): 45 часов
Время воспроизведения музыки (без ANC): 60 часов
Быстрая зарядка: 15 mins for 3 hrs
Вес аккумулятора (общий): 12.4 г
Емкость аккумулятора (наушники): 600 mAh
Тип аккумулятора (наушники): Литиево-полимерный (встроенный)

Размеры упаковки

Высота: 25.5 см
Тип упаковки: Картон
Тип размещения на полке: Подвес
ширина: 19.45 см
Глубина: 6.2 см
Количество изделий в упаковке: 1
EAN: 48 95229 14022 6
Вес брутто: 0.5 кг
Вес нетто: 0.303 кг
Вес упаковки: 0.197 кг

Габариты изделия

Высота: 21 см
ширина: 18.7 см
Глубина: 5 см
Вес: 0.271 кг

Аксессуары

Аудиокабель: Стереокабель 3,5 мм, длина 1,2 м
Краткое руководство
Кабель для зарядки: Кабель USB-C, 500 мм

Дизайн

Цвет: Белый
Стиль ношения: Наушники с оголовьем
Складная конструкция: В плоскость / компактное складывание
Заполняющий уши материал: Ткань
Плотная посадка: Полноразмерные
Тип чашки: Закрытого типа

Обмен данными

Микрофон для звонков: 1 mic

Возможности ANC

Технология ANC: Гибридное
Режим восприятия внешних звуков
Микрофон для активного шумоподавления: 4 микрофона
ANC (активное шумоподавление)

Голосовой ассистент

Совместимость с голосовым ассистентом: Apple Siri, Google Ассистент
Активация по голосу: Нажмите кнопку ANC
Поддержка голосового ассистента

