

PHILIPS

Slúchadlá na uši

Detailný prirodzený zvuk

Vymeniteľná batéria

Profesionálne potláčanie hluku

Až 70 hodín prehrávania

TAH8000EBK



Výnimočný zvuk, vymeniteľná batéria

Ponorte sa do bohatého zvuku plného detailov so slúchadlami na uši, ktoré boli vyrobené tak, aby vydržali. Ľahko vymeniteľná batéria zaručí roky prehrávania hudby a poskytuje aj dokonale čisté hovory. Adaptívne potláčanie hluku vám umožní sústrediť sa na to podstatné.

Bezdrôtové slúchadlá na uši. Zvuk s vysokým rozlíšením.

- Pôsobivý zvuk. Streamovanie, ako aj počúvanie s káblom vo vysokom rozlíšení
- Výkonné 40 mm budiče potiahnuté hodváhom
- Ponorte sa do počúvania bez rušenia vďaka adaptívnemu potláčaniu hluku
- Technológia 5 mikrofónov. Čistejšie hovory aj na hlučných miestach
- Až 70 hodín prehrávania (50 so zapnutým potláčaním hluku)

Pripojenie Auracast™. Vymeniteľné diely.

- Viacbodové pripojenie Bluetooth® a Auracast™
- Vymeniteľná batéria a ušné vankúšiky na roky používania
- Nárazuvzdorné cestovné puzdro s ochranou proti prachu je súčasťou balenia

Váš spoločník na mnoho ďalších rokov

- Rýchle 10-minútové nabíjanie poskytuje 8 hodín prehrávania
- Aplikácia pre slúchadlá Philips. Prispôsobenie nastavení a ovládacích prvkov
- Teplý, detailný, prirodzený. Zvukový podpis spoločnosti Philips
- Recyklovaný plast s certifikátom RCS. Balenie ohľaduplné k prostrediu

Hlavné prvky

Pôsobivý zvuk

Hodvábom potiahnuté 40 mm budiče poskytujú detailný zvuk a technológia dynamické basy ponúka plné, bohaté basy aj pri nízkej hlasitosti. Podporuje kodeky LDAC a LC3, takže zo streamovania s vysokým rozlíšením získate maximum, a tiež môžete počúvať cez USB-C kábel. V našej aplikácii viete navyše zapnúť priestorový zvuk pre ešte podmanivejší sluchový zážitok.

Profesionálne potláčanie hluku

Adaptívne potláčanie hluku rýchlo reaguje na okolie a v reálnom čase potláča vonkajší hluk vrátane vetra. Ak chcete počuť, čo sa deje okolo vás, režim prehľadu prepustí vonkajšie zvuky späť. Režim okamžitého prehľadu zvýrazňuje hlasy, takže môžete viesť konverzáciu bez toho, aby ste si museli odložiť slúchadlá.

Technológia 5 mikrofónov

Ak máte hovor, osobitné mikrofóny a algoritmus na redukcii hluku spoločne vyzdvihnú zvuk vášho hlasu a potlačia hluk v pozadí. Aj v prípade, že sa nachádzate na rušnej ulici počas veterného dňa, váš hlas bude zreteľný a osoba na druhom konci linky nebude rušená zvukmi z vášho okolia.

Až 70 hodín (s vypnutým ANC)

Pri vypnutom potláčaní hluku vám plné nabitie poskytne 70 hodín prehrávania (so zapnutým potláčaním hluku je to 50 hodín). 10 minút nabíjania cez USB-C znamená ďalších 8 hodín. Párovanie s našou sprievodnou aplikáciou je jednoduché a používatelia systémov Android môžu tiež použiť Google Fast Pair, pričom pre tých so systémom Windows je k dispozícii Microsoft Swift Pair.

Bluetooth® 5.4 a Auracast™

Bluetooth® 5.4 prináša spoľahlivejšie pripojenie pre hladké streamovanie vo vysokej kvalite a vďaka viacbodovému pripojeniu viete pripojiť dve zariadenia Bluetooth® súčasne. Podpora pre technológiu Auracast™ znamená, že môžete chytať verejné vysielania, napríklad si vypočujete oznámenia na letisku alebo hlasový komentár v športovom bare.

Vymeniteľné diely

Vymeniteľná lítium-iónová batéria v týchto slúchadlách sa dá na konci životnosti ľahko vymeniť a to isté platí aj pre mäkké ušné vankúšiky z pamäťovej peny. Slúchadlá sa dajú

zložiť naplocho a dovnútra a potom ich len uložíte do odolného cestovného puzdra (súčasťou balenia) s ochranou proti prachu.

Aplikácia pre slúchadlá Philips

Naša praktická sprievodná aplikácia vám umožňuje spravovanie pripojených zariadení alebo vypnutie adaptívneho potláčania hluku a vlastnú úpravu nastavení. Tiež ju môžete použiť na vyhľadávanie vysielaní Auracast™, ovládanie funkcií typu dynamické basy a priestorový zvuk, vytváranie vlastných zvukových profilov, prevzatie najnovšieho firmvéru a tým to nekončí.

Zvuk charakteristický pre značku Philips

Vlastné budiče v týchto slúchadlách sú vyladené na zvukovú charakteristiku Philips, ktorá vám prináša teplý, detailný zvuk s bohatými basmi. Nech počúvate čokoľvek, budete milovať to, čo počujete.

Recyklované materiály

V tomto produkte používame recyklované plasty zo spotrebiteľského odpadu a naše balenie je bez plastov. Letáky sú vytlačené na recyklovanom papieri atramentom na báze sóje a na samotný obal je vyrobený z recyklovanej lepenky s certifikátom FSC.

Technické údaje

Zvuk

Akustický systém: Uzatvorený
Frekvenčný rozsah: 20 – 40 000 Hz
Impedancia: 16 Ohmov
Citlivosť: 112 dB (1 kHz, 126 mV)
Priemer reproduktora: 40 mm
Maximálny príkon: 20 mW
Typ budiča: Potiahnuté hodváhom
Zvuk s vysokým rozlíšením

Prípojiteľnosť

Verzia rozhrania Bluetooth: 5,4
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Maximálny rozsah: Až do 10 m
Viacbodové pripojenie
Podporovaný kodek: SBC, LDAC, LC3, AAC
Zásuvka slúchadiel: 3.5 mm
Podpora USB audio

Vonkajší kartón

Dĺžka: 23.80 cm
Počet používateľských balení: 3
Šírka: 20.50 cm
Hmotnosť brutto: 1.9 kg
Výška: 24.50 cm
GTIN: 1 48 95229 16089 4
Hmotnosť netto: 0.9 kg
Hmotnosť obalu: 1.0 kg

Pohodlie

Podpora aplikácie Philips Headphones
Google Fast Pair
Možnosť aktualizácie firmvéru
Typ ovládačov: Tlačidlo

Príkon

Počet batérií: 1 ks
Čas nabíjania: 2 hodina(y)
Doba prehrávania hudby (ANC zapnuté): 50 hodina(y)
Doba prehrávania hudby (ANC vypnuté): 70 hodina(y)
Rýchly čas nabíjania: 10 mins for 8 hrs
Hmotnosť batérie (celková): 22 g
Kapacita batérie (Slúchadlá): 1100 mAh
Typ batérie (Slúchadlá): Lítium-polymérová (vymeniteľná)

Rozmery balenia

Výška: 22.4 cm
Typ balenia: Lepenka
Typ policového umiestnenia: Zavesenie
Šírka: 19 cm
Hĺbka: 7.3 cm
Počet zabalených kusov výrobkov: 1
EAN: 48 95229 16089 7
Hmotnosť brutto: 0.48 kg
Hmotnosť netto: 0.30 kg
Hmotnosť obalu: 0.18 kg

Rozmery produktu

Výška: 21.50 cm
Šírka: 19.00 cm
Hĺbka: 9.00 cm
Hmotnosť: 0.26 kg

Príslušenstvo

Audiokábel: 3,5-3,5 mm stereo kábel, dĺžka = 1 m
Stručná príručka spustenia
Nabíjací kábel: Kábel USB typu C, 200 mm

Dizajn

Farba: Čierna
Štýl nosenia: Hlavový oblúk
Skladacie prevedenie: Ploché / smerom dovnútra
Materiál prepojenia slúchadiel: Pamäťová pena
Prispôsobené tvaru ucha: Na uši
Typ náušníkov: S uzavretou zadnou časťou

Telekomunikácia

Mikrofón na volanie: 3 mics
Potlačenie zvuku vetra

UPC

UPC: 8 40063 20639 7

Funkcie ANC

Technológia aktívneho potláčania hluku:
Hybridná, ANC Pro+
Režim prehľadu
Adaptívne ANC
Mikrofón na aktívne potláčanie hluku:
4 mikrofóny
ANC (Active Noise Canceling – aktívne potláčanie hluku)

Hlasový asistent

Kompatibilné s hlasovým asistentom: Apple Siri, Asistent Google
Aktivácia hlasového asistenta: Stlačte tlačidlo hlasového asistenta
Podpora hlasových asistentov

