

PHILIPS

Projektor za domači
kino

NeoPix 444

Velikost platna do 100 palcev

LED

500 ANSI lumnov

Stojalo s 360-stopinjskim
vrtenjem

NPX444



Eleganten projektor po vaših željah

Doživite osupljive slike v kompaktni in tihi zasnovi s projektorjem NeoPix 444. Z ločljivostjo True Full HD 1080p in 500 ANSI lumni ta kompakten projektor zagotavlja svetle in živahne slike v vsakem prostoru.

Ločljivost in tehnologija

- Svetlobni vir LED
- Full HD 1080p

Neomejene možnosti predvajanja

- Velikost platna do 100 palcev
- 360-stopinjsko vrtljivo stojalo

Prilagajanje in zvok

- Samodejno prilagajanje slike
- Stereo zvočniki

Značilnosti

Velikost platna do 100 palcev

Uživajte v svojih najljubših filmih, oddajah in še več z osupljivimi projekcijami, večjimi od 100 palcev, ki zagotavljajo izjemno jasno sliko in bogate podrobnosti za resnično pristno izkušnjo gledanja.

Svetlobni vir LED

Visokokakovosten svetlobni sistem LED zagotavlja bogate, živahne barve in deluje do 30.000 ur. Ob povprečni uporabi 4 ure na dan vam bo ta projektor služil do 20 let.

Full HD 1080p

Vaša zabava bo oživila v polni visoki ločljivosti 1080p. Uživajte v izjemno ostrih slikah, globokem kontrastu in kristalno jasnem besedilu za nepozabno izkušnjo gledanja.

Samodejno prilagajanje slike

Samodejni popravek trapezne slike in samodejno ostrenje zagotavljata optimalno poravnano in čisto sliko za boljšo izkušnjo gledanja.

Stereo zvočniki

Potopite se v vrhunsko kakovost zvoka z zvočnim sistemom z dvema zvočnikoma, ki poskrbita za zares izjemno zvočno izkušnjo. Potrebujete glasnejši zvok? Na voljo je izhod za slušalke (3,5 mm), na katerega lahko priključite slušalke ali zunanje zvočnike.

360-stopinjsko vrtljivo stojalo

Poslovite se od starega načina gledanja z inovativnim stojalom s 360-stopinjskim vrtenjem. S to funkcijo lahko prestavite meje svoje zabave.

Tehnologija

Tehnologija zaslona: LCD

Vir svetlobe: LED

Svetlost: do 500 lumnov*

Kontrastno razmerje: 1000 : 1

Ločljivost: 1920 x 1080 slikovnih pik

Razmerje meta: 1,25 : 1

Prilagoditev izostritve: Samodejno

Vgrajen predvajalnik predstavnosti

Korekcija trapezne slike: Samodejno

Življenjska doba LED-sijalke: Do 30.000 h

Velikost projicirane slike: do 100 palcev (255 cm)

Priporočena uporaba: Največ 100 palcev v temnem prostoru

Povezava

HDMI: 1 x

USB: 1 x

Avdio izhod: 3,5 mm vtič

Vhod DC

Zvok

Stereo zvočnik: 2 x 5 W

Dimenzije

Teža: 2.48 kg

brez embalaže (Š x G x V): 195 x 219 x 194 mm

