

PHILIPS

Fület körülölelő, vezeték nélküli fejhallgató

Noise Canceling Pro zajkioltás

Könnyű, fület körülölelő fejhallgató

Természetes hangzás. Dinamikus mélyhang

Akár 60 órányi lejátszási idő

TAH7508WT



Adja át magát az élménynek

Akár dolgozik, akár játszik, ez a vezeték nélküli, zajkioltó fejhallgató kellemes kísérője napjainak! Az adaptív zajkioltás és a kényelmes, fülre illeszkedő kialakítás magával ragadó élményről gondoskodik. Részletgazdag hangzást biztosít, a játékokhoz és filmekhez pedig alacsony késleltetési beállítás áll rendelkezésre.

Fület körülölelő, vez. nélk. fejhall. Elragadó élmény, stílusosan

- Merülj el a zenében a Noise Canceling Pro használatával
- Könnyű, kényelmes, összehajtható és stílusos!
- Nagyszerű hangzás még alacsony hangerő mellett is a dinamikus mélyhangok segítségével

Mindig készen áll a munkára és játékra

- Akár 60 órányi lejátszási idő (bekapcsolt zajkioltás esetén 45)
- Tiszta hívások. Hallani fogják, amit mond
- Stabil többpontos Bluetooth-csatlakozás

Gazdag, természetes hangzás és praktikus társalkalmazás

- Philips Headphones alkalmazás. Személyre szabható beállítások és vezérlők
- Meleg, részletgazdag, természetes. Ez a Philips hangzás
- A gyors, 15 perces töltés 3 órányi lejátszást biztosít

Fénypontok

Noise Canceling Pro zajkioltás

Az adaptív zajkioltás gyorsan reagál a környezetre, és valós időben csökkenti a külső zajokat, beleértve a szélzajt is. Ha szeretné hallani, hogy mi történik Ön körül, az Awareness üzemmód beengedi a külső hangokat. A Quick Awareness pedig javítja a beszédhangokat, így anélkül folytathat beszélgetést, hogy eltávolítaná a fejhallgatót.

Könnyű és kényelmes

A kerek fülpárnatartók és a karcsú keret egyedi stílust kölcsönöznek ennek a fül köré illeszkedő fejhallgatónak. A memóriahabos fülpárnaborítás huzamosabb használat esetén is kényelmes, a fülpárnák pedig laposra összehajthatók és befelé forgathatók, így zsebben vagy táskában is könnyen tárolhatók.

Nagyszerű hangzás. Dinamikus mélyhang

Élvezze a gazdag hangzást a 40 mm-es meghajtókból, illetve a kiváló passzív zajszigetelést a fülre illeszkedő kialakításnak köszönhetően. Ahhoz, hogy kedvenc mélyhangjait a hangerő növelése nélkül

élvezhesse, egyszerűen aktiválja a dinamikus mélyhang funkciót a multifunkciós gombbal vagy a Philips Headphones alkalmazással.

Akár 60 óra (kikapcsolt ANC mellett)

Több mint egy napos lejátszási időt biztosít, még akkor is, ha a zajkioltás be van kapcsolva. Az USB-C kábellel való teljes feltöltés mindössze 2 órát vesz igénybe, míg a gyors, 15 perces töltés további 3 óra lejátszási időt biztosít. USB-C kábellel bármilyen USB-C porttal rendelkező okoseszközhöz csatlakoztatható.

Tiszta hívások

A hangja tisztán lesz hallható, ha éppen telefonhívást végez. Egy külön erre a célra szolgáló mikrofon érzékeli a hangját, míg egy zajcsökkentő algoritmus lehalkítja a külvilágból jövő háttérzaj egy részét.

Stabil Bluetooth-kapcsolat

A továbbfejlesztett Bluetooth csatlakoztathatóság stabilabb kapcsolatot biztosít a zökkenőmentes streamelés érdekében, és egyszerre két Bluetooth eszközhöz (iOS vagy Android) is csatlakoztatható. Élvezze a lejátszási

listát, vagy hallgassa megszakítás nélkül kedvenc podcastját anélkül, hogy bosszantó zavaró tényezők lennének a hangzásban.

Philips Headphones alkalmazás

El szokott felejtkezni a fejhallgató kikapcsolásáról? Állítson be időzítőt a társalkalmazásban az automatikus kikapcsoláshoz. Az alkalmazás segítségével kezelheti a csatlakoztatott eszközöket, illetve kikapcsolhatja az adaptív zajkioltást, és saját maga szabályozhatja a szinteket. Emellett számos előre beállított hangstílus is rendelkezésre áll: a Voice („Beszédhang”) például ideális a podcastokhoz!

Philips hangzásvilág

A vezeték nélküli fejhallgató segítségével a legtöbbet hozhatja ki kedvenc zenéiből, podcastjaiból! Meleg, részletgazdag hangzást és gazdag mélyhangokat élvezhet a nagy méretű meghajtók révén, amelyek a Philips hangsugárzására vannak hangolva.

Műszaki adatok

Hang

Akusztikus rendszer: Zárt
Frekvenciasáv: 7–40 000 Hz
Impedancia: 32 ohm
Érzékenység: 96 dB (1 kHz)
Hangsóró átmérője: 40 mm
Maximális terhelhetőség: 30 mW
Meghajtó típusa: Dinamikus
Hi-Res Audio (nagy felbontású hang)

Csatlakoztathatóság

Bluetooth verzió: 5,2
Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
Maximális hatótávolság: Max. 10 m
Többpontos csatlakozás
Támogatott kodek: SBC
Fejhallgató-csatlakozó: 3.5 mm

Külső kartondoboz

Hosszúság: 21.6 cm
Fogyasztói csomagolások száma: 3
Szélesség: 21 cm
Bruttó tömeg: 1.742 kg
Magasság: 26.3 cm
GTIN: 1 48 95229 14022 3
Nettó tömeg: 1.12 kg
Táratömeg: 0.622 kg

Kényelem

Automatikus kikapcsolás
Hangerőszabályzás
A Philips Headphones alkalmazás támogatása
Firmware-frissítés lehetséges
Kezelőszervek típusa: Gomb

Tápellátás

Elemek száma: 1 db
beszélgetési idő: 35 óra
Töltési idő: 2 óra óra
Zenelejátszási idő (bekapcsolt ANC mellett):
45 óra
Zenelejátszási idő (kikapcsolt ANC mellett):
60 óra
Rövid töltési idő: 15 mins for 3 hrs
Akkumulátor tömege (összesen): 12.4 g
Akkumulátor kapacitása (hallgató): 600 mAh
Akkumulátor típusa (hallgató): Lítium-polimer
(beépített)

Méret csomagolással együtt

Magasság: 25.5 cm
Csomagolás típusa: Karton
Polcra helyezési mód: Függesztés
Szélesség: 19.45 cm
Mélység: 6.2 cm
Tartozékok száma: 1
EAN: 48 95229 14022 6
Bruttó tömeg: 0.5 kg
Nettó tömeg: 0.303 kg
Táratömeg: 0.197 kg

Termék méretei

Magasság: 21 cm
Szélesség: 18.7 cm
Mélység: 5 cm
Tömeg: 0.271 kg

Tartozékok

Audiókábel: 3,5 m-es sztereó kábel, 1,2 m-es
Gyors üzembe helyezési útmutató
Töltőkábel: USB-C kábel, 500 mm

Kialakítás

Szín: Fehér
Hordhatóság: Fejpánt
Összehajtható kialakítás: Lapos/kis méretűre
összehajtható
Fülhöz csatolás anyaga: Textil
Fülhöz illeszkedő: Fülre illeszkedő
Fülpárna típusa: Hátul zárt

Telekommunikáció

Mikrofon a hívásokhoz: 1 mic

ANC funkciók

ANC technológia: Hibrid
Éber üzemmód
Mikrofon az ANC-hez: 4 mikrofon
ANC (aktív zajszűrés)

Hangsegéd

Kompatibilis a hangsegéddel: Apple Siri, Google
Segéd
Hangsegéd aktiválása: Nyomja meg az ANC
gombot
Hangsegéd támogatása

