

PHILIPS

Valódi vezeték nélküli fejhallgató

Kicsi fülhallgatók. Kiváló érték

Természetes hangzás. Dinamikus mélyhang

Zsebméretű töltőtök

Akár 24 órányi lejátszási idő

TAT1500BK



Vigye magával zenéit

Az élet legjobb dolgai egyszerűek. Csak kapja fel fülhallgatóját, és vigye magával a zenéit! A nagyszerű hangzást, dinamikus mélyhangot biztosító, zsebméretű töltőtökkel rendelkező, rendkívül kicsi és kényelmes, valódi vezeték nélküli fülhallgató éjjel-nappal használatra kész.

Nagyszerű hangzás és tiszta hívás

- Mindig hallja a zenét. Zajkioltás
- Nagyszerű hangzás még alacsony hangerő mellett is a dinamikus mélyhangok segítségével
- Tiszta hívások. Hallani fogják, amit mond

Kényelmes és egyszerű

- Biztos, kényelmes illeszkedés a fülbe
- IPX4 védettség fröccsenés és izzadás ellen
- Többpontos csatlakozás és érintésvezérléses funkciók

Neked tervezve

- Mindig készen. Zsebméretű töltőtáska és monó üzemmód
- Ne aggódjon! Akár 24 órányi lejátszási idő a tok segítségével
- 15 perc gyorsfeltöltéssel további 1 órán át használható
- A Philips Headphones alkalmazás testre szabja az audioélményt

Fénypontok

Zajkioltás

A zajszűrés elhalkítja a külső zajokat, beleértve a szelet is, így Ön a zenére vagy a hívásokra koncentrálhat. Szeretne többet hallani abból, ami körülötte történik? Érintse meg az egyik fülhallgatót az Awareness üzemmód aktiválásához.

Nagyszerű hangzás. Dinamikus mélyhang

Ez a valódi vezeték nélküli fülhallgató nagyszerűen szól, és nem kell feltekerni a hangerőt ahhoz, hogy a legjobb hangzást kapja a 8 mm-es meghajtókból. A bal hallgató segítségével aktiválhatja a dinamikus mélyhangot, így kedvenc basszusai teljes erejét még akkor is érezheti, ha csendesen hallgatja a zenét.

Tiszta hívások

A hangja tisztán lesz hallható, ha éppen telefonhívást végez. Egy AI mikrofon érzékeli a hangját, míg egy zajcsökkentő algoritmus lehalkítja a külvilágból jövő háttérzaj egy részét.

Biztos, kényelmes illeszkedés a fülbe

A fülbetétek a puha, cserélhető szilikonborításának köszönhetően valódi kényelmet biztosítanak, és biztonságosan illeszkednek a hallójáratba, tökéletes tömítést biztosítva, csökkentve a külső zajokat. Ráadásul a száraznak köszönhetően ezek a fülhallgatók könnyen behelyezhetők és eltávolíthatók.

IPX4 védetség fröccsenés/izzadás ellen

Ne törődj az időjárással, az IPX4 minősítés azt jelenti, hogy ezek a fülhallgatók fröccsenésállóak, így egy kis eső sem zavarja őket! Gyors edzés közben vagy egy különösen meleg napon viseled őket? Egy kis izzadság nem fog nekik gondot okozni.

Többpontos kialakítás és érintésvezérléses funkciók

A fülhallgató szárán található érintésvezérlés egyszerűvé teszi a dolgokat, a többpontos funkció pedig lehetővé teszi, hogy egyszerre két Bluetooth-eszközhöz (iOS vagy Android) csatlakozzon.

Zsebméretű töltőtök

Induljon el a kis töltőtáskával a zsebében, és a fülhallgatói mindig készenlétben lesznek. Védve maradnak és töltődnek, amikor éppen nem használja őket, és a monó üzemmód azt jelenti, hogy bármelyik fülhallgatót használhatja, miközben a másik töltődik.

24 óra lejátszási idő a tokkal

Egyetlen töltéssel 6 óra lejátszási időt és a tok segítségével még 18 óra extra időt kaphat, ha a zajkioltás ki van kapcsolva. Tegye vissza a fülhallgatókat a tokba, és 2 óra alatt teljesen feltöltődnek – ha pedig egy gyors töltésre van szüksége, mindössze 15 perc alatt plusz egy óra lejátszási időt kap. A tok USB-C-n keresztül tölthető.

Philips Headphones alkalmazás

Tölts le az ingyenes Philips Headphones alkalmazást a hangprofil finomhangolásához. Válasszon az előre beállított EQ hangzásmódok közül, vagy szabja testre az EQ-görbét a kedvenc tartalmainak, zenehallgatási stílusának és személyes preferenciáinak megfelelően.

Műszaki adatok

Hang

Akusztkus rendszer: Zárt
Frekvenciasáv: 20–20 000 Hz
Impedancia: 16 ohm
Maximális terhelhetőség: 7 mW
Érzékenység: 104 dB (1 kHz-en)
Hangsóró átmérője: 8 mm
Meghajtó típusa: Dinamikus

Csatlakoztathatóság

Bluetooth verzió: 6,0
Bluetooth profilok: AVRCP, A2DP, HFP
Maximális hatótávolság: Max. 10 m
Többpontos csatlakozás
Támogatott kodek: SBC

Külső kartondoboz

Hosszúság: 22.60 cm
Fogyasztói csomagolások száma: 6
Szélesség: 16.70 cm
Magasság: 19.60 cm
GTIN: 1 48 95229 17302 3

Kényelem

Vízálló kialakítás: IPX4
Monó mód TWS-hez
Kezelőszervek típusa: Érintés

Tápellátás

Elemek száma: 3 db
Zenelejátszási idő: 6 + 18 óra
Töltési idő: 2 óra
Rövid töltési idő: 15 mins for an hour
Akkumulátor típusa (töltőtök): Lithium Polymer (built-in)
Akkumulátor típusa (hallgató): Lithium Polymer (built-in)
Akkumulátor tömege (összesen): 9.1 g

Méret csomagolással együtt

Magasság: 21.2 cm
Csomagolás típusa: Bliszter
Polcra helyezési mód: Függesztés
Szélesség: 18.2 cm
Mélység: 3.8 cm
Tartozékok száma: 1
EAN: 48 95229 17302 6

Tartozékok

Gyors üzembe helyezési útmutató
Füldugóvégek: 3 pár (S/M/L)
Töltőtök
Töltőkábel: USB-C kábel, 200 mm

Kialakítás

Szín: Fekete
Fülhöz csatolás anyaga: Szilikon
Fülhöz illeszkedő: In-ear (fülbe helyezhető)
Fülbe illeszkedő típus: Szilikon fülbetét

Telekommunikáció

Mikrofon a hívásokhoz: 1 mic

Hangsegéd

Kompatibilis a hangsegéddel: Apple Siri, Google Segéd
Hangsegéd aktiválása: Többfunkciós érintőpanel
Hangsegéd támogatása

Méretek

Fülhallgató mérete (sz x mé x ma): 2,10 x 2,09 x 2,69 cm
Töltőtök mérete (sz x mé x ma): 6,20 x 2,58 x 3,93 cm
Teljes tömeg: 0,031 kg

