

PHILIPS



智能門鎖

9000 series

智能三攝影機設計

手掌靜脈識別開鎖

3D 面容開鎖功能

支援磁吸充電



DDL902EAFBW

全面覆蓋體驗

三部攝影機帶來完善的安全性

超越單一攝影機限制 – 看到更多，了解更多。Philips DDL902-MFVP-11HWS 配備三部攝影機，讓您可以隨時透過手機查看訪客、包裹及室內活動。升級家居監控，一切盡在掌握！

智能生活，「鎖定」卓越

- 全景家居安全系統，讓您安枕無憂
- 使用非接觸式手掌掃描
- 無接觸便利體驗
- 可靠的網上檢查，保障家居安全

安全保護，智能內嵌

- 您的即時看家小幫手
- 提升使用者私隱和安全
- 關門即走，自動鎖門

簡單生活不止如此

- 更清晰的門前視野
- 磁吸充電，持久續航
- 適合全家使用

產品特點

智能三鏡頭設計

智能三鏡頭設計確保從每個角度增強家居安全。配備兩個前置攝影機，Philips DDL902-MFVP-11HWS 在連接網絡並配對應用程式*後，可輕鬆監測門前訪客與包裹遞送。額外的後置攝影機及四個紅外線燈提供進階監控功能，讓您能透過智能手機進行遙距家居監視。

手掌靜脈識別開鎖

靠近門前，只需掃描手掌即可開門。手掌靜脈識別利用流動血液中血紅蛋白近吸收近紅外線燈光的特性來捕捉精確影像，透過手掌靜脈比對實現安全門鎖。即時識別不僅精確安全，更提供免接觸優勢，從而應對指紋淺淡或手指乾燥等問題。適合全家使用。

3D 面容開鎖功能

當您進入 Philips DDL902-MFVP-11HWS 門鎖 1 米*範圍內時，雷達感應器便會啟動並喚醒面容識別模組。雙前置攝影機可模擬人眼成像，自動捕捉三維面容特徵，同時有效識別影像、影片、妝容等，令面容開鎖輕鬆簡單，免卻手動開門的麻煩。

可視門眼

當訪客按下門鈴時，門鎖會立即通知應用程式。您可透過點按通知及接聽語音通話與訪客進行即時語音對話，並遙距查看您的家門。此外，門鎖會在按下門鈴時自動拍照或錄製影片。即使您錯過門鈴，仍可隨時在訊息記錄中查看訪客日誌。

智能動態快照

DDL902-MFVP-11HWS 配備雷達感應器，當偵測到門外 3 米*範圍內出現異常情況時，會啟動智能門眼進行自動追蹤記錄。捕捉的快照/影片將立即推送至您的應用程式發出即時提示，讓您隨時掌握門前動態，降低安全隱患。

一鍵變聲

DDL902-MFVP-11HWS 提供即時變聲功能。使用流動裝置進行遙距視像對講時，您可選擇「原聲」、「低沉」或「搞笑」聲調來掩蓋您的真實聲音。此功能讓您能輕鬆應對陌生訪客，保障隱私與安全。

全自動鎖體

DDL902-MFVP-11HWS 採用全自動鎖體，在成功識別手掌靜脈或面容後立即開鎖。彈簧鎖舌自動收回，隨即開門。關門後，門鎖會自動伸出門栓並鎖緊，無需額外操作。若未正確上鎖，門鎖會發出提示通知您門鎖狀態。

4.7 吋 IPS 顯示器

室內機配備 4.7 吋 IPS 顯示器。輕觸即可輕鬆查看訪客、室外狀況及包裹遞送，無需開門。您亦可以透過應用程式切換主輔攝影機視角、調整螢幕亮度及超時設定。取代傳統貓眼，適合任何年齡的家人使用。

磁吸充電

支援無線磁吸外置充電器應急充電 — 吸附即可充電，無需擔心續航問題。告別電量焦慮，享受持久電池表現。

6 種開鎖方式

體驗六種開鎖方式的便利：手掌靜脈、面容識別、指紋掃描、PIN 碼輸入、門卡及傳統鑰匙。這些靈活選項輕鬆應對各種情況，特別是確保長者與兒童能夠輕鬆使用。

9000 series

智能門鎖

DDL902EAFBW/00

規格

設計與外觀

顏色: 曜石黑
手柄: 推拉式把手
主要物料: 鋅合金和鋁合金
指紋感應器: 隱藏

出入方式

指紋: 是
密碼 / PIN 碼: 是
八達通卡: 是
機械鑰匙: 是
面容開鎖功能: 是
手掌靜脈: 是

門鎖容量

指紋: 最多 100 個 (包括主指紋)
門卡: 最多 100
主 PIN 碼: 1

使用者 PIN 碼: 最多 60 個 (包括一次性代碼和主 PIN 代碼)
面部識別: 最多 50
手掌靜脈 ID: 最多 50 個 (包括 1 個手掌靜脈主 ID)

電源詳細說明

電池類別: 鋰聚合物電池
使用時間: 3 個月*
電池容量: 5000 mAh
緊急電源供應: 5 伏外置充電器

簡易操作

語音指南: 人聲指南

智能鎖定功能

鎖體: C 級鎖芯, 924C 鎖體
鎖定功能: 系統鎖定, 室內鎖定
安全功能: 虛位 PIN 碼, 外部強制上鎖功能, 雙重驗證
警報功能: 篡改提示, 外部強制上鎖警報, 門門異常提示

模式

系統設定模式: 一般模式, 雙重驗證模式

安裝

門厚度: 30 - 60 毫米, 60 - 90 毫米, 90 - 120 毫米, 其他系列*
開門方向: 右邊向內拉開, 左邊向外推開, 右邊向外推開, 左邊向內拉開
門類型: 銅門, 木門, 安全門



* 應用程式：DDL902-MFVP-11HWS 需配合「Home access 應用程式」使用。
* 1 米：手掌靜脈與面容識別感應器最遠 1 米距離開鎖。
* 3 米：雷達感應器偵測 3 米範圍內的動態。徘徊提示預設為停用，但可以透過應用程式啟用。用戶可在應用程式中設定偵測靈敏度（1、2 或 3 米）與持續時間（10、20、30 或 60 秒）。
* 3 個月：這是內部測試數據，實際電池使用時間可能會因使用次數而有所不同。
* 其他範圍：隨附的安裝套件適用於上述厚度的門。對於厚度超出此範圍的門，請聯絡 Philips 智能門鎖授權客戶服務中心或指定線下經銷商。
* 產品相片中顯示的數碼鍵盤可能與實際顯示有所不同。實際使用時請以數碼鍵盤外觀為準。