

PHILIPS

櫥下型系統

Philips

RO逆滲透過濾

不同的溫度，馬上享用

純淨室溫水及熱水

AUT7005/96



直接從水龍頭輸出純淨熱水

超高純淨水流量

按照喜好飲用

- 5 段溫度設定，配合您不同需要
- 數秒內即可隨需供應現煮熱水

專為便利而打造

- 1200 GPD 常溫水流量
- 無需打開櫥櫃即可檢查您的過濾系統

使用及保養簡單

- 不再需要重新煮沸或保溫，耗電量更少

焦點

5 種溫度設定

我們提供純淨口感的水質，從適溫到滾燙的熱水皆有。茶葉、咖啡、嬰兒配方奶。您可以用它來完成許多件事。

數秒內就能喝到熱水

新鮮的熱水會在幾秒鐘內以您喜歡的準確溫度流出，讓您的飲品香氣四溢。

1200 GPD

本系統可提供純淨水流量 1200 加侖的常溫水，從而滿足大家庭對乾淨飲用水的需求。此外，快速的水流不到 3 秒即可裝滿一杯水！**

智慧型水龍頭

智慧型水龍頭讓水質和過濾狀態一目了然，您無需彎曲膝蓋打開櫥櫃檢查。

節能

在您需要的時候，精準依照您選擇的水量立即加熱。不必重新煮沸或保溫。比加熱技術更節能。

規格

過濾效能

除氯: 是
去除塑膠微粒: 是
精密濾芯: 小至 0.0001 微米
去除細菌: 是
去除殺蟲劑: 是
去除 VOC: 是
去除病毒: 是
減少重金屬: 是
額定過濾容量: 4000L
過濾模式: 僅純淨水
總溶解固體 (TDS) 減少: 是
去除 PFOA: 是
減少 PFAS: 是

濾芯規格

RO 薄膜規格: 100 GPD RO 薄膜
過濾階段: 5 層
濾芯壽命: CP 濾芯: 長達 12 個月, RO 濾芯: 長達 36 個月, RO 濾芯: 長達 36 個月, GAC 濾芯: 長達 12 個月

一般規格

產品尺寸 (長 x 寬 x 高): 417*185*390 mm
替換濾芯: AQP 濾芯- AUT822/96, CP 濾芯- AUT821/96, GAC 濾芯- AUT823/96
進水口水溫: 5-38°C ° C
額定水流量: 0.26 L/min
排水率: 65% (2:1)
進水口水壓: 0.1-0.4 MPa
適用水源: 自來水
儲水箱: 8L 容量
增壓幫浦: 內附
水龍頭: TDS 顯示和濾芯使用壽命提醒
加熱系統: 瞬熱
電壓: 220V
額定功率: 2200W

