

PHILIPS

Căști wireless supraauriculare

Anularea zgomotului Pro

Căști supraauriculare ușoare

Sunet natural. Bas dinamic

Durată de redare de până la 60
de ore

TAH7508WT



Lasă-te captivat

Fie că lucrezi, fie că te joci, zilele tale trec fără griji cu aceste căști wireless cu anulare a zgomotului! Anularea adaptivă a zgomotului și potrivirea confortabilă pe ureche te fac să rămâi captivat. Obții sunet bogat, fin și poți folosi setarea de decalaj redus pentru jocuri și filme.

Căști supraauriculare wireless. Captivați de stil

- Bucură-te de anularea zgomotului Pro
- Ușoare, confortabile, pliabile și elegante!
- Sunet excelent chiar și la volum redus, cu Dynamic Bass

Întotdeauna pregătite pentru muncă și joacă

- Durată de redare de până la 60 de ore (45 cu anulare a zgomotului)
- Apeluri clare. Interlocutorii vor auzi ce spui
- Conexiune Bluetooth multipunct stabilă

Sunet natural bogat și aplicație ușor de folosit

- Aplicația Philips Headphones. Personalizează setările și comenzile
- O încărcare rapidă de 15 minute asigură 3 ore de redare
- Cald, detaliat, natural. Sunetul inconfundabil Philips

Repere

Anularea zgomotului Pro

Anularea adaptivă a zgomotului reacționează rapid la mediul înconjurător pentru a suprima în timp real zgomotul extern, inclusiv vântul. Dacă dorești să auzi ce se întâmplă în jurul tău, Modul conștientizare permite reactivarea sunetelor din exterior. Modul Conștientizare rapidă îmbunătățește vocile, astfel încât să poți purta o conversație fără a scoate căștile.

Ușoare și comode

Supurturile rotunde pentru cupe și forma elegantă conferă acestor căști supraauriculare un element distinctiv de stil. Pernuțele pentru cupe din spumă cu memorie mențin confortul în timpul ascultării îndelungate, iar cupele pentru urechi se pliază și se rotesc spre interior pentru depozitare ușoară în buzunar sau în geantă.

Sunet excelent. Dynamic Bass

Te vei bucura de un sunet bogat de la difuzoarele de 40 mm și de o bună izolare pasivă a zgomotului datorită fixării pe ureche. Pentru a te bucura de puterea maximă a basului fără a

crește volumul, activează Dynamic Bass prin intermediul butonului multifuncțional sau al aplicației Philips Headphones.

Până la 60 ore (cu ANC oprită)

Te bucuri de mai mult de o zi de ascultare, chiar dacă ai activat anularea zgomotului. O încărcare completă durează doar 2 ore prin USB-C, iar o încărcare rapidă de 15 minute îți oferă încă 3 ore. Poți folosi, de asemenea, un cablu USB-C pentru a le introduce într-un dispozitiv inteligent cu un port USB-C.

Apeluri clare

Vocea ta va se va auzi clar atunci când ești într-un apel. Un microfon dedicat preia sunetul vocii tale, în timp ce un algoritm de reducere a zgomotului reduce la tăcere o parte din zgomotul de fundal din jurul tău.

Conexiune Bluetooth stabilă

Conectivitatea Bluetooth avansată îți oferă o conexiune mai stabilă pentru streaming fără probleme și te poți conecta la două dispozitive

(iOS sau Android) în același timp. Bucură-te de lista ta de redare sau ascultă podcastul preferat fără a fi întrerupt și fără a se pierde sunetul.

Aplicația Philips Headphones

Ai uitat vreodată să oprești căștile? Setează un cronometru în aplicația noastră și acestea se vor opri automat. De asemenea, aplicația îți permite să gestionezi dispozitivele conectate sau să dezactivezi funcția de anulare adaptivă a zgomotului și să preiei controlul asupra nivelurilor. În plus, există o serie de stiluri de sunet presetate: Stilul Voce este ideal pentru podcasturi!

Sunetul inconfundabil Philips

De la muzică la podcasturi, aceste căști wireless îți permit să profiți la maximum de sunetele pe care le iubești! Te vei bucura de un sunet cald, detaliat, cu un bas bogat de la driverele mari, la standardele sunetului Philips.

Specificații

Sunet

Sistem acustic: Închis
Gamă de frecvențe: 7 – 40.000 Hz
Impedanță: 32 Ohm
Sensibilitate: 96 dB (1 kHz)
Diametru difuzor: 40 mm
Putere maximă de intrare: 30 mW
Tip de difuzor: Dinamic
Hi-Res Audio

Conectivitate

Versiune Bluetooth: 5.2
Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Rază maximă: Până la 10 m
Conectare în mai multe puncte
Codec acceptat: SBC
Mufă pentru căști: 3.5 mm

Cutie exterioară

Lungime: 21.6 cm
Număr de ambalaje: 3
Lățime: 21 cm
Greutate brută: 1.742 kg
Înălțime: 26.3 cm
GTIN: 1 48 95229 14022 3
Greutate netă: 1.12 kg
Greutate proprie: 0.622 kg

Confort

Întrerupere automată
Controlul volumului
Compatibilitate cu aplicația Philips Headphones
Actualizări de firmware posibile
Tip de comenzi: Buton

Alimentare

Număr de baterii: 1 buc.
Timp de convorbire: 35 de ore
Durată de încărcare: 2 hr ore
Durată de redare a muzicii (funcția ANC pornită): 45 ore
Durată de redare a muzicii (funcția ANC oprită): 60 ore
Timp de încărcare rapidă: 15 mins for 3 hrs
Greutatea bateriei (totală): 12.4 g
Capacitatea bateriei (căști): 600 mAh
Tip de baterie (căști): Litiu-polimer (încorporată)

Dimensiunile ambalajului

Înălțime: 25.5 cm
Tip ambalaj: Cutie
Tipul amplasării pe rafturi: Atârănare
Lățime: 19.45 cm
Adâncime: 6.2 cm
Număr de produse incluse: 1
EAN: 48 95229 14022 6
Greutate brută: 0.5 kg
Greutate netă: 0.303 kg
Greutate proprie: 0.197 kg

Dimensiuni produs

Înălțime: 21 cm
Lățime: 18.7 cm
Adâncime: 5 cm
Greutate: 0.271 kg

Accesorii

Cablu audio: Cablu stereo de 3,5 mm, L=1,2 m
Ghid de utilizare rapidă
Cablu de încărcare: Cablu USB-C, 500 mm

Design

Culoare: Alb
Stil de purtare: Cu bandă de cap
Design pliabil: Pliere plată/compactă
Material de contact: Material textil
Fixare auriculară: Supraauriculare
Tip de cupe: Design închis

Telecomunicații

Microfon pentru apeluri: 1 mic

Caracteristici ANC

Tehnologie ANC: Hibrid
Mod Conștientizare
Microfon pentru ANC: 4 microfoane
ANC (Anulare activă a zgomotului)

Asistent vocal

Asistent vocal compatibil: Apple Siri, Asistent Google
Activarea asistentului vocal: Apasă butonul ANC
Compatibilitate cu asistenți vocali

