

# PHILIPS

Безжични слушалки с  
наушници върху цялото ухо

Шумопотискане Pro

Леки слушалки с наушници  
върху цялото ухо

Естествен звук. Динамични баси

До 60 часа време на  
възпроизвеждане

ТАН7508ВК



## Потопете се в изживяването свободно

За работа или игри – преминавайте с лекота през своите дни с тези безжични шумопотискащи слушалки! Адаптивното шумопотискане и удобното прилягане върху цялото ухо ви потапят в изживяването. Получавате плътен, богат звук, а за игри и филми има специална настройка за по-малко забавяне.

### **Безжични слушалки с наушници върху цялото ухо. Потопете се в стил**

- Потопете се с Шумопотискане Pro
- Леки, удобни, сгъваеми – и стилни!
- Страхотен звук дори при ниска сила на звука с функция "Динамични баси"

### **Винаги готови за работа и забавление**

- До 60 часа време на възпроизвеждане (45 с включено шумопотискане)
- Ясни разговори. Хората ще чуват това, което казвате
- Стабилна многоточкова Bluetooth свързаност

### **Плътен естествен звук и удобно придружаващо приложение**

- Приложение Philips Headphones. Персонализирайте настройки и управление
- Бързо 15-минутно зареждане осигурява 3 часа възпроизвеждане
- Топъл, прецизен, естествен. Емблематичен звук на Philips

# Акценти

## Шумопотискане Pro

Адаптивното шумопотискане реагира бързо на заобикалящата Ви среда, за да заглуши външните шумове, включително вятъра, в реално време. Ако искате да чуete какво се случва около Вас, Awareness Mode пропуска отново външните звуци. Функцията Quick Awareness усилва гласовете, така че да може да водите разговор, без да сваляте слушалките си.

## Леки и удобни

Кръглите накрайници на наушниците и елегантната рамка придават на тези слушалки с наушници върху цялото ухо открояващо се чувство за стил. Подплънките на наушниците от мемори пяна ви осигуряват комфорт при по-продължително слушане – като наушниците се сгъват в плоско положение и се завъртат навътре за лесно съхранение в джоба или чантата ви.

## Естествен звук. Динамични баси

Ще се насладите на плътен звук от 40-милиметровите мембрани и добра пасивна шумоизолация благодарение на прилягането върху целите уши. За да се възползвате от пълната сила на любимите си баси, без да

увеличавате силата на звука, просто активирайте функцията „Динамични баси“ чрез многофункционалния бутон или приложението Philips Headphones.

## До 60 часа (с изключено активно шумопотискане (ANC))

Получавате време за слушане в продължение на повече от един ден дори с включено шумопотискане. Пълно зареждане отнема само 2 часа чрез USB-C, а бързо 15-минутно зареждане Ви осигурява допълнителни 3 часа. Може също така да използвате USB-C кабел, за да ги включите към всяко смарт устройство с USB-C порт.

## Ясни разговори

Гласът ви ще се чува ясно, когато провеждате разговор. Специален микрофон улавя звука на гласа ви, докато алгоритъм за намаляване на шума заглушава част от фоновия шум от заобикалящата ви среда.

## Стабилна Bluetooth връзка

Усъвършенстваната Bluetooth свързаност ви осигурява по-стабилна връзка за безпроблемно поточно предаване и можете

да се свържете с две Bluetooth устройства (iOS или Android) едновременно. Насладете се на списък за изпълнение или слушайте без прекъсване любимия си подкаст без досадни прекъсвания в звука.

## Приложение Philips Headphones

Случвало ли ви се е да забравите да изключите слушалките си? Настройте таймер в нашето придружаващо приложение и те ще се изключат автоматично. Приложението също така ви позволява да управлявате свързаните устройства или да изключвате адаптивното шумопотискане и сами да контролирате нивата. Освен това има набор от предварително зададени стилове на звук: Voice (Глас) е идеален за подкасти!

## Емблематичен звук на Philips

От музика до подкасти – тези безжични слушалки правят звуците, които обичате, още по-добри! Ще се насладите на топъл, прецизен звук с плътни баси от големите мембрани, които са настроени спрямо емблематичния звук на Philips.

# Спецификации

## Звук

Акустична система: Затворена  
Честотен обхват: 7 - 40 000 Hz  
Импеданс: 32 ома  
Чувствителност: 96 dB (1K Hz)  
Диаметър на високоговорителя: 40 мм  
Максимална входяща мощност: 30 mW  
Тип мембрана: Динамичен  
Hi-Res Audio

## Свързаност

Версия на Bluetooth: 5,2  
Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP  
Максимален обхват: До 10 м  
Multipoint свързване  
Поддържан кодек: SBC  
Гнездо за слушалки: 3.5 мм

## Външен кашон

Дължина: 21.6 см  
Брой потребителски опаковки: 3  
Ширина: 21 см  
Бруто тегло: 1.742 кг  
Височина: 26.3 см  
GTIN: 1 48 95229 14021 6  
Нето тегло: 1.12 кг  
Тегло на опаковката: 0.622 кг

## Удобство

Автоматично изключване  
Регулиране на силата на звука  
Поддръжка за приложение Philips  
Headphones  
Възможно е актуализиране на фърмуера  
Тип на органите за управление: Бутон

## Захранване

Брой батерии: 1 бр.  
Време за разговор: 35 часа  
Време за зареждане: 2 час(а)  
Време за възпроизвеждане на музика (с включено ANC): 45 час(а)  
Време за възпроизвеждане на музика (с изключено ANC): 60 час(а)  
Бързо време за зареждане: 15 mins for 3 hrs  
Тегло на батерията (Общо): 12.4 гр  
Капацитет на батерията (слушалки): 600 mAh  
Тип батерия (слушалки): Литиев полимер (вградена)

## Габарити на опаковката

Височина: 25.5 см  
Тип опаковка: Картон  
Начин на поставяне: Окачен  
Ширина: 19.45 см  
Дълбочина: 6.2 см  
Брой включени продукти: 1  
EAN: 48 95229 14021 9  
Бруто тегло: 0.5 кг  
Нето тегло: 0.303 кг  
Тегло на опаковката: 0.197 кг

## Размери на продукта

Височина: 21 см  
Ширина: 18.7 см  
Дълбочина: 5 см  
Тегло: 0.271 кг

## Аксессуары

Аудио кабел: 3,5 мм стерео кабел, Д = 1,2 м  
Ръководство за бърз старт  
Кабел за зареждане: USB-C кабел, 500 мм

## Дизайн

Цвят: Черно  
Начин на носене: Лента за главата  
Сгъваема конструкция: Сгъване в плоско положение/компактно сгъване  
Материал на наушниците: Плат  
Прилягане на ушите: С наушници върху цялото ухо  
Тип наушници: Затворен гръб

## Телекомуникация

Микрофон за обаждания: 1 mic

## ANC функции

Технология ANC: Хибридни  
Awareness mode  
Микрофон за ANC: 4 микрофона  
ANC (Активно шумопотискане)

## Гласов асистент

Съвместими с гласов асистент: Apple Siri, Google Асистент  
Активиране на гласовия асистент: Натиснете бутона за ANC  
Поддръжка на гласовия асистент

