

PHILIPS

Draadloze koptelefoon voor over het oor

Noise Canceling Pro

(Ruisonderdrukking)

Lichtgewicht hoofdtelefoon voor
over het oor

Natuurlijk geluid. Dynamische bas

Tot 60 uur afspeeltijd

TAH7508WT



Laat u meeslepen

Of u nu werkt of van uw vrije tijd geniet, met deze draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking vliegen uw dagen voorbij! Dankzij de adaptieve ruisonderdrukking en de comfortabele pasvorm over het oor wordt u geen seconde afgeleid. Geniet van rijk, gedetailleerd geluid en een lagevertraginginstelling voor games en films.

Draadloze koptelefoon (over-ear). Ga in stijl.

- Ga overal in op met Noise Canceling Pro
- Licht, comfortabel, opvouwbaar—en stijlvol!
- Geweldig geluid, zelfs bij een laag volume, met dynamische bas

Altijd klaar voor werk en ontspanning

- Tot 60 uur afspeeltijd (45 met actieve ruisonderdrukking ingeschakeld)
- Duidelijke gesprekken. Je bent altijd goed te verstaan
- Stabiele Bluetooth multipoint-verbinding

Rijk en natuurlijk geluid en een handige app

- Philips Headphones-app. Personaliseer instellingen en bedieningselementen
- Na 15 minuten opladen kunt u 3 uur afspelen
- Warm, gedetailleerd, natuurlijk. Het unieke geluid van Philips

Kenmerken

Noise Canceling Pro (Ruisonderdrukking)

Adaptieve ruisonderdrukking reageert snel op uw omgeving om externe ruis, inclusief wind, in realtime te onderdrukken. Als u wilt horen wat er om u heen gebeurt, kunt u op een oordopje tikken om de Bewustzijnsmodus te activeren en geluiden van buiten binnen te laten. Met de Bewustzijnsmodus voert u een gesprek zonder uw koptelefoon af te zetten.

Licht en comfortabel

De ronde oorschelpbevestiging en het slanke model geven deze over-ear koptelefoon een opvallende stijl. De oorschelpen met memoryfoam bieden ook bij lange luistersessies optimaal comfort en kunnen plat worden gevouwen en naar binnen worden gedraaid, zodat je ze eenvoudig in een zak of tas opbergt.

Geweldig geluid. Dynamische bas

Geniet van rijk geluid uit de 40mm-drivers en goede passieve geluidsisolatie dankzij de over-ear pasvorm. Als je optimaal wilt genieten van je favoriete baslijnen zonder het volume te

verhogen, activeer je gewoon Dynamic Bass via de multifunctionele knop of de Philips Headphones-app.

Tot 60 uur (met ANC uitgeschakeld)

U kunt een hele dag lang naar muziek luisteren, zelfs als ruisonderdrukking is ingeschakeld. Volledig opladen duurt slechts 2 uur via USB-C en een snelle oplaadbeurt van 15 minuten geeft u 3 uur extra. U kunt ook een USB-C-kabel gebruiken om een smart-apparaat met een USB-C-poort aan te sluiten.

Heldere telefoongesprekken

Je stem komt duidelijk door wanneer u een telefoongesprek voert. Een speciale microfoon pikt het geluid van je stem op, terwijl een ruisonderdrukkingsalgoritme achtergrondgeluiden van de wereld om je heen onderdrukt.

Stabiele Bluetooth-verbinding

Geavanceerde Bluetooth-connectiviteit biedt een stabielere verbinding voor naadloos streamen en u kunt verbinding maken met twee

Bluetooth-apparaten (iOS of Android) tegelijk. Geniet van uw afspeellijst of luister ononderbroken naar uw favoriete podcast zonder vervelende onderbreking van het geluid.

'Philips Headphones' App

Ben je ooit vergeten je koptelefoon uit te zetten? Stel een timer in met onze app en de koptelefoon wordt automatisch uitgeschakeld. Met de app kun je ook aangesloten apparaten beheren en adaptieve ruisonderdrukking uitschakelen en zelf het niveau bepalen. Bovendien zijn er diverse presets voor geluidsstijlen: 'Voice' is ideaal voor podcasts!

Het unieke geluid van Philips

Van muziek tot podcasts, met deze draadloze koptelefoon haalt u alles uit uw favoriete audio! Geniet van warm en gedetailleerd geluid met een rijke bas uit de grote drivers, die zijn afgestemd op het unieke geluid van Philips.

Specificaties

Geluid

Akoestisch systeem: Gesloten
Frequentiebereik: 7 - 40.000 Hz
Impedantie: 32 ohm
Gevoeligheid: 96 dB (1 kHz)
Diameter van luidspreker: 40 mm
Maximaal ingangsvermogen: 30 mW
Type driver: Dynamisch
Audio met hoge resolutie

Connectiviteit

Bluetooth-versie: 5,2
Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
Maximumbereik: Maximaal 10 m
Multipoint-verbinding
Ondersteunde codec: SBC
koptelefoonaansluiting: 3.5 mm

Omdoos

Lengte: 21.6 cm
Aantal consumentenverpakkingen: 3
Breedte: 21 cm
Brutogewicht: 1.742 kg
Hoogte: 26.3 cm
GTIN: 1 48 95229 14022 3
Nettogewicht: 1.12 kg
Gewicht van de verpakking: 0.622 kg

Comfort

Automatisch uitschakelen
Volumeregeling
Philips Headphones app ondersteuning
Firmware-updates mogelijk
Type bediening: Knop

Vermogen

Aantal batterijen: 1 x
Spreektijd: 35 uur
Oplaadtijd: 2 uur uur
Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling aan): 45 uur
Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling uit): 60 uur
Korte oplaadtijd: 15 mins for 3 hrs
Batterijgewicht (totaal): 12.4 g
Batterijcapaciteit (hoofdtelefoon): 600 mAh
Batterijtype (hoofdtelefoon): Lithium-polymeer (ingebouwd)

Afmetingen van de verpakking

Hoogte: 25.5 cm
Verpakkingstype: Karton
Type schap: Ophanging
Breedte: 19.45 cm
Diepte: 6.2 cm
Aantal producten: 1
EAN: 48 95229 14022 6
Brutogewicht: 0.5 kg
Nettogewicht: 0.303 kg
Gewicht van de verpakking: 0.197 kg

Afmetingen van het product

Hoogte: 21 cm
Breedte: 18.7 cm
Diepte: 5 cm
Gewicht: 0.271 kg

Accessoires

Audiokabel: Stereo-audiokabel van 3,5 mm, L=1,2 m
Snelstartgids
Oplaadsnoer: USB-C-kabel, 500 mm

Ontwerp/Design

Kleur: Wit
Draagstijl: Hoofdband
Opvouwbaar ontwerp: Plat/compact opvouwbaar
Materiaal op het oor: Textiel
Oorpasvorm: Voor over het oor
Type oorschelp: Gesloten achterkant

Telecommunicatie

Microfoon voor oproepen: 1 mic

ANC-functies

ANC-technologie: Hybride
Bewustzijnsmodus
Microfoon voor ANC: 4 mic
ANC (Active Noise Canceling)

Spraakassistent

Compatibel met de spraakassistent: Apple Siri, Google Assistent
Activering van de spraakassistent: Druk op ANC-knop
Ondersteuning voor de spraakassistent

