

PHILIPS

Auscultadores over-ear sem fios

Cancelamento de ruído Pro

Auscultadores leves over-ear

Som natural. Função Dynamic

Bass

Até 60 horas de reprodução

TAH7508BK



Imersão absoluta

A trabalhar ou a jogar, enfrente facilmente o dia a dia com estes auscultadores sem fios com cancelamento de ruído! O cancelamento de ruído adaptável e o ajuste confortável sobre a orelha mantêm-no imerso. Obtém um som rico e detalhado e uma definição de atraso reduzido para jogos e filmes.

Auscultadores over-ear sem fios. Deixe-se envolver em estilo

- Deixe-se envolver pelo cancelamento de ruído Pro
- Leves, confortáveis, dobráveis e elegantes!
- Excelente som mesmo a um volume baixo com a função Dynamic Bass

Sempre pronto para trabalhar e para a diversão

- Obtenha até 60 horas de tempo de reprodução (45 horas com o cancelamento de ruído ligado)
- Chamadas nítidas. Ouvem tudo o que disser
- Ligação Bluetooth multiponto consistente

Som rico e natural e aplicação complementar prática

- Aplicação Philips Headphones. Personalize as definições e os controlos
- Som quente, detalhado e natural. Marca de som Philips
- Um carregamento rápido de 15 minutos proporciona 3 horas de reprodução

Destaques

Cancelamento de ruído Pro

O cancelamento de ruído adaptável reage rapidamente ao ambiente envolvente para suprimir o ruído externo, incluindo o vento, em tempo real. Se quiser ouvir o que está a acontecer à sua volta, o modo de perceção permite-lhe ouvir os sons exteriores. A função Quick Awareness melhora as vozes, para que possa ter uma conversa sem ter de retirar os auscultadores.

Leves e confortáveis

Os suportes redondos das proteções dos ouvidos e a estrutura elegante conferem a estes auscultadores over-ear uma sensação de estilo distinta. As almofadas das proteções dos ouvidos em espuma de memória mantêm o conforto durante as longas sessões de audição, enquanto as proteções dos ouvidos se dobram totalmente para dentro, para proporcionar uma arrumação fácil no bolso ou no saco.

Excelente som. Dynamic Bass.

Desfrute do som rico dos diafragmas de 40 mm e de um bom isolamento de ruído passivo do encaixe over-ear. Para desfrutar das suas

basslines favoritas em toda a sua amplitude sem aumentar o volume, basta ativar a função Dynamic Bass através do botão multifunções ou da aplicação Philips Headphones.

Até 60 horas (com o cancelamento ativo de ruído desligado)

Obtém bem mais do que um dia de audição se tiver o cancelamento do ruído ligado. Um carregamento completo demora apenas 2 horas através de USB-C e um carregamento rápido de 15 minutos dá-lhe 3 horas extra. Também pode utilizar um cabo USB-C para os ligar a qualquer dispositivo inteligente com uma porta USB-C.

Chamadas nítidas

A sua voz será ouvida com clareza quando estiver numa chamada. Um microfone dedicado capta o som da sua voz, enquanto um algoritmo de redução de ruído capta algum do ruído de fundo do mundo à sua volta.

Conetividade Bluetooth consistente

A conetividade Bluetooth avançada proporciona-lhe uma ligação mais estável para uma transmissão contínua perfeita e permite-lhe

ligar-se a dois dispositivos Bluetooth (iOS ou Android) em simultâneo. Desfrute dessa lista de música ou ouça sem interrupções o seu podcast favorito sem perturbações no som.

Aplicação Philips Headphones

Já se esqueceu de desligar os auscultadores? Defina um temporizador na nossa aplicação complementar e desligue-os automaticamente. A aplicação também lhe permite gerir dispositivos ligados ou desativar o cancelamento de ruído adaptável e assumir o controlo dos níveis. Além disso, dispõe de uma gama de estilos de som predefinidos: "Voice" é ideal para podcasts!

A marca de som Philips

De música a podcasts, estes auscultadores sem fios permitem-lhe tirar o máximo partido dos sons que adora! Irá desfrutar de um som quente e detalhado com graves ricos dos diafragmas grandes, ajustado à marca de som da Philips.

Especificações

Som

Sistema acústico: Fechado
Limites frequência: 7 - 40 000 Hz
Impedância: 32 ohm
Sensibilidade: 96 dB (1 kHz)
Diâmetro da coluna: 40 mm
Entrada máxima de corrente: 30 mW
Tipo de diafragma: Dinâmica
Áudio de alta resolução

Conectividade

Versão Bluetooth: 5.2
Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Alcance máximo: Até 10 m
Ligação multiponto
Codecs suportados: SBC, AAC
Tomada dos auscultadores: 3.5 mm

Embalagem exterior

Comprimento: 21.6 cm
Número de embalagens para o consumidor: 3
Largura: 21 cm
Peso bruto: 1.742 kg
Comprimento: 26.3 cm
GTIN: 1 48 95229 14021 6
Peso líquido: 1.12 kg
Tara: 0.622 kg

Conveniência

Desativação automática
Controlo do volume
Suporta a aplicação Philips Headphones
Atualizações de firmware possíveis
Tipo de controlos: Botão

Alimentação elétrica

Número de pilhas: 1 un.
Tempo conv.: 35 horas
Tempo de carga: 2 hora(s)
Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído ligado): 45 hora(s)
Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído desligado): 60 hora(s)
Carregamento rápido: 15 mins for 3 hrs
Peso da bateria (total): 12.4 g
Capacidade da bateria (auscultadores): 600 mAh
Tipo de bateria (auscultadores): Polímeros de lítio (incorporados)

Dimensões da embalagem

Comprimento: 25.5 cm
Tipo de embalagem: Caixa
Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
Largura: 19.45 cm
Profundidade: 6.2 cm
Número de produtos incluídos: 1
EAN: 48 95229 14021 9
Peso bruto: 0.5 kg
Peso líquido: 0.303 kg
Tara: 0.197 kg

Dimensões do produto

Comprimento: 21 cm
Largura: 18.7 cm
Profundidade: 5 cm
Peso: 0.271 kg

Acessórios

Cabo áudio: Cabo estéreo de 3,5 mm, L=1,2 m
Guia de início rápido
Cabo para carregamento: Cabo USB-C, 500 mm

Design

Cor: Preto
Estilo de utilização: Aro para a cabeça
Design dobrável: Dobragem plana/compacta
Material do acoplamento auditivo: Tecido
Ajusta à orelha: Over-ear
Tipo de proteção: Fechado

Telecomunicações

Microfone para chamadas: 1 mic

Funcionalidades ANC

Tecnologia ANC: Híbrido
Modo de percepção
Microfone para ANC: 4 microfones
ANC (cancelamento ativo de ruído)

Assistente de voz

Compatível com o assistente de voz: Siri da Apple, Assistente Google
Ativação do assistente de voz: Prima o botão de cancelamento ativo do ruído
Suporte do assistente de voz

