

PHILIPS

True wireless koptelefoon
(oordopjes)

Kleine oordopjes. Waar voor je
geld

Natuurlijk geluid. Dynamische bas

Oplaadetui in zakformaat

Tot 24 uur afspeeltijd

TAT1500BK



Zet de muziek aan

De beste dingen in het leven zijn eenvoudig. Pak uw hoofdtelefoon, neem uw muziek mee en ga op pad! Met geweldig geluid, dynamische bas en een oplaadetui op zakformaat zijn deze superkleine en comfortabele draadloze oordopjes klaar voor dag en nacht.

Geweldig geluid en duidelijke gesprekken

- Luister altijd naar muziek. Noise Canceling
- Geweldig geluid, zelfs bij een laag volume, met dynamische bas
- Duidelijke gesprekken. Je bent altijd goed te verstaan

Comfortabel en handig

- Stevige, comfortabele in-ear-pasvorm
- IPX4, zweet- en waterbestendig
- Multipoint-verbinding en aanraakbediening

Klaar voor u

- Altijd klaar. Oplaadetui in zakformaat en mono-modus
- Krijg tot 24 uur afspeeltijd met de oplaadcase
- Laad 15 minuten snel op voor 1 uur extra luisteren
- Pas je audio-ervaring aan met de Philips Headphones-app

Kenmerken

Ruisonderdrukking

Ruisonderdrukking vermindert externe ruis, inclusief wind, zodat u zich kunt focussen op muziek of gesprekken. Wilt u meer horen over wat er om u heen gebeurt? Tik op een oordopje om de Bewustzijnsmodus te activeren.

Geweldig geluid. Dynamische bas

Deze True Wireless oordopjes produceren geweldig geluid. Het volume hoeft niet omhoog voor het beste geluid uit de drivers van 8 mm. Activeer de dynamische bas via het linkeroortje en geniet van het volle vermogen van uw favoriete baslijnen, zelfs wanneer u op laag volume luistert.

Heldere telefoongesprekken

Je stem komt duidelijk door wanneer je een telefoongesprek voert. Een AI-microfoon pikt het geluid van je stem op, terwijl een ruisonderdrukkingsalgoritme achtergrondgeluiden van de wereld om je heen onderdrukt.

Stevige, comfortabele in-ear-pasvorm

De zachte, verwisselbare siliconen oorcaps zorgen voor echt comfort. De oordopjes passen stevig in uw gehoorgang, waardoor een perfecte afdichting ontstaat die extern geluid helpt te verminderen. Bovendien maakt het uitsteekseltje de oortjes makkelijk in en uit te doen.

IPX4, zweet- en waterbestendig

Maak u niet druk om het weer. Dankzij de IPX4-classificatie zijn deze oortjes spatwaterbestendig, dus hebben ze geen last van een beetje regen! Draagt u ze tijdens een work-out of op een bijzonder warme dag? Een beetje zweet vinden ze ook niet erg.

Multipoint- en aanraakbediening

Met de aanraakbediening op de oortjes is alles eenvoudig en met multipoint kun je verbinding maken met twee Bluetooth-apparaten (iOS of Android) tegelijkertijd.

Oplaaadetui in zakformaat

Ga naar buiten met het kleine oplaaadetui in uw zak en u kunt de oordopjes altijd gebruiken. Ze blijven beschermd en worden opgeladen als u ze niet gebruikt. In de mono-modus kunt u één oordopje gebruiken terwijl het andere wordt opgeladen.

24 uur afspeeltijd met oplaaadetui

U hebt 6 uur afspeeltijd na volledig opladen en nog eens 18 uur extra uit de case bij uitgeschakelde ruisonderdrukking. Plaats de oordopjes terug in de case en ze worden volledig opgeladen in 2 uur. Als u een snelle boost nodig hebt, is slechts 15 minuten opladen genoeg voor nog een uur. De case kan via USB-C worden opgeladen.

'Philips Headphones' App

Download de gratis Philips Headphones-app om je geluidsprofiel aan te passen. Kies uit vooraf ingestelde EQ-modi of pas de EQ-curve aan aan je favoriete content, luisterstijl en persoonlijke voorkeuren.

Specificaties

Geluid

Akoestisch systeem: Gesloten
Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
Impedantie: 16 ohm
Maximaal ingangsvermogen: 7 mW
Gevoeligheid: 104 dB (1k Hz)
Diameter van luidspreker: 8 mm
Type driver: Dynamisch

Connectiviteit

Bluetooth-versie: 6,0
Bluetooth-profielen: AVRCP, A2DP, HFP
Maximumbereik: Maximaal 10 m
Multipoint-verbinding
Ondersteunde codec: SBC

Omdoos

Lengte: 22.60 cm
Aantal consumentenverpakkingen: 6
Breedte: 16.70 cm
Hoogte: 19.60 cm
GTIN: 1 48 95229 17302 3

Comfort

Waterbestendig: IPX4
Monomodus voor TWS
Type bediening: Contact

Vermogen

Aantal batterijen: 3 stuks
Afspeeltijd muziek: 6 + 18 uur
Oplaadtijd: 2 uur
Korte oplaadtijd: 15 mins for an hour
Batterijtype (oplaadetui): Lithium Polymer (built-in)
Batterijtype (oordopje): Lithium Polymer (built-in)
Batterijgewicht (totaal): 9.1 g

Afmetingen van de verpakking

Hoogte: 21.2 cm
Verpakkingstype: Bliester
Type schap: Ophanging
Breedte: 18.2 cm
Diepte: 3.8 cm
Aantal producten: 1
EAN: 48 95229 17302 6

Accessoires

Snelstartgids
Oordopjes: 3 paar (S/M/L)
Oplaadcassette
Oplaadsnoer: USB-C-kabel, 200 mm

Ontwerp/Design

Kleur: Zwart
Materiaal op het oor: Siliconen
Oorpasvorm: Oortelefoon
In-ear pasvorm: Siliconen oordopje

Telecommunicatie

Microfoon voor oproepen: 1 mic

Spraakassistent

Compatibel met de spraakassistent: Apple Siri, Google Assistent
Activering van de spraakassistent:
Multifunctionele aanraakfunctie
Ondersteuning voor de spraakassistent

Afmetingen

Afmetingen oordopje (b x d x h): 2,10 x 2,09 x 2,69 cm
Afmelingen oplaadetui (BxDxH): 6,20 x 2,58 x 3,93 cm
Totaalgewicht: 0,031 kg

