

PHILIPS

Cuffie over-ear wireless

Cancellazione del rumore Pro

Cuffie con fascia leggera come
una piuma

Audio naturale. Bassi dinamici

Fino a 60 ore di riproduzione

TAH7508WT



Immergiti e via

Che sia a lavoro o in sessione di gaming, con queste cuffie wireless dotate di cancellazione del rumore, le tue giornate scorreranno in tutta tranquillità! La cancellazione adattiva del rumore e il confortevole fit over ear ti consentono di immergerti completamente nelle tue attività. Scopri un audio ricco di dettagli. Inoltre, ti consentono di attivare un'impostazione per una latenza ridotta, ideale per giochi e film.

Cuffie over-ear wireless: lasciati avvolgere dallo stile

- Immergiti nella musica con la cancellazione del rumore Pro
- Leggere, confortevoli, pieghevoli...ed eleganti!
- Audio eccezionale anche a basso volume con bassi dinamici

Ideali per ogni situazione, dal lavoro al divertimento

- Fino a 60 ore di autonomia di riproduzione (45 con la cancellazione del rumore attivata)
- Chiamate nitide e comunicazione senza interruzioni
- Connessione multipoint Bluetooth stabile

Audio ricco e pratica app di supporto

- App Philips Headphones: personalizza impostazioni e i comandi
- Una ricarica rapida di 15 minuti offre 3 ore di riproduzione
- Philips sound: audio avvolgente, naturale e preciso

In evidenza

Cancellazione del rumore Pro

La cancellazione adattativa del rumore reagisce rapidamente all'ambiente circostante per eliminare i rumori esterni, incluso il vento, in tempo reale. Per una maggiore reattività a ciò che succede intorno a te, la modalità di avviso consente di riattivare i suoni esterni. La funzione di percezione attiva migliora la ricezione delle voci esterne, consentendoti di conversare normalmente, senza dover rimuovere le cuffie.

Leggere e comode

I supporti dei cuscinetti rotondi e la struttura elegante conferiscono a queste cuffie over-ear uno stile distintivo. I cuscinetti in memory foam dei padiglioni auricolari assicurano il massimo comfort durante le lunghe sessioni di ascolto; inoltre, si ripiegano e ruotano verso l'interno per poter riporre facilmente le cuffie in tasca o in borsa.

Audio eccezionale. Bassi dinamici

I driver da 40 mm offrono un audio ricco e un buon isolamento acustico passivo grazie al design over ear. Sfrutta al massimo la potenza

dei bassi dinamici senza alzare il volume, attivandoli dal tramite il pulsante multifunzione o dall'app Philips Headphones.

Fino a 60 ore (con ANC disattivata)

Anche con la cancellazione del rumore attivata, l'ascolto è garantito per più di una giornata. Una ricarica completa richiede solo 2 ore tramite USB-C, mentre una ricarica rapida di 15 minuti ti offre 3 ore aggiuntive. Puoi anche utilizzare un cavo USB-C per collegare qualsiasi dispositivo smart dotato di porta USB-C.

Chiamate nitide

La tua voce sarà forte e chiara durante le chiamate. Un microfono dedicato cattura l'audio della voce mentre un algoritmo di riduzione del rumore riduce il brusio di fondo dell'ambiente circostante.

Connessione Bluetooth stabile

La connettività Bluetooth avanzata ti offre una connessione più stabile per uno streaming senza interruzioni. Potrai connetterti a due dispositivi Bluetooth (iOS o Android)

contemporaneamente. Ascolta la tua playlist oppure il tuo podcast preferito senza interruzioni e senza fastidiosi cali dell'audio.

App Philips Headphones

Hai mai dimenticato di spegnere le cuffie? Imposta un timer sull'app in modo che si spengano automaticamente. L'app consente anche di gestire i dispositivi collegati o di disattivare la cancellazione adattiva del rumore e di assumere il comando dei livelli. Inoltre, è disponibile anche una gamma di stili audio predefiniti: "Voice" è ideale per i podcast!

Il suono caratteristico di Philips

Dalla musica ai podcast, queste cuffie wireless valorizzano al massimo la musica che ami! Scoprirai un audio preciso, avvolgente e con bassi potenti, grazie ai driver di grandi dimensioni ottimizzati per il Philips sound.

Specifiche

Audio

Sistema acustico: Chiuso
Gamma di frequenza: 7 - 40.000 Hz
Impedenza: 32 Ohm
Sensibilità: 96 dB (1 kHz)
Diametro altoparlante: 40 mm
Potenza in ingresso massima: 30 mW
Tipo di driver: Dinamico
Audio ad alta risoluzione

Connettività

Versione Bluetooth: 5,2
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Distanza massima: Fino a 10 m
Connessione multipoint
Codec supportati: SBC
Presca per cuffie stereo: 3.5 mm

Scatola esterna

Lunghezza: 21.6 cm
Numero di confezioni consumatori: 3
Larghezza: 21 cm
Peso lordo: 1.742 Kg
Altezza: 26.3 cm
GTIN: 1 48 95229 14022 3
Peso netto: 1.12 Kg
Tara: 0.622 Kg

Funzioni utili

Spegnimento automatico
Controllo del volume
Supporto dell'app Philips Headphones
Possibili aggiornamenti del firmware
Tipo di comandi: a pulsante

Potenza

Numero di batterie: 1 pz.
Tempo conversazione: 35 ore
Tempo di carica: 2 ore ore
Autonomia di riproduzione (con ANC attivata): 45 ore
Autonomia di riproduzione (con ANC disattivata): 60 ore
Tempo di ricarica rapido: 15 mins for 3 hrs
Peso della batteria (totale): 12.4 g
Capacità delle batterie (cuffie): 600 mAh
Tipo di batteria (cuffie): Polimeri di litio (integrati)

Dimensioni dell'imballo

Altezza: 25.5 cm
Tipo di imballaggio: Cartone
Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso
Larghezza: 19.45 cm
Profondità: 6.2 cm
Numero di prodotti inclusi: 1
EAN: 48 95229 14022 6
Peso lordo: 0.5 Kg
Peso netto: 0.303 Kg
Tara: 0.197 Kg

Dimensioni del prodotto

Altezza: 21 cm
Larghezza: 18.7 cm
Profondità: 5 cm
Peso: 0.271 Kg

Accessori

Cavo audio: Cavo stereo da 3,5 mm, L= 1,2 m
Guida rapida
Cavo di ricarica: Cavo USB-C, 500 mm

Design

Colore: Bianco
Utilizzo: Fascia
Design pieghevole: Pieghevole piatto/compatto
Materiale aggancio all'orecchio: Tessuto
Tipologia auricolare: Cuffie over ear
Tipo di padiglione: Padiglione chiuso

Telecomunicazione

Microfono per le chiamate: 1 mic

Funzioni ANC

Tecnologia ANC: Hybrid
Modalità di avviso
Microfono per ANC: 4 microfoni
ANC (cancellazione attiva del rumore)

Assistente vocale

Compatibile con assistente vocale: Apple Siri, Assistente Google
Attivazione assistente vocale: Premi il pulsante ANC
Supporto dell'assistente vocale

