

PHILIPS

Potpuno bežične slušalice

Male slušalice. Odlična vrednost.

Prirodan zvuk. Dinamičan bas.

Džepno kućište za punjenje

Do 24 sata reprodukcije

TAT1500BK



Uživajte u muzici

Najbolje stvari u životu su jednostavne. Uzmite slušalice, izaberite numere i krenite! Sa odličnim zvukom, dinamičnim basom i džepnom futrolom za punjenje, ove veoma male i udobne potpuno bežične slušalice spremne su za korišćenje danju i noću.

Odličan zvuk i jasni pozivi

- Uvek slušajte muziku. Redukovanje buke.
- Odličan zvuk čak i pri maloj jačini zvuka uz Dynamic Bass
- Jasni pozivi. Sagovornik će čuti šta govorite.

Udobne i praktične

- Bezbedno, udobno prijanjanje u uvetu
- IPX4 otpornost na prskanje i znoj
- Veza sa više uređaja i dodirne kontrole

Spremne za vas

- Uvek spremne. Džepna futrola za punjenje i mono režim.
- Ne brinite. Do 24 sata reprodukcije sa futrolom.
- Brzo punjenje od 15 minuta za dodatni sat reprodukcije
- Aplikacija Philips Headphones personalizuje audio doživljaj

Važne karakt.

Redukovanje buke

Redukovanje buke utišava spoljašnju buku, uključujući vetar, tako da možete da se fokusirate na svoje melodije ili pozive. Želite da čujete više onoga što se dešava oko vas? Dodirnite slušalicu da biste aktivirali Awareness režim.

Odličan zvuk. Dynamic Bass

Ove potpuno bežične slušalice zvuče odlično i nećete morati da pojačavate zvuk da biste na najbolji način iskoristili njihove drajvera od 8 mm. Aktivirajte Dynamic Bass pomoću leve slušalice da biste uživali u potpunoj snazi omiljenih bas deonica čak i kada slušate tiho.

Jasni pozivi

Vaš glas će se jasno čuti tokom poziva. Namenski AI mikrofoni beleže zvuk vašeg glasa, dok algoritam za redukovanje buke delimično utišava pozadinsku buku iz okruženja.

Bezbedno, udobno prijanjanje u uvetu

Dobijate pravu udobnost zahvaljujući mekanim, izmenjivim silikonskim umecima za uši. Umeci bezbedno stoje u ušnom kanalu i daju savršeno

prijanjanje koje umanjuje spoljnu buku. Pored toga, drške olakšavaju umetanje i uklanjanje ovih slušalica.

IPX4 otpornost na prskanje / znoj

Ne obraćajte pažnju na vremenske uslove, oznaka IPX4 znači da su ove slušalice otporne na prskanje, pa im neće smetati slaba kiša! Nosite ih tokom brzog vežbanja ili po naročito toplom danu? Neće im smetati ni malo znoja.

Povezivanje sa više uređaja i dodirne kontrole

Dodirne kontrole na drškama slušalica pojednostavljuju korišćenje, a tu je i mogućnost istovremenog povezivanja dva Bluetooth uređaja (iOS ili Android).

Džepno kućište za punjenje

Izadite i ponesite malu futrolu za punjenje u džepu kako bi slušalice uvek bile spremne. Biće zaštićene i puniće se dok ih ne koristite, a mono režim vam omogućava da koristite jednu od slušalica dok se druga puni.

24 sata reprodukcije sa futrolom

Dobijate 6 sati reprodukcije sa potpuno napunjenom baterijom i dodatnih 18 sati pomoću futrole sa isključenim redukovanjem buke. Ubacite slušalice u futrolu i potpuno će se napuniti za 2 sata. Ako vam je brzo potrebno dodatno napajanje, samo 15 minuta punjenja daje dodatni sat. Futrola može da se puni preko USB-C veze.

Aplikacija Philips Headphones

Preuzmite besplatnu aplikaciju Philips Headphones da biste fino podesili zvučni profil. Birajte između unapred podešenih režima ekvilajzera ili prilagodite krivu ekvilajzera kako bi odgovarala vašem omiljenom sadržaju, stilu slušanja i ličnim željama.

Specifikacije

Zvuk

Akustični sistem: Zatvoren
Frekventni domet: 20–20.000 Hz
Impendansa: 16 Oma
Maksimalna ulazna snaga: 7 mW
Osetljivost: 104 dB (1 kHz)
Prečnik zvučnika: 8 mm
Tip drajvera: Dinamično

Mogućnost priključivanja

Bluetooth verzija: 6,0
Bluetooth profili: AVRCP, A2DP, HFP
Maksimalni raspon: Do 10 m
Veza sa više uređaja
Podržani kodek: SBC

Spoljna kutija

Dužina: 22.60 cm
Broj korisničkih pakovanja: 6
Širina: 16.70 cm
Visina: 19.60 cm
GTIN: 1 48 95229 17302 3

Praktičnost

Vodootporno: IPX4
Mono režim za TWS
Tip komandi: Dodir

Napajanje

Broj baterija: 3 kom.
Vreme reprodukcije muzike: 6 + 18 sati
Vreme punjenja: 2 sati
Kratko vreme punjenja: 15 mins for an hour
Tip baterije (futrola za punjenje): Lithium Polymer (built-in)
Tip baterije (slušalice): Lithium Polymer (built-in)
Težina baterije (ukupno): 9.1 g

Dimenzije pakovanja

Visina: 21.2 cm
Način pakovanja: Blister pakovanje
Tip postavljanja na policu: Viseći
Širina: 18.2 cm
Dubina: 3.8 cm
Broj proizvoda u kompletu: 1
EAN: 48 95229 17302 6

Dodaci

Vodič za brzi početak
Umetci za uši: 3 para (S/M/L)
Futrola za punjenje
Kabl za punjenje: USB-C kabl, 200 mm

Dizajn

Boja: Crna
Materijal slušalice: Silikon
Položaj na uhu: Za unutrašnjost uha
Položaj u uhu: Silikonski umetak za uši

Telekomunikacije

Mikrofon za pozive: 1 mic

Glasovni pomoćnik

Kompatibilnost sa glasovnim pomoćnicima:
Apple Siri, Google Asistent
Aktiviranje glasovnog pomoćnika:
Višefunkcionalni dodir
Podrška za glasovnog pomoćnika

Dimenzije

Dimenzije slušalice (Š x D x V): 2,10 x 2,09 x 2,69 cm
Dimenzije futrole za punjenje (Š x D x V): 6,20 x 2,58 x 3,93 cm
Ukupna težina: 0,031 kg

