

PHILIPS

True Wireless Kopfhörer

Kleine Earbuds. Großer Wert.

Natürlicher Klang. Dynamischer

Bass

Ladetasche im Taschenformat

Bis zu 24 Stunden

Wiedergabezeit

TAT1500BK



Los geht's mit Ihrer Musik

Die schönsten Dinge im Leben sind ganz einfach. Schnappen Sie sich Ihre Kopfhörer, machen Sie die Musik an und los geht's. Mit tollem Sound, dynamischen Bässen und einer Ladetasche im Taschenformat, sind diese winzigen und bequemen True Wireless Earbuds jederzeit einsatzbereit.

Großartiger Klang und klare Anrufe

- Hören Sie jederzeit Ihre Musik. Noise Canceling
- Großartigen Sound dank des dynamischen Bass auch bei geringer Lautstärke
- Klare Gespräche. Ihre Gesprächspartner hören, was Sie sagen

Komfortabel und praktisch

- Sichere, bequeme Passform im Ohr
- Spritzwasser- und schweißresistent gemäß IPX4
- Multipoint-Verbindung und Touch-Steuerung

Bereit für den Einsatz

- Immer bereit. Ladetasche im Taschenformat und Mono-Modus
- Keine Sorge. Bis zu 24 Stunden Wiedergabezeit dank Ladetasche
- 15 Minuten Schnellladung und eine zusätzliche Stunde
- Philips Headphones App für den ganz persönlichen Hörgenuss

Besonderheiten

Noise Canceling

Das Noise Cancelling unterdrückt externe Geräusche, einschließlich Wind, sodass Sie sich ganz auf Ihre Musik oder Anrufe konzentrieren können. Möchten Sie Ihre Umgebung besser wahrnehmen? Tippen Sie auf einen Earbud, um den Awareness-Modus zu aktivieren.

Super Sound. Dynamischer Bass

Diese True Wireless Earbuds klingen großartig und Sie müssen die Lautstärke nicht erhöhen, um den besten Sound aus den 8-mm-Treibern zu erhalten. Tippen Sie auf den linken Earbud, um Dynamic Bass zu aktivieren und genießen Sie die volle Leistung Ihrer Lieblingsbasslines, selbst wenn Sie leise Musik hören.

Klare Gespräche

Ihre Stimme wird klar und deutlich übertragen, wenn Sie telefonieren. Ein KI-Mikrofon nimmt den Klang Ihrer Stimme auf, während ein Algorithmus zur Geräuschreduzierung die Störgeräusche aus Ihrer Umgebung unterdrückt.

Sichere, bequeme Passform im Ohr

Sie erhalten echten Komfort dank der weichen, austauschbaren Silikon-Ohrstöpselkappen. Die Kappen sitzen sicher in Ihrem Gehörgang und sorgen so für eine perfekte Abdichtung, die Umgebungsgeräusche verringert. Außerdem lassen sich diese Earbuds dank der Stiele einfach einsetzen und abnehmen.

IPX4 spritzwasser-/schweißresistent

Dank der Schutzart IPX4 sind diese Earbuds spritzwassergeschützt und ein bisschen Regen macht ihnen nichts aus! Sie wollen die Earbuds während eines kurzen Workouts oder an einem besonders heißen Tag tragen? Auch ein bisschen Schweiß macht ihnen nichts aus.

Multipoint- und Touch-Steuerung

Die Touch-Steuerung am Earbud-Stiel erleichtert die Bedienung und mit Multipoint können Sie gleichzeitig zwei Bluetooth-Geräte (iOS oder Android) koppeln.

Ladetasche im Taschenformat

Mit der kleinen Ladetasche können Sie Ihre Earbuds jederzeit bequem aufladen. Sie bleiben geschützt und laden, wenn Sie sie nicht

verwenden. Im Mono-Modus können Sie einen der beiden Earbuds verwenden, während der andere aufgeladen wird.

24 Stunden Wiedergabezeit mit Ladetasche

6 Stunden Wiedergabezeit bei vollständiger Aufladung. Mit der Ladetasche erhalten Sie weitere 18 Stunden, wenn Noise Cancelling deaktiviert ist. Setzen Sie die Earbuds wieder in die Ladetasche ein und sie werden in 2 Stunden vollständig aufgeladen. Mit einer schnellen 15-minütigen Ladung erhalten Sie eine zusätzliche Stunde Wiedergabezeit. Die Ladetasche kann über USB-C aufgeladen werden.

Philips Headphones App

Laden Sie die kostenlose Philips Headphones App herunter, um Ihrem Klangprofil den letzten Schliff zu verpassen. Wählen Sie aus voreingestellten EQ-Modi aus oder personalisieren Sie die EQ-Kurve gemäß Ihren Lieblingsinhalten, Hörstil und persönlichen Vorlieben.

Daten

Ton

Akustiksystem: Geschlossen
Frequenzbereich: 20 bis 20.000 Hz
Impedanz: 16 Ohm
Maximale Eingangsleistung: 7 mW
Empfindlichkeit: 104 dB (1.000 Hz)
Lautsprecher-Durchmesser: 8 mm
Treibertyp: Dynamisch

Konnektivität

Bluetooth-Version: 6,0
Bluetooth-Profil: AVRCP, A2DP, HFP
Maximale Reichweite: Bis zu 10 m
Multipoint-Verbindung
Unterstützter Codec: SBC

Außenkarton

Länge: 22.60 cm
Anzahl der Verpackungen: 6
Breite: 16.70 cm
Höhe: 19.60 cm
GTIN: 1 48 95229 17302 3

Komfort

Wasserfestigkeit: IPX4
Mono-Modus für TWS
Art der Steuerung: Angenehmes Gefühl

Leistung

Anzahl der Akkus: 3 Stück
Musikwiedergabezeit: 6 + 18 Stunde(n)
Ladezeit: 2 Stunde(n)
Zeit für Schnellladen: 15 mins for an hour
Akkutyp (Ladetasche): Lithium Polymer (built-in)
Akkutyp (Earbuds): Lithium Polymer (built-in)
Akkugewicht (gesamt): 9.1 g

Verpackungsmaße

Höhe: 21.2 cm
Verpackungsart: Blister
Regalaufstellung: Hängend
Breite: 18.2 cm
Tiefe: 3.8 cm
Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
EAN: 48 95229 17302 6

Zubehör

Schnellstartanleitung
Ohrstöpsel: 3 Paar (S, M, L)
Ladetasche
Ladekabel: USB-C-Kabel, 200 mm

Design

Farbe: Schwarz
Material der Ohrmuscheln: Silikon
Passform: In-Ear
In-Ear-Passform: Silikon-Ohrstöpsel

Telekommunikation

Mikrofon für Anrufe: 1 mic

Sprachassistent

Kompatible Sprachassistenten: Apple Siri, Google Assistant
Aktivierung des Sprachassistenten: Multifunktionstaste
Unterstützt Sprachassistent

Abmessungen

Abmessungen der Ohrstöpsel (B x T x H): 2,10 x 2,09 x 2,69 cm
Abmessungen der Ladetasche (B x T x H): 6,20 x 2,58 x 3,93 cm
Gesamtgewicht: 0,031 kg

