

# PHILIPS

Kunci pintu tuas  
pintar

6000 series

Deteksi sidik jari yang intuitif

Senyapkan dengan tombol "0"

Alarm baterai lemah

Dengan backset pintu 60 mm

DDL609LKLBO



## Perjalanan baru menuju kehidupan cerdas

Satu sentuhan untuk membuka kunci dengan cepat

DDL609-5HS menghadirkan pengalaman membuka pintu sekali sentuh yang mudah dengan mengintegrasikan sensor sidik jari semikonduktor dan tuas menjadi satu. Selain itu, verifikasi ganda, kode PIN tersembunyi, berbagai peringatan, dll memberikan pengalaman yang praktis dan mudah.

### Membuat berbagai aspek kehidupan Anda jadi lebih praktis

- Ucapkan selamat tinggal pada kunci manual
- Membuka kunci dengan cepat dengan satu genggaman

### Cip cerdas yang ditingkatkan meningkatkan keamanan rumah

- Lindungi keamanan rumah setiap saat
- Meninggalkan rumah dengan tenang

# Kelebihan Utama

## Berbagai cara untuk membuka kunci

Menyediakan metode pembukaan kunci menggunakan sidik jari, kode PIN, tag kunci, dan kunci manual. Mampu memenuhi kebutuhan pengguna yang berbeda-beda dan cocok untuk seluruh keluarga.

## Deteksi sidik jari yang intuitif

Menggunakan sensor sidik jari semikonduktor, kecepatan pengenalannya kurang dari atau sama dengan 0,5 detik\*. Ketika memegang gagangnya, posisi jari secara alami menyentuh pembaca sidik jari, dan pintu dapat dibuka dengan satu genggaman, memberikan pengalaman membuka pintu yang praktis dan cepat.

## Berbagai jenis peringatan

DDL609-5HS dilengkapi dengan peringatan baterai lemah, peringatan trial-and-error, peringatan penguncian sistem, dan fitur lainnya untuk meningkatkan keamanan rumah dan melindungi Anda dan keluarga.

## Senyapkan dengan tombol "0"

Tombol "0" digunakan sebagai tombol angka serta tombol untuk mendiamkan. Tekan dan tahan tombol "0" selama 3 detik untuk mengaktifkan mode hening. Desainnya yang cerdas mencegah Anda membangunkan seisi rumah apabila pulang larut malam. Setelah mengaktifkan mode senyap, tekan lagi tombol "0" selama 3 detik untuk melanjutkan mode suara, yang mudah dioperasikan.

# Spesifikasi

## Desain & Tampilan

**Warna:** Hitam obsidian

**Gagang:** Gagang tuas

**Material Utama:** Aluminium alloy

**Pemrosesan Permukaan:** Lapisan cat oven

## Solusi Akses

Sidik jari

Kata Sandi/Kode PIN

Kartu/Key Tag

Kunci Mekanis

## Kapasitas Kunci

Sidik jari: Hingga 20

Kartu/Key Tag: Hingga 100

Kode PIN Utama: 1

Kode PIN Pengguna: Hingga 20

## Spesifikasi Daya

Catu Daya: 4 Baterai AA

Jenis Baterai: Baterai Alkaline

Waktu Penggunaan: 10 bulan\*

Kapasitas Baterai Maksimum: 8 baterai

Catu Daya Darurat: Power bank 5 V

## Mudah Dioperasikan

Panduan Suara: Navigasi suara asli

## Mode

Mode Penyiapan Sistem: Mode verifikasi ganda, Mode Umum

## Pemasangan

Ketebalan Pintu: 30-60 mm, 60-90 mm, Kisaran lainnya\*

Arah Bukaan Pintu: Bukaan ke dalam sisi kanan, Bukaan ke luar sisi kanan, Bukaan ke dalam sisi kiri, Bukaan ke luar sisi kiri

Jenis Pintu: Pintu kayu, Pintu keamanan

Backset tanggam: 60 mm



\* 0,5 detik: sumber data dari laporan pengujian internal.  
\* 30-90 mm: produk ini digunakan pada pintu dengan ketebalan pintu 30-90 mm (tanpa mempertimbangkan pengaruh struktur off-center), kit instalasi terlampir digunakan untuk ketebalan pintu 30-60 mm, aksesoris lain dapat dipilih sesuai ketebalan pintu, harap konsultasikan dengan dealer toko resmi.  
\* 10 bulan: diperoleh dari data pengujian internal; masa pakai baterai sebenarnya bisa saja berbeda, tergantung frekuensi penggunaan.  
\* Ketebalan lain: kit pemasangan yang disertakan cocok untuk pintu dengan ketebalan yang disebutkan. Untuk ketebalan pintu di luar rentang ukuran ini, silakan hubungi pusat layanan pelanggan resmi atau dealer offline yang ditunjuk.