

PHILIPS

True wireless- hörlurar

Små proppar. Mycket prisvärda

Naturligt ljud. Dynamisk bas

Laddningsfodral i fickstorlek

Upp till 24 timmars speltid

TAT1500BG



Lyssna på musik

Det bästa i livet är det enkla. Hämta hörlurarna, ladda musiken och ge dig ut! Med fantastiskt ljud, dynamisk bas och ett laddningsfodral som får plats i fickan är de här otroligt små och bekväma true wireless-öronpropparna redo för både dagen och natten.

Fantastiskt ljud och tydliga samtal

- Hör alltid musiken. Brusreducerande
- Bra ljud även vid låg volym med dynamisk bas
- Tydliga samtal. Motparten hör vad du säger

Bekväm och praktisk

- Säker och bekväm in-ear-passform
- Stänk- och svettåliga: IPX4
- Multipoint-anslutning och pekkontroller

Redo för dig

- Alltid redo. Laddningsfodral i fickstorlek och monoläge
- Inga problem. Upp till 24 timmars speltid med fodralet
- Snabbladda i 15 minuter och få en extra timme
- Philips Headphones-appen anpassar din ljudupplevelse

Funktioner

Brusreducerande

Brusreducering dämpar externt ljud så att du kan fokusera på din musik eller dina samtal. Vill du höra mer av vad som pågår runt omkring dig? Tryck på en öronpropp för att aktivera Awareness Mode.

Bra ljud. Dynamisk bas

De här true wireless-öronpropparna låter bra och du behöver inte höja volymen för att få bästa möjliga ljud ur högtalarelementen på 8 mm. Aktivera dynamisk bas via vänster öronpropp, så kan du njuta av den fulla kraften hos din favoritbas, även när du lyssnar med låg ljudnivå.

Tydliga samtal

Din röst hörs tydligt när du sitter i ett samtal. En AI-mikrofon fångar upp ljudet från din röst medan en brusreduceringsalgoritm dämpar en del av bakgrundsbruset från miljön omkring dig.

Säker och bekväm in-ear-passform

De sitter verkligen bekvämt tack vare mjuka, utbytbara öronkuddar i silikon. Öronkuddarna sitter säkert i hörselgången och sluter tätt så att störande ljud utifrån minskas. Dessutom gör skافتen de här öronpropparna enkla att sätta in och ta ut.

Stänk-/svettåliga: IPX4

Tänk inte på vädret – IPX4-klassificeringen innebär att öronpropparna är stänktåliga, så de har inget emot lite regn! Bär du dem under ett snabbt träningspass eller på en väldigt varm dag? De bryr sig inte om lite svett heller.

Multipoint och pekkontroller

Pekkontroller på öronproppen gör allt enkelt och med Multipoint kan du ansluta till två Bluetooth-enheter (iOS eller Android) samtidigt.

Laddningsfodral i fickstorlek

Lägg det lilla laddningsfodralet i fickan så är öronpropparna alltid redo. De skyddas och laddas när du inte använder dem, och monoläget innebär att du kan använda en öronpropp medan den andra laddas.

24 timmars speltid med fodralet

Du får sex timmars speltid med en full laddning, och 18 extra timmar från fodralet med brusreducering avstängt. Lägg tillbaka öronpropparna i fodralet och ladda dem helt på två timmar. Om du behöver en snabb boost ger 15 minuters laddning en extra timme. Fodralet kan laddas via USB-C.

Philips Headphones-app

Ladda ned den kostnadsfria Philips Headphones-appen för att finjustera din ljudprofil. Välj mellan förinställda EQ-lägen eller anpassa EQ-kurvan efter ditt favoritinnehåll, din lyssningsstil och dina personliga preferenser.

Specifikationer

Ljud

Akustiskt system: Stängd
Frekvensomfång: 20–20 000 Hz
Impedans: 16 ohm
Maximal ineffekt: 7 mW
Känslighet: 104 dB (1 000 Hz)
Högtalardiameter: 8 mm
Högtalar-typ: Dynamisk

Anslutningar

Bluetooth-version: 6,0
Bluetooth-profiler: AVRCP, A2DP, HFP
Maximal räckvidd: Upp till 10 m
Flerpunktsanslutning
Codec som stöds: SBC

Yttre kartong

Längd: 22.60 cm
Antal konsumentförpackningar: 6
Bredd: 16.70 cm
Höjd: 19.60 cm
GTIN: 1 48 95229 17303 0

Bekvämlighet

Vattentät: IPX4
Monoläge för TWS
Typ av kontroller: Vidrör

Effekt

Antal batterier: 3 delar
Uppspelningstid för musik: 6 + 18 timmar
Laddningstid: 2 timmar
Snabb uppladdning: 15 mins for an hour
Batterityp (laddningsfodral): Lithium Polymer (built-in)
Batterityp (öronpropp): Lithium Polymer (built-in)
Batterivikt (total): 9.1 g

Förpackningens mått

Höjd: 21.2 cm
Förpackningstyp: Blister
Typ av hyllplacering: Hängande
Bredd: 18.2 cm
Djup: 3.8 cm
Antal produkter som medföljer: 1
EAN: 48 95229 17303 3

Tillbehör

Snabbstartguide
Öronsnäckor: 3 par (S/M/L)
Laddare
Laddningskabel: USB-C-kabel, 200 mm

Design

Färg: Beige
Material i öronkopplingen: Silikon
Öronpassform: In-ear
In-ear-passform: Öronpropp i silikon

Telekommunikation

Mikrofon för samtal: 1 mic

Röstassistent

Kompatibel med röstassistent: Apple Siri, Google Assistent
Aktivering av röstassistent: Multifunktion, pek
Stöd för röstassistent

Mått

Öronproppens mått (B x D x H): 2,10 x 2,09 x 2,69 cm
Laddningsfodralets mått (B x D x H): 6,20 x 2,58 x 3,93 cm
Total vikt: 0,031 kg

