

PHILIPS



S-line дисплей

Signage Solutions

37 инча

Разделителна способност 1920
x 540

700 cd/m²



37BDL3050S

Вземете широкоъгълен дисплей

Разширен цифров информационен дисплей

Разширете изгледа. Разширете възможностите си с Philips S-Line. Със своя уникален дизайн 32:9 и разделителна способност 1920 x 540, висока яркост на изхода и гъвкаво свързване, новият разширен цифров информационен дисплей показва повече на по-малко пространство.

Интелигентен и здрав

- Android: Изпълнявайте свое приложение или изберете да изпълните любимото си приложение
- Проектирани за непрекъсната работа и максимална прецизност
- Вграден мултимедийен плейър. Планирайте лесно USB съдържание

Гъвкав и впечатляващ

- Висока яркост за по-чисти изображения
- Лесно и мощно последователно свързване за настройка на няколко дисплея
- Режим на подреждане. Създайте подредба по ваш избор

В готовност за въздействие

- Управлявайте, наблюдавайте и поддържайте с CMND & Control

Акценти

Работещ с Android 8

Управлявайте дисплея чрез интернет връзка. Професионалните дисплеи с Android на Philips са оптимизирани за стандартните приложения на Android и можете да инсталирате уеб приложения директно на дисплея. Нов Android 8 гарантира, че софтуерът е сигурен и остава до най-новите спецификации по-дълго.

CMND & Control



Стартирайте мрежата си от дисплеи чрез локална (LAN) връзка. CMND & Control ви позволява да изпълнявате важни функции, като например контролиране на входовете и наблюдение на състоянието на дисплея. Независимо дали отговаряте за един екран или 100.

Проектиран за непрекъсната работа

И тъй като за бизнеса няма почивка, нашите информационни дисплеи са проектирани за непрекъсната работа с максимална прецизност и при най-натоварващите условия. Благодарение на превъзходните компоненти, които гарантират по-високо качество, може да разчитате, че тази гама модели ще предоставят пълна надеждност по всяко време на денонощието.

Висока яркост (700 cd/m2)

Въздействайте повече в светли или полуоткрити места. Този дисплей с висока яркост от 700 cd/m2 е идеален за привличане на внимание в големи, натоварени зони, които са обект на силно околno осветление.

Вграден мултимедиен плейър

Лесно планирайте дадено съдържание да се възпроизвежда от USB. Вашият професионален дисплей на Philips ще се

събуди от режим на готовност, за да възпроизведе желаното от вас съдържание, и след това ще се върне отново в режим на готовност, след като възпроизвеждането завърши.

Последователно свързване чрез HDMI

Свържете няколко дисплея чрез HDMI последователно свързване. Просто свържете HDMI изхода към HDMI входа на друг дисплей, за да създадете най-впечатляващото преживяване.

Режим на поддръждане

Свържете два или повече професионални дисплея на Philips, за да създадете определена конфигурация само с едно външно устройство. Един плейър се грижи за вашето персонализирано съдържание, независимо от броя на дисплеите.

Спецификации

Картина/дисплей

Размер на екрана по диагонал (инчове):

37 инч

Съотношение на размерите на картината:

32:9

Разделителна способност на екрана: 1920 x 540

Стъпка на пикселите: 0,47 x 0,47 mm

Оптимална разделителна способност: 1920 x 540 при 60 Hz

Яркост: 700 cd/m²

Цветове на дисплея: Обикновено черно

Съотношение на контраста (типично): 4000:1

Време на отговор (типично): 8 мс

Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178 градуса

Зрителен ъгъл (по вертикала): 178 градуса

Подобрение на картината: Забавяне на движението 3/2 – 2/2, 3D гребенчат филтър, Схема,премахваща презредова развивка, Прогресивно сканиране, Компенсиране на движението 3D MA, Smart Picture, Настройка на цветовата температура, Подобряване на цветовете, Шумопотискане

Технология с панели: AG

Операционна система: Android 8,0

Разполагане: Пейзаж (24/7), Портрет (24/7)

Свързаност

Изход за аудио: Жак 3,5 мм

Видео вход: HDMI 2.0 (x1), USB 2.0 (x1), VGA (аналогов D-Sub) (x1)

Аудио вход: Жак 3,5 мм

Изход за видео: HDMI 2.0 (x1)

Външен контрол: IR (вход/изход) 3,5 мм жак, RJ45, RS232C (вход/изход) 2,5 мм жак

Удобство

Верига на сигнала: RS232, HDMI, ИЧ верига

Управление в мрежа: LAN (RJ45)

Захранване

Мрежово захранване: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz

Консумация (Обикн.): 70 W

Консумация (макс.): 85 W

Мощност на потребление в режим на готовност: < 0,5 W

Енергиен етикет с клас: G

Поддържана разделителна способност на дисплея

Компютърни формати: 640 x 480, 60, 67, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

Видео формати: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Размери

Ширина на изделието: 928,5 мм

Тегло на изделието: 7,76 кг

Височина на изделието: 282,3 мм

Дълбочина на изделието: 48,7 мм

Конзола за стена: 400 мм x 200 мм, M6

Ширина на рамката: 12,4 мм (T/B); 10,5 мм (R/L)

Работни условия

Надморска височина: 0 ~ 3000 м

Температурен диапазон (работен): 0 ~ 40 °C

Средно време между отказите: 50 000 час(а)

Температурен диапазон (съхранение): -20 ~ 60 °C

Диапазон на влажност (работен) [RH]: 20 ~ 80 % отн. влажност (без кондензация)

Диапазон на влажност (съхранение) [RH]: 5 ~ 95% отн. влажност (без кондензация)

Вътрешен плъър

Процесор: 2 x A53 + 2 x A73

GPU: ARM Mali G51

Памет: 2 GB DDR3

Съхранение: 8 GB eMMC

Акcesoари

Акcesoари в комплекта: Капак на AC превключвателя, Кабел за IR сензор (1,8 м) (x1), Лого на Philips (x1), Ръководство за бърз старт (x1), Дистанционно управление и батерии AAA, RS232 кабел за последователно свързване, Захранващ кабел, RS232 кабел, HDMI кабел, Болт за стенов монтаж x2

