

# PHILIPS

Słuchawki bezprzewodowe  
true wireless

Małe słuchawki. Wspaniała  
jakość.

Naturalny dźwięk. Dynamiczne  
basy.

Kieszonkowe etui ładujące

Do 24 godzin odtwarzania

TAT1500BK



## Włącz swoją muzykę

Najlepsze rzeczy w życiu są proste. Złap słuchawki, włącz muzykę i ruszaj w drogę! Dzięki doskonałemu dźwiękowi, dynamicznym basom i kieszonkowemu etui ładującemu, te super małe i wygodne bezprzewodowe słuchawki douszne true wireless są gotowe na cały dzień i całą noc.

### Wspaniały dźwięk i wyraźne połączenia

- Zawsze słysz muzykę. Redukcja szumów
- Doskonały dźwięk nawet przy niskim poziomie głośności dzięki dynamicznym basom
- Wyraźne połączenia. Wszyscy Cię usłyszą

### Wygodny

- Pewne, wygodne dopasowanie do ucha
- Odporność na zachłapanie i pot IPX4
- Połączenie wielopunktowe i sterowanie dotykowe

### Gotowe dla Ciebie

- Zawsze gotowe. Kieszonkowe etui ładujące i tryb mono
- Nie martw się. Uzyskaj nawet do 24 godzin odtwarzania z naładowanym etui
- Szybkie ładowanie przez 15 minut zapewnia jedną dodatkową godzinę odtwarzania
- Aplikacja Philips Headphones personalizuje Twoje wrażenia dźwiękowe.

# Zalety

## Redukcja szumów

Redukcja szumów wycisza hałas zewnętrzny, w tym wiatr, dzięki czemu możesz skupić się na słuchaniu muzyki lub rozmowach telefonicznych. Chcesz słyszeć więcej z tego, co dzieje się wokół Ciebie? Dotknij wkładki dousznej, aby aktywować tryb Awareness.

## Doskonały dźwięk. Dynamiczne basy

Te słuchawki true wireless brzmią świetnie. Nie musisz zwiększać głośności, aby uzyskać najlepszy dźwięk z ich 8-milimetrowych przetworników. Aktywuj funkcję dynamicznych basów za pomocą lewej słuchawki dousznej, a będziesz cieszyć się pełną mocą ulubionych basów, nawet podczas cichego słuchania.

## Wyraźne połączenia

Twój głos będzie wyraźnie słyszalny podczas rozmowy telefonicznej. Mikrofon One AI wychwytuje dźwięk Twojego głosu, podczas gdy algorytm redukcji szumów wycisza część hałasu z otoczenia.

## Pewne, wygodne dopasowanie do ucha

Miękkie, wymienne silikonowe nakładki na słuchawki douszne zapewniają pełną wygodę. Wkładki douszne dobrze przylegają do kanału słuchowego, zapewniając idealną szczelność, która zmniejsza hałas z zewnątrz. Pałki ułatwiają wkładanie i wyjmowanie słuchawek dousznych.

## Odporność na zachłapanie i pot IPX4

Nie przejmuj się pogodą – klasa IPX4 oznacza, że te słuchawki są odporne na zachłapanie, więc nie przeszkadza im niewielki deszcz! Zakładasz je podczas szybkiego treningu lub w szczególnie gorący dzień? Nie przeszkodzi im również odrobina potu.

## Sterowanie wielopunktowe i dotykowe

Sterowanie dotykowe na pałkach słuchawek sprawia, że obsługa jest prosta, a funkcja wielopunktowa pozwala na połączenie z dwoma urządzeniami Bluetooth (iOS lub Android) jednocześnie.

## Kieszonkowe etui ładujące

Wyrusz w drogę z małym etui do ładowania w kieszeni, a Twoje słuchawki będą zawsze gotowe. Będą one chronione i ładowane, gdy ich nie używasz, a tryb mono oznacza, że możesz używać jednej z nich, podczas gdy druga się ładuje.

## 24 godziny odtwarzania w etui

Otrzymujesz 6 godzin odtwarzania i dodatkowe 18 godzin dzięki etui z redukcją szumów. Włóż słuchawki douszne z powrotem do etui, aby naładować je w pełni w 2 godziny. Jeśli potrzebujesz szybkiego doładowania, wystarczy 15 minut, aby uzyskać dodatkową godzinę. Etui można ładować za pośrednictwem złącza USB-C.

## Aplikacja Philips Headphones

Pobierz bezpłatną aplikację Philips Headphones, aby precyzyjnie dostosować profil dźwięku. Wybierz jeden z gotowych trybów korektora lub dostosuj krzywą korektora do swoich ulubionych treści, stylu słuchania i osobistych preferencji.

# Dane techniczne

## Dźwięk

System akustyczny: Zamknięty  
Zakres częstotliwości: 20–20 000 Hz  
Impedancja: 16 Ohm  
Maksymalna moc wejściowa: 7 mW  
Czułość: 104 dB (1 kHz)  
Średnica głośnika: 8 mm  
Typ przetwornika: Dynamiczny

## Łączność WiFi

Wersja Bluetooth: 6  
Profile Bluetooth: AVRCP, A2DP, HFP  
Maksymalny zasięg: Do 10 m  
Połączenie wielopunktowe  
Obsługiwany kodek: SBC

## Karton zewnętrzny

Długość: 22.60 cm  
Liczba opakowań konsumenckich: 6  
Szerokość: 16.70 cm  
Wysokość: 19.60 cm  
GTIN: 1 48 95229 17302 3

## Udogodnienia

Odporność na wodę: IPX4  
Tryb mono dla TWS  
Typ elementów sterujących: Dotykowy

## Moc

Liczba baterii lub akumulatorów: 3 szt.  
Czas odtwarzania muzyki: 6 + 18 godziny  
Czas ładowania: 2 godziny  
Szybki czas ładowania: 15 mins for an hour  
Typ akumulatora (etui do ładowania): Lithium Polymer (built-in)  
Typ akumulatora (element douszny): Lithium Polymer (built-in)  
Waga akumulatora (całkowita): 9.1 g

## Wymiary opakowania

Wysokość: 21.2 cm  
Rodzaj opakowania: Blister  
Typ ułożenia półki: Zawieszane  
Szerokość: 18.2 cm  
Głębokość: 3.8 cm  
Liczba produktów w zestawie: 1  
EAN: 48 95229 17302 6

## Akcesoria

Skrócona instrukcja obsługi  
Nasadki: 3 pary (S/M/L)  
Etui do ładowania  
Przewód do ładowania: Przewód USB-C, 200 mm

## Design

Kolor: Czarny  
Element łączący ucho: Silikon  
Dopasowanie do ucha: Dokanałowe  
Typ dopasowania do ucha: Silikonowa końcówka douszna

## Telekomunikacja

Mikrofon do rozmów: 1 mic

## Asystent głosowy

Zgodność z asystentem głosowym: Apple Siri, Asystent Google  
Aktywacja asystenta głosowego: Wielofunkcyjny dotyk  
Obsługa asystenta głosowego

## Wymiary

Wymiary elementu dousznego (dł. x szer. x wys.): 2,1 x 2,09 x 2,69 cm  
Wymiary etui do ładowania (dł. x szer. x wys.): 6,2 x 2,58 x 3,93 cm  
Waga całkowita: 0,031 kg

