

PHILIPS

Brezžični zvočnik

Najv. 100 W (50 W RMS), Bass+

Svetlobni učinki LED in Auracast™

24 ur predvajanja, polnilna postaja

Zamenljiva baterija. IP67

TAS7000EB



Poslušajte kjerkoli. Plešite povsod.

Z vzdržljivim zvočnikom Bluetooth®, ki navduši vse, dosežete največjo moč in prenosnost. Z donečimi basi, barvitimi LED-lučkami, ki utripajo v ritmu, in vhodom za mikrofona za karaoke boste povsod, kamor se odpravite, prinesli velike in drzne vibracije.

Prenosni zvočnik. Bogat zvok, ki vas bo spremljal povsod.

- Mogočen zvok z globokimi basi pri katerikoli glasnosti
- Največja moč 100 W (50 W RMS), dve pasivni membrani, tehnologija Bass+
- Zamenljiva akumulatorska baterija. Polnilna postaja
- Pretočno predvajanje Bluetooth®, večtočkovno povezovanje, avdio vhod, predvajanje prek USB-ja

Vzemite zabavo s seboj

- TWS in Auracast™ za nastavitve z več zvočniki
- Odporen na vodo in prah po standardu IP67. Enostaven za prenašanje
- Vgrajen ročaj za prenašanje in luknje za ramenski trak
- 5 različnih načinov osvetlitve za ustvarjanje popolnega vzdušja
- Svetlobni učinki v ritmu glasbe. Mavrične LED-lučke utripajo skupaj z glasbo.

Zabaven, zmogljiv in narejen z odgovornostjo

- Aplikacija Philips Entertainment. Pametno upravljanje zvočnika.
- Reciklirana plastika s potrdilom RCS. Okolju prijazna embalaža.
- Dimenzije (V x Š x G): 18,8 x 31,2 x 14,9 cm

Značilnosti

Izredno močan zvok

Ta prenosni zvočnik v slogu kasetnega predvajalnika ima veliko zmogljivost z največ 100 W (50 W RMS) bogatega zvoka. Dvojni pasivni membrani in naša ekskluzivna tehnologija Bass+ poskrbijo za globoke in čvrste nizke tone – tudi če poslušate pri nižji glasnosti. Na voljo je tudi vhod za mikrofona, ko si zaželite karaoke ali pa se želite svobodno prepustiti seznamu skladb.

Zamenljiva baterija, polnilna postaja

Zamenljiva akumulatorska litij-ionska baterija v tem zvočniku omogoča do 24 ur predvajanja in jo lahko preprosto zamenjate, ko ji poteče življenjska doba. S 30-minutnim polnjenjem zagotavlja 8 ur predvajanja, popolno polnjenje pa traja približno 4 ure. Če vašemu telefonu zmanjka baterije, lahko za ponovno polnjenje uporabite v zvočnik vgrajeno polnilno postajo.

Bluetooth® 5.4, USB, priključek Aux

Imate že pripravljene sezname predvajanj? Bluetooth® 5.4 prinaša stabilno povezavo za brezhibno pretočno predvajanje. Večtočkovno povezovanje omogoča istočasno povezavo z dvema napravama, v vrata USB-C pa lahko povežete prenosni predvajalnik glasbe. V avdio vhod lahko priključite tudi CD-predvajalnik ali gramofon.

Združljiv s TWS in Auracast™

Želite več? Za širšo zvočno kuliso lahko zvočnik združite z dodatnim zvočnikom TAS7000E za pravi stereo zvok s tehnologijo True Wireless Stereo (TWS). Ali pa si privoščite še več in uporabite tehnologijo Auracast™ za oddajanje

predvajanih vsebin na toliko drugih združljivih zvočnikov, kot si lahko zamislite: za boljši zvok je dodana podpora kodeku LC3, medtem ko je nastavitve preprosto uredite v naši spremljevalni aplikaciji.

Razred odpornosti na prah in vodotesnosti IP67

Ta zmogljivi prenosni zvočnik je izdelan tako, da lahko povsod poskrbi za dobro zabavo, saj je odporen na vodo in prah po standardu IP67, ima ročaj za prenašanje in luknje za ramenski trak. Lahko ga polijete s pijačo, ga spustite po peščenih sipini ali celo potopite v bazen. Vedno bo zaplesal.

Svetlobni učinki za zabave v ritmu glasbe

Medtem, ko se iz zvočnika razlegajo ritmi, barvita svetlobna LED-lučka RGB utripa okrog dveh pasivnih membran in ročaja za prenašanje. Izbirate lahko med petimi različnimi svetlobnimi načini. Za začetek preprosto pritisnite gumb na zvočniku ali uporabite našo spremljevalno aplikacijo in vsem sporočite, da ste prišli na zabavo.

Aplikacija Philips Entertainment

Philips Entertainment



S priročno spremljevalno aplikacijo lahko izberete vir, upravljate funkcijo Bass+, preverite trajanje baterije in drugo. Na voljo je tudi virtualni daljinski upravljalnik, ki je odličen za upravljanje mikrofona, luči, izenačevalnika vokala in učinkov odmeva za karaoke. Poleg tega način PartyLink v aplikaciji omogoča preprosto povezavo z drugimi zvočniki prek tehnologije Auracast™ za še boljši zvok.

Recikrirani materiali



V tem izdelku uporabljamo reciklirano plastiko, embalaža pa ne vsebuje plastike. Priloženo gradivo je natisnjeno s črnilom na osnovi soje na recikliranem papirju, embalaža pa je iz recikliranega kartona s potrdilom FSC.

Specifikacije

Zvok

Izhodna moč (RMS): 50 W
Glasbeni sistem: Mono
Izboljšava zvoka: Bass+
Frekvenčni odziv: 50 Hz–20 kHz
Izhodna moč (največ): 100 W

Zvočniki

Konfiguracija akustičnih enot: 2-smerne
Število zvočnih kanalov: 1
Število visokotoncev: 1
Število nizkotoncev: 1
Pasivne membrane: 2
Premer visokotonca: 39,5 mm
Premer nizkotonca: 115 x 90 mm

Povezljivost

Tip kabla: Kabel USB za polnjenje (tipa C)
USB: Type-C (polnjenje), podpora predvajanja zvoka prek kabla z USB-C na A
Različica Bluetootha: 5.4
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, Večtočkovna (večparna) podpora, Format pretakanja: SBC
Doseg povezave Bluetooth: Linija vidljivosti, 30 m
Avdio vhod (3,5 mm)
Vhod za mikrofoni: 1 x 6,3 mm
Standard DLNA: Ne
Povezava več zvočnikov

Scenarij z več zvočniki: Oddajanje, Sprejemanje, Stereo

Tehnologija več zvočnikov: Oddajanje/sprejem s tehnologijo Auracast, TWS

Priročnost

Samodejni izklop
Enostavna namestitve: Samodejno združevanje
Regulacija glasnosti: Stikalo na dotik
Vodoodpornost: IP67
Svetlobni učinek: Da, 5 načinov svetlobe
Zaslون: Ne

Združljivost

Upravljanje prek aplikacije v pametnem telefonu/tabličnem računalniku

Napajanje

Zmogljivost baterije: 5200 mAh, 7,3 V
Vrsta baterije: Litij-ionska baterija (zamenljiva)
Čas delovanja z baterijo: 24 ur
Čas polnjenja: 4 ur
Prenosni polnilnik

Dimenzije embalaže

Višina: 37.7 cm
Vrsta embalaže: Škatla
Vrsta postavitve na polico: Ležeče
Širina: 19.6 cm

Globina: 24.3 cm
Število priloženih izdelkov: 1
Bruto teža: 3.593 kg
Neto teža: 2.88 kg
Teža embalaže: 0.713 kg

Dimenzije izdelka

Višina: 18.8 cm
Širina: 31.2 cm
Globina: 14.95 cm
Teža: 2.844 kg

Dodatki

Priložena dodatna oprema: Vodnik za hiter začetek, Garancijski list – velja po vsem svetu, Varnostni in garancijski list
Kabel: Kabel USB za polnjenje

Zasnova

Barva: Črna

Prijazno do okolja

Plastični vstavek: vsebuje 3 % uporabljene, reciklirane plastike ABS s certifikatom RCS in +5,5 % uporabljene, reciklirane plastike PC TE-00132492

