

PHILIPS

Brezžični zvočnik

Najv. 70 W (35 W RMS), Bass+

Svetlobni učinki LED in Auracast™

24 ur predvajanja, polnilna postaja

Zamenljiva baterija. IP67

TAS5000EB



Naj doni

Želite dovolj glasen zvok za ples? Ta prenosni zvočnik je s svojo trpežno zasnovo, globokimi basi in barvitimi lučkami pripravljen za zabavo. Odpravite se na plažo, vzemite ga na kampiranje, pripnite ga na sup – dobro zabavo lahko prinesete skoraj povsod.

Prenosni zvočnik. Zasveti in ustvari zabavo.

- Mogočen zvok z globokimi basi pri katerikoli glasnosti
- Največja moč 70 W (35 W RMS), dve pasivni membrani, tehnologija Bass+
- Zamenljiva akumulatorska baterija. Polnilna postaja
- Pretočno predvajanje Bluetooth®, večtočkovno povezovanje, predvajanje prek USB-ja

Vzemite zabavo s seboj

- TWS in Auracast™ za nastavitve z več zvočniki
- Odporen na vodo in prah po standardu IP67. Trak, odporen na trganje
- Svetlobni učinki v ritmu glasbe. Mavrične LED-lučke utripajo skupaj z glasbo.
- 5 različnih načinov osvetlitve za ustvarjanje popolnega vzdušja
- Vgrajen mikrofona za prostoročno klicanje

Zabaven, zmogljiv in narejen z odgovornostjo

- Aplikacija Philips Entertainment. Pametno upravljanje zvočnika.
- Reciklirana plastika s potrdilom RCS. Okolju prijazna embalaža.
- Dimenzije: (V x Š x G) 9,65 x 24,2 x 9,5 cm

Značilnosti

Izredno močan zvok

Ta prenosni zvočnik kljub svojim meram prinaša mogočen zven in bogat zvok z največjo močjo 70 W (35 W RMS). Dvojni pasivni membrani in ekskluzivna tehnologija Bass+ poskrbijo za globoke base tudi pri poslušanju z nizko glasnostjo. Vgrajen ima tudi mikrofoni, s katerim se lahko prostoročno odzovete na klice.

Zamenljiva baterija, polnilna postaja

Zamenljiva akumulatorska litij-ionska baterija v tem zvočniku omogoča do 24 ur predvajanja in jo lahko preprosto zamenjate, ko ji poteče življenjska doba. S 30-minutnim polnjenjem zagotavlja 6 ur predvajanja, popolno polnjenje pa traja približno 4 ure. Če vašemu telefonu zmanjka baterije, lahko za ponovno polnjenje uporabite v zvočnik vgrajeno polnilno postajo.

Bluetooth® 5.4, predvajanje prek USB-ja

Imate že pripravljene seznime predvajanj? Bluetooth® 5.4 prinaša stabilno povezavo za brezhibno pretočno predvajanje. Večtočkovno povezovanje omogoča istočasno povezavo z dvema napravama, v vrata USB-C pa lahko povežete prenosni predvajalnik glasbe.

Združljiv s TWS in Auracast™

Želite več? Za širšo zvočno kuliso lahko zvočnik združite z dodatnim zvočnikom TAS5000E za pravi stereo zvok s tehnologijo True Wireless Stereo (TWS). Ali pa si privoščite še več in uporabite tehnologijo Auracast™ za oddajanje predvajanih vsebin na toliko drugih združljivih zvočnikov, kot si lahko zamislite: za boljši zvok je

dodana podpora kodeku LC3, medtem ko je nastavitve preprosto uredite v naši spremljevalni aplikaciji.

Razred odpornosti na prah in vodotesnosti IP67

Ta zmogljivi prenosni zvočnik z zaščito pred vodo in prahom po standardu IP67 ter zapestnim trakom, odpornim na trganje, je ustvarjen tako, da lahko z njim povsod uživate v dobrih trenutkih. Lahko ga polijete s pijačo, ga spustite po peščeni sipini ali celo potopite v bazen. Vedno bo zaplesal.

Svetlobni učinki za zabave v ritmu glasbe

Medtem, ko se iz zvočnika razlegajo ritmi, barvita svetlobna LED-lučka RGB utripa okrog pasivnih membran. Izbirate lahko med petimi različnimi svetlobnimi načini. Za začetek preprosto pritisnite gumb na zvočniku ali uporabite našo spremljevalno aplikacijo in vsem sporočite, da ste prišli na zabavo.

Aplikacija Philips Entertainment

Philips Entertainment



Priročna spremljevalna aplikacija omogoča izbiro vira, upravljanje predvajanja in funkcije Bass+, prilagajanje nizkih in visokih tonov, preklapljanje med različnimi svetlobnimi načini, preverjanje preostanka napolnjenosti akumulatorske baterije in še mnogo drugega. Dodatno način PartyLink v aplikaciji olajša povezovanje z drugimi zvočniki prek tehnologije Auracast™ za še obsežnejši zvok.

Recikrirani materiali



V tem izdelku uporabljamo recikrirano plastiko, embalaža pa ne vsebuje plastike. Priloženo gradivo je natisnjeno s črnilom na osnovi soje na recikliran papir, embalaža pa je iz recikliranega kartona s potrdilom FSC.

Specifikacije

Zvok

Izhodna moč (RMS): 35 W
Glasbeni sistem: Mono
Izboljšava zvoka: Bass+
Frekvenčni odziv: 65 Hz–20 kHz
Izhodna moč (največ): 70 W

Zvočniki

Konfiguracija akustičnih enot: 2-smerne
Premer akustične enote srednjega razpona: 52 x 75 mm
Število akustičnih enot srednjega razpona: 1
Število zvočnih kanalov: 1
Število visokotoncev: 1
Pasivne membrane: 2
Premer visokotonca: 31 x 45 mm

Povezljivost

Tip kabla: Kabel USB za polnjenje (tipa C)
USB: Type-C (polnjenje), podpora predvajanja zvoka prek kabla z USB-C na A
Različica Bluetootha: 5.4
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, Večtočkovna (večparna) podpora, Format pretakanja: SBC
Doseg povezave Bluetooth: Linija vidljivosti, 30 m
Standard DLNA: Ne
Povezava več zvočnikov
Scenarij z več zvočniki: Oddajanje, Sprejemanje,

Stereo

Tehnologija več zvočnikov: Oddajanje/sprejem s tehnologijo Auracast, TWS

Priročnost

Samodejni izklop
Enostavna namestitvev: Samodejno združevanje
Upravljanje klica: Sprejem/končanje klica
Regulacija glasnosti: Stikalo na dotik
Vodoodpornost: IP67
Vgrajen mikrofonski
Svetlobni učinek: Da, 5 načinov svetlobe
Zaslonski: Ne
Prostoročno klicanje

Združljivost

Upravljanje prek aplikacije v pametnem telefonu/tabličnem računalniku

Napajanje

Zmogljivost baterije: 5200 mAh, 7,3 V
Vrsta baterije: Litij-ionska baterija (zamenljiva)
Čas delovanja z baterijo: 24 ur
Čas polnjenja: 4 ur
Prenosni polnilnik

Dimenzije embalaže

Višina: 15.5 cm
Vrsta embalaže: Škatla
Vrsta postavitve na polico: Ležeče

Širina: 29.5 cm
Globina: 14.8 cm
Število priloženih izdelkov: 1
Bruto teža: 1.52 kg
Neto teža: 1.07 kg
Teža embalaže: 0.45 kg

Dimenzije izdelka

Višina: 9.65 cm
Širina: 24.2 cm
Globina: 9.5 cm
Teža: 1.05 kg

Dodatki

Priložena dodatna oprema: Vodnik za hiter začetek, Garancijski list – velja po vsem svetu, Varnostni in garancijski list
Kabel: Kabel USB za polnjenje

Zasnova

Barva: Črna

Prijazno do okolja

Plastični vstavek: vsebuje 20 % recikliranega akrilnitril-butadien-stirena TE-00132492 s certifikatom RCS

