

PHILIPS

Belaidis garsiakalbis

100 W maks. (50 W RMS), „Bass+“

LED šviesos šou ir „Auracast™“

24 valandų grojimo laikas, išorinė baterija

Keičiamas akumulatorius. IP67

TAS7000EB



Klausykite bet kur. Šokite bet kur.

Išnaudokite visą galią ir mobilumą su tvirtu „Bluetooth®“ garsiakalbiu, kuris sukuria šou. Su erdvę drebinančiu bosu, spalvingomis ritmui sinchronizuotomis LED lemputėmis ir mikrofonu karaoke – kur bebūtumėte, visur skleisite didelę ir garsią atmosferą.

Nešiojamas garsiakalbis. Galingas garsas visur.

- Galingas garsas su giliu bosu bet koku garsumu
- 100 W maks. (50 W RMS), dvigubi pasyvieji spinduliai, „Bass+“ technologija
- Keičiamas, įkraunamas akumulatorius. Išorinis akumulatorius
- „Bluetooth®“ transliavimas, kelių vietų ryšys, garso įvestis, atkūrimas per USB

Geras laikas visur

- „TWS“ ir „Auracast™“ kelių garsiakalbių konfigūracijoms
- IP67 atsparus vandeniui ir dulkėms. Lengvai nešiojamas
- Įmontuota rankena ir skylės peties diržui
- 5 skirtingų apšvietimo režimų leidžia sukurti tobulą atmosferą
- Su ritmu sinchronizuotas šviesos šou. Vaivorykštės spalvų LED mirga pagal muziką

Stilingas, galingas ir pagamintas atsakingai

- „Philips Entertainment“ programėlė. Išmanusis garsiakalbio valdymas
- RCS sertifikuotas perdirbtas plastikas. Tvarios pakuotės
- Matmenys: (plotis x aukštis x ilgis): 18,8 x 31,2 x 14,9 cm

Ypatybės

Galingas garsas

Šis nešiojamas garsiakalbis, primenantis magnetolą, užtikrina galingą 100 W (50 W RMS) garsą. Dvigubi pasyvieji spinduliai ir mūsų išskirtinė „Bass+“ technologija užtikrina gilų ir sodrų bosą net ir klausantis mažesniu garsumu. Taip pat yra mikrofonas, jei norite padainuoti karaoke arba improvizuoti pagal grojaraštį.

Keičiamas akumulatorius. Išorinis akumulatorius

Šio garsiakalbio įkraunamas ličio jonų akumulatorius užtikrina iki 24 valandų grojimo laiką ir gali būti lengvai pakeistas, kai pasiekia savo gyvavimo pabaigą. 30 minučių įkrovimas užtikrina 8 valandas grojimo laiko, o visiškai įkrauti akumuliatorių užtrunka apie 4 valandas. Jei jūsų telefono baterija beveik išsikrovusi, galite naudoti garsiakalbio įmontuotą išorinę bateriją, kad ji vėl įkrauti.

„Bluetooth® 5.4“, USB, AUX įvestis

Grojaraščiai paruošti? „Bluetooth® 5.4“ užtikrina stabilų ryšį ir sklandų transliavimą. Kelių vietų ryšys leidžia vienu metu prijungti du įrenginius, o nešiojamą muzikos grotuvą galima prijungti prie garsiakalbio USB-C priedado. Taip pat galite prijungti CD grotuvą arba patefoną per garso įvestį.

Suderinama su „TWS“ ir „Auracast™“

Norite daugiau? Norėdami didesnės garso aprėpties, galite sujungti su kitu „TAS7000E“ garsiakalbiu ir naudoti „True Wireless Stereo“ (TWS) technologiją. Arba pasirinkite didesnę garsiakalbį ir naudokite „Auracast™“

technologiją, kad transliuotumėte grojamą muziką į tiek suderinamų garsiakalbių, kiek tik reikia: LC3 kodekas užtikrina geresnį garsą, o nustatymas yra paprastas naudojant mūsų papildomą programėlę.

IP67 atsparus dulkei ir vandeniui

Šis galingas nešiojamas garsiakalbis, atsparus vandeniui ir dulkei pagal IP67 standartą, su rankena ir skylėmis peties diržui, sukurtas tam, kad galėtumėte mėgautis geru laiku visur. Galite ant jo išpilti gėrimus, nuridenti nuo smėlio kopos ar net įmesti į baseiną. Jis nenusosts veikti.

Su ritmu sinchronizuotos vakarėlių šviesos

Kai skamba ritmas, spalvingos RGB LED lemputės mirksi aplink dvigubus pasyviuosius spindulius ir rankeną. Galima rinktis iš penkių skirtingų apšvietimo režimų. Tiesiog paspauskite apšvietimo mygtuką ant garsiakalbio arba naudokite mūsų papildomą programėlę, kad pradėtumėte, ir visi žinos, kad atėjote švęsti.

Programėlė „Philips Entertainment“

Philips Entertainment



Naudodami patogią mūsų programėlę galite pasirinkti šaltinį, valdyti „Bass+“ funkciją, patikrinti akumulatoriaus įkrovos lygį ir dar daugiau. Taip pat yra virtualus nuotolinis pultas, kuris puikiai tinka mikrofonui, apšvietimui, balso stiprumo reguliatoriui ir aidų efektams valdyti karaoke sesijų metu. Be to, programėlėje esantis „PartyLink“ režimas leidžia lengvai prisijungti prie kitų garsiakalbių per „Auracast™“ ir pasiekti dar galingesnę garsą.

Perdirbtos medžiagos



Šiame produkte naudojame perdirbtą plastmasę, o mūsų pakuotės yra be plastiko. Įdėklai spausdinami ant perdirbto popieriaus sojos pagrindu pagamintais dažais, o pati pakuotė pagaminta iš FSC sertifikuoto perdirbto kartono.

Specifikacijos

Garsas

Išvesties galia (RMS): 50 W
Garso sistema: Mono
Garsumo gerinimas: „Bass+“
Dažninė charakteristika: 50 Hz–20 kHz
Išvesties galia (MAKS.): 100 W

Garsiakalbiai

Garsiakalbio konfigūracija: dvipusis
Garso kanalų skaičius: 1
Aukštų dažnių garsiakalbių skaičius: 1
Žemųjų dažnių garsiakalbių skaičius: 1
Pasyvieji spinduliai: 2
Aukštų dažnių garsiakalbio skersmuo: 39,5 mm
Žemųjų dažnių garsiakalbio skersmuo: 115 x 90 mm

Prijungimo galimybė

Laido tipas: USB įkrovimo laidas (C tipas)
USB: „Type-C“ jungtis (įkrovimui), palaiko garso atkūrimą per USB-C į A kabelį
„Bluetooth“ versija: 5.4
„Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, Kelių vietų (kelių prietaisų siejimo) palaikymas, Transliavimo formatai: SBC
„Bluetooth“ diapazonas: Regėjimo linija, 30 m arba 100 ft
Garso įvestis (3,5 mm)
Mikrofono įvestis: 1 x 6,3 mm
DLNA standartas: Ne

Kelių garsiakalbių jungtis

Kelių garsiakalbių atvejis: Transliavimas, Priėmimas, Stereo
Kelių garsiakalbių technologija: „Auracast“
siųstuvas / imtuvas, TWS

Patogumas

Automatinis išsijungimas
Lengvas įdiegimas: Automatinis siejimas
Garso reguliatorius: Taktinis jungiklis
Atsparumas vandeniui: IP67
Šviesos efektas: Taip, 5 apšvietimo režimai
Ekranas: Ne

Suderinamumas

Išmaniojo telefono / planšetinio kompiuterio PROGRAMĖLĖS valdymas

Maitinimas

Baterijos talpa: 5200 mAh, 7,3 V
Baterijos tipas: Ličio jonų akumuliatorius (keičiamas)
Baterijos veikimo laikas: 24 val.
Įkrovimo laikas: 4 val.
Maitinimo šaltinis

Pakuotės matmenys

Aukštis: 37.7 cm
Pakuotės tipas: Dėžė
Išdėstymo tipas: Gulščias

Plotis: 19.6 cm
Gylis: 24.3 cm
Pridedamų gaminių skaičius: 1
Bendras svoris: 3.593 kg
Grynasis svoris: 2.88 kg
Pakuotės svoris: 0.713 kg

Gaminio matmenys

Aukštis: 18.8 cm
Plotis: 31.2 cm
Gylis: 14.95 cm
Svoris: 2.844 kg

Priedai

Pridedami priedai: Trumpa instrukcija, Tarptautinės garantijos lapas, Saugos garantijos lapas
Kabelis: USB įkrovimo laidas

Konstrukcija

Spalva: Juoda

Pastovumas

Plastikinis korpusas: sudėtyje yra RCS sertifikuota 3 % perdirbta vartotojų panaudota ABS +5,5 % perdirbta vartotojų panaudota PC TE-00132492

