

PHILIPS

Belaidis garsiakalbis

70 W maks. (35 W RMS), „Bass+“

LED šviesos šou ir „Auracast™“

24 valandų grojimo laikas, išorinė baterija

Keičiamas akumulatorius. IP67

TAS5000EB



Galingas garsas

Norite galingo garso, tinkamo šokiams? Dėl tvirtos konstrukcijos, gilaus boso ir spalvingų šviesų šis nešiojamas garsiakalbis yra paruoštas rokenrolui. Eikite į paplūdimį, pasiimkite jį į stovyklą, pritvirtinkite prie irklentės – geras nuotaikas galite pasiimti su savimi bet kur.

Nešiojamas garsiakalbis. Įsižiebia ir sukuria šou.

- Galingas garsas su giliu bosu bet koku garsumu
- 70 W maks. (35 W RMS), dvigubi pasyvieji spinduliai, „Bass+“ technologija
- Keičiamas, įkraunamas akumulatorius. Išorinis akumulatorius
- „Bluetooth®“ transliavimas, kelių vietų ryšys, atkūrimas per USB

Geras laikas visur

- „TWS“ ir „Auracast™“ kelių garsiakalbių konfigūracijoms
- IP67 atsparus vandeniui ir dulkėms. Atsparus plyšimui dirželis
- Su ritmu sinchronizuotas šviesos šou. Vaivorykštės spalvų LED mirga pagal muziką
- 5 skirtingų apšvietimo režimų leidžia sukurti tobulą atmosferą
- Integruotas mikrofonas – galimybė skambinti laisvomis rankomis

Stilingas, galingas ir pagamintas atsakingai

- „Philips Entertainment“ programėlė. Išmanusis garsiakalbio valdymas
- RCS sertifikuotas perdirbtas plastikas. Tvarios pakuotės
- Matmenys: (plotis x aukštis x ilgis): 9,65 x 24,2 x 9,5 cm

Ypatybės

Galingas garsas

Šis kompaktiškas nešiojamas garsiakalbis yra galingas ir užtikrina 70 W maks. (35 W RMS) sodrų garą tiek patalpoje, tiek lauke. Dvigubi pasyvieji spinduliai ir mūsų išskirtinė „Bass+“ technologija užtikrina gilų ir sodrų bosą net ir klausantis mažesniu garsumu. Jame taip pat yra įmontuotas mikrofonas, todėl, jei gaunate skambutį, galite jį priimti naudodami laisvų rankų funkciją.

Keičiamas akumulatorius. Išorinis akumulatorius

Šio garsiakalbio įkraunamas ličio jonų akumulatorius užtikrina iki 24 valandų grojimo laiką ir gali būti lengvai pakeistas, kai pasiekia savo gyvavimo pabaigą. 30 minučių įkrovimas užtikrina 6 valandas grojimo laiko, o visiškai įkrauti akumulatorių užtrunka apie 4 valandas. Jei jūsų telefono baterija beveik išsikrovusi, galite naudoti garsiakalbio įmontuotą išorinę bateriją, kad jį vėl įkrauti.

„Bluetooth® 5.4“, atkūrimas per USB

Grojarasčiai paruošti? „Bluetooth® 5.4“ užtikrina stabilų ryšį ir sklandų transliavimą. Kelių vietų ryšys leidžia vienu metu prijungti du įrenginius, o nešiojamą muzikos grotuvą galima prijungti prie garsiakalbio USB-C prievado.

Suderinama su „TWS“ ir „Auracast™“

Norite daugiau? Norėdami didesnės garso aprėpties, galite sujungti su kitu „TAS5000E“ garsiakalbiu ir naudoti „True Wireless Stereo“

(TWS) technologiją. Arba pasirinkite didesnį garsiakalbį ir naudokite „Auracast™“ technologiją, kad transliuotumėte grojamą muziką į tiek suderinamų garsiakalbių, kiek tik reikia: LC3 kodekas užtikrina geresnį garą, o nustatymas yra paprastas naudojant mūsų papildomą programėlę.

IP67 atsparus dulkei ir vandeniui

Šis galingas nešiojamas garsiakalbis, atsparus vandeniui ir dulkei pagal IP67 standartą, su atspariu plyšimui dirželiu, sukurtas tam, kad galėtumėte mėgautis geru laiku visur. Galite ant jo išpilti gėrimus, nuridenti nuo smėlio kopos ar net įmesti į baseiną. Jis nenusos veikti.

Su ritmu sinchronizuotos vakarėlių šviesos

Kai skamba ritmas, spalvingos RGB LED lemputės mirksi virš ir aplink dvigubus pasyviuosius spindulius. Galima rinktis iš penkių skirtingų apšvietimo režimų. Tiesiog paspauskite apšvietimo mygtuką ant garsiakalbio arba naudokite mūsų papildomą programėlę, kad pradėtumėte, ir visi žinos, kad atėjote švęsti.

Programėlė „Philips Entertainment“

Philips Entertainment



Mūsų patogi programėlė leidžia pasirinkti šaltinį, valdyti atkūrimą ir „Bass+“, reguliuoti žemus ir aukštus dažnius, perjungti skirtingus apšvietimo režimus, patikrinti baterijos įkrovos lygį ir dar daugiau. Be to, programėlėje esantis „PartyLink“ režimas leidžia lengvai prisijungti prie kitų garsiakalbių per „Auracast™“ ir gauti dar galingesnį garą.

Perdirbtos medžiagos



Šiame produkte naudojame perdirbtą plastmasę, o mūsų pakuotės yra be plastiko. Įdėklai spausdinami ant perdirbto popieriaus sojos pagrindu pagamintais dažais, o pati pakuotė pagaminta iš FSC sertifikuoto perdirbto kartono.

Specifikacijos

Garsas

Išvesties galia (RMS): 35 W
Garso sistema: Mono
Garsumo gerinimas: „Bass+“
Dažninė charakteristika: 65 Hz–20 kHz
Išvesties galia (MAKS.): 70 W

Garsiakalbiai

Garsiakalbio konfigūracija: dvipusis
Vidutinio diapazono garsiakalbio skersmuo: 52 x 75 mm
Vidutinio diapazono garsiakalbių skaičius: 1
Garso kanalų skaičius: 1
Aukštų dažnių garsiakalbių skaičius: 1
Pasyvieji spinduliai: 2
Aukštų dažnių garsiakalbio skersmuo: 31 x 45 mm

Prijungimo galimybė

Laido tipas: USB įkrovimo laidas (C tipas)
USB: „Type-C“ jungtis (įkrovimui), palaiko garso atkūrimą per USB-C į A kabelį
„Bluetooth“ versija: 5.4
„Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP, Kelių vietų (kelių prietaisų siejimo) palaikymas, Transliavimo formatas: SBC
„Bluetooth“ diapazonas: Regėjimo linija, 30 m arba 100 ft
DLNA standartas: Ne
Kelių garsiakalbių jungtis
Kelių garsiakalbių atvejis: Transliavimas,

Priėmimas, Stereo

Kelių garsiakalbių technologija: „Auracast“
siųstuvas / imtuvas, TWS

Patogumas

Automatinis išsijungimas
Lengvas įdiegimas: Automatinis siejimas
Skambučių valdymas: Atsiliepti / baigti skambutį
Garso reguliatorius: Taktinis jungiklis
Atsparumas vandeniui: IP67
Integruotas mikrofonas
Šviesos efektas: Taip, 5 apšvietimo režimai
Ekranas: Ne
Skambinimas naudojant laisvų rankų įrangą

Suderinamumas

Išmaniojo telefono / planšetinio kompiuterio
PROGRAMĖLĖS valdymas

Maitinimas

Baterijos talpa: 5200 mAh, 7,3 V
Baterijos tipas: Ličio jonų akumuliatorius (keičiamas)
Baterijos veikimo laikas: 24 val.
Įkrovimo laikas: 4 val.
Maitinimo šaltinis

Pakuotės matmenys

Aukštis: 15.5 cm
Pakuotės tipas: Dėžė
Išdėstymo tipas: Gulščias

Plotis: 29.5 cm
Gylis: 14.8 cm
Pridedamų gaminių skaičius: 1
Bendras svoris: 1.52 kg
Grynasis svoris: 1.07 kg
Pakuotės svoris: 0.45 kg

Gaminio matmenys

Aukštis: 9.65 cm
Plotis: 24.2 cm
Gylis: 9.5 cm
Svoris: 1.05 kg

Priedai

Pridedami priedai: Trumpa instrukcija,
Tarptautinės garantijos lapas, Saugos garantijos
lapas
Kabelis: USB įkrovimo laidas

Konstrukcija

Spalva: Juoda

Pastovumas

Plastikinis korpusas: sudėtyje yra 20 % RCS
sertifikuoto perdirbto akrilonitrilo butadieno
stireno TE-00132492

