

PHILIPS

Trådløs højttaler

Maks. 100 W (50 W RMS), Bass+

LED-lysshow og Auracast™

24 timers spilletid, powerbank

Udskifteligt batteri. IP67

TAS7000EB



Lyt hvor som helst. Dans overalt.

Få maksimal effekt og bærbarhed med den robuste Bluetooth®-højttaler, der elsker at underholde. Med den kraftige bas, det farverige, rytmesynkroniserede LED-lys og en mikrofonindgang til karaoke kan du tage musikken med overalt.

Bærbar højttaler. Stor lyd, uanset hvor du er.

- Kraftig lyd med dyb bas ved alle lydstyrker
- 100 W maks. (50 W RMS), dobbelte passive membraner, Bass+-teknologi
- Udskiftelig, genopladelig batteripakke. Powerbank
- Bluetooth®-streaming, Multipoint, Audio-in, USB-afspilning

Tag de gode stunder med dig

- TWS og Auracast™ til opsætninger med flere højttalere
- IP67 vandtæt og støvtæt. Nem at bære
- Indbygget bærehåndtag og huller til skulderrem
- Lydsynkroniseret lysshow. Regnbue-LED'er pulserer til musikken
- 5 forskellige lysfunktioner, så du kan skabe den perfekte stemning

Funky, kraftfuld og ansvarligt produceret

- Philips Entertainment-app. Smart styring af din højttaler
- RCS-certificeret genbrugsplast. Ansvarlig emballage
- Mål (H x B x D): 18,8 x 31,2 x 14,9 cm

Vigtigste nyheder

Kraftfuld lyd

Denne bærbare højttaler i boombox-stil har stor slagkraft med 100 W maks. (50 W RMS) fyldig lyd. Dobbelte passive lydmembraner og vores eksklusive Bass+-teknologi holder bassen dyb og stram – selv hvis du lytter ved lavere lydstyrke. Der er også en mikrofonindgang, hvis lysten til karaoke kommer over dig – eller til at freestyle til afspilningslisten.

Udkifteligt batteri, powerbank

Det genopladelige litium-ion-batteri i denne højttaler giver op til 24 timers spilletid og kan nemt skiftes ud, når det er udtjent. En opladning på 30 minutter giver 8 timers spilletid, og en fuld genopladning tager ca. 4 timer. Hvis din telefon er ved at løbe tør for strøm, kan du bruge højttalerens indbyggede powerbank til at oplade den igen.

Bluetooth® 5.4, USB, Aux-in

Er afspilningslisterne klar? Bluetooth® 5.4 giver dig en stabil forbindelse til streaming. Med Multipoint kan du tilslutte to Bluetooth®-enheder på samme tid, og du kan tilslutte en bærbar musikafspiller USB-C-stikket på højttaleren. Eller du kan tilslutte en CD-afspiller eller en pladespiller via Audio-in.

Kompatibel med TWS og Auracast™

Vil du have mere? Hvis du vil have et bredere lydbillede, kan du parre med en anden TAS7000E-højttaler og få True Wireless Stereo (TWS). Eller tænk stort, og brug Auracast™ til at sende det, du afspiller, til andre kompatible

højttalere: LC3-codec understøttes for at få bedre lyd, og opsætningen er enkel via vores tilknyttede app.

IP67 støvtæt/vandtæt

Med en vandtæt og støvtæt tæthedsgang iht. IP67, et bærehåndtag og huller til en skulderrem er denne kraftfulde bærbare højttaler bygget, så du kan tage de gode stunder med overalt. Du kan spille drikkevarer på den, rulle den ned ad en sandklit eller endda sætte den ned i poolen. Den klarer det hele.

Lydsynkroniseret festlys

Mens musikken spiller, blinker de farverige RGB LED-lys rundt om de dobbelte passive membraner. Der er fem forskellige lysfunktioner at vælge imellem. Du skal blot trykke på lysknappen på højttaleren eller bruge den tilknyttede app for at komme i gang – og lade alle vide, at du er kommet for at feste.

Philips Entertainment-app

Philips Entertainment



Med vores praktiske tilknyttede app kan du vælge en kilde, styre Bass+, kontrollere batteritiden og meget mere. Der er også en virtuel fjernbetjening, så du kan styre mikrofon, lys, stemme-fader og ekkoeffekter ved karaoke. Desuden gør PartyLink-tilstanden i appen det nemt at oprette forbindelse til andre højttalere via Auracast™ for at få endnu større lyd.

Genbrugte materialer



Vi anvender genbrugsplast i dette produkt, og vores emballage er uden plast. Indstikkene er trykt på genbrugspapir med sojabaseret blæk, og selve emballagen er fremstillet af FSC-certificeret genbrugspap.

Specifikationer

Lyd

Udgangseffekt (RMS): 50 W
Lydsystem: Mono
Lydforbedring: Bass+
Frekvenskurve: 50 Hz - 20 kHz
Udgangseffekt (MAX): 100 W

Højttalere

Enhedskonfiguration: To-vejs
Antal lydkanaler: 1
Antal diskantenheder: 1
Antal basenheder: 1
Passive membraner: 2
Diameter på diskantenhed: 39,5 mm
Diameter på bashøjttaler: 115 x 90 mm

Tilslutningsmuligheder

Kabeltype: USB-opladningskabel (Type-C)
USB: Type-C (opladning), understøtter lydafspilning via USB-C til A-kabel
Bluetooth-version: 5,4
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Multipoint-understøttelse (multipair), Streamingformat: SBC
Bluetooth-område: Rækkevidde: 30 m
Lydindgang (3,5 mm)
Mikrofonindgang: 1 x 6,3 mm
DLNA-standard: Nej
Tilslutning af flere højttalere

Scenarie med flere højttalere: Udsendelse, Modtagelse, Stereo
Teknologi med flere højttalere: Auracast TX/RX, TWS

Komfort

Automatisk sluk
Nem installation: Automatisk parring
Lydstyrkekontrol: Taktskifte
Vandbestandighed: IP67
Lyseffekt: Ja, 5 lysfunktioner
Display: Nej

Kompatibilitet

Appstyring til smartphone/tablet

Strøm

Batterikapacitet: 5200 mAh 7,3V
Batteritype: Li-ion (udskiftelig)
Drifttid på batteri: 24 time(r)
Opladningstid: 4 time(r)
Strømbank

Emballagens mål

Højde: 37.7 cm
Emballagetype: Kasse
Type af hyldeplacering: Liggende
Bredde: 19.6 cm

Dybde: 24.3 cm
Antal medfølgende produkter: 1
Bruttovægt: 3.593 kg
Nettovægt: 2.88 kg
Taravægt: 0.713 kg

Produktmål

Højde: 18.8 cm
Bredde: 31.2 cm
Dybde: 14.95 cm
Vægt: 2.844 kg

Tilbehør

Medfølgende tilbehør: Lynhåndbog, Globalt garantibevis, Sikkerhedsgarantibevis
Kabel: USB-opladningskabel

Design

Farve: Sort

Bæredygtighed

Plastkappe: indeholder RCS-certificeret 3 % genbrugs-ABS + 5,5 % genbrugs-PC TE-00132492

