

PHILIPS

Ægte trådløse hovedtelefoner

Små puder. Masser af værdi for pengene

Naturlig lyd. Dynamisk bas

Opladeretui, der kan være i en lomme

Op til 24 timers spilletid

TAT1500BG



Skru op for musikken

De bedste ting i livet er enkle. Grib dine hovedtelefoner, tag din musik med, og tag afsted! Med fantastisk lyd, dynamisk bas og et kompakt opladningsetui er disse små og komfortable ægte trådløse øretelefoner klar dag og nat.

Fantastisk lyd og tydelige opkald

- Hør altid din musik. Støjreduktion
- Fantastisk lyd selv ved lav lydstyrke med dynamisk bas
- Klare og tydelige opkald. De kan høre, hvad du siger

Praktisk og behageligt

- Sikker, komfortabel in-ear-pasform
- IPX4-beständig mod stænk og sved
- Multipoint-forbindelse og touch-knapper

Klar til dig

- Altid klar. Opladeretui i lommestørrelse og monotilstand
- Ingen grund til bekymring. Få op til 24 timers spilletid med dette etui
- Hurtig opladning i 15 minutter og få en ekstra time
- Philips Headphones-app personliggør din lydoplevelse

Vigtigste nyheder

Støjreduktion

Støjreduktion reducerer ekstern støj, herunder vind, så du kan fokusere på din musik eller dine opkald. Vil du høre mere af det, der foregår omkring dig? Tryk på en øretelefon for at aktivere opmærksomhedstilstanden.

Fantastisk lyd. Dynamisk bas

Disse ægte trådløse øretelefoner har fantastisk lyd, men du behøver ikke at skrue op for lyden for at få det bedste ud af deres 8 mm enheder. Aktivér dynamisk bas via den venstre øretelefon, så du kan nyde den fulde kraft af dine yndlingsbasgange, selv når du lytter ved lav lydstyrke.

Klare og tydelige opkald

Din stemme går tydeligt igennem under et opkald. En AI-mikrofon opfanger lyden af din stemme, mens en støjreduktionsalgoritme dæmper noget af baggrundsstøjen fra dine omgivelser.

Sikker, komfortabel in-ear-pasform

Du får ægte komfort takket være bløde, udskiftelige ørepuder i silikone. Ørepuderne sidder sikkert fast i øregangen og skaber en perfekt forsegling, der er med til at reducere ekstern støj. Og tappene gør disse øretelefoner nemme at sætte i og tage af.

IPX4-bestandig mod stænk/sved

Uanset vejret betyder en IPX4-klassificering, at disse øretelefoner er stænktætte, så de ikke har noget imod en smule regn! Har du dem på, mens du træner eller på en særlig varm dag? De vil heller ikke have noget imod, at du sveder lidt.

Multipoint og touch-knapper

Berøringsknapper på headsettet gør det enkelt, og Multipoint giver dig mulighed for at oprette forbindelse til to Bluetooth-enheder (iOS eller Android) på samme tid.

Opladeretui, der kan være i en lomme

Tag afsted med det lille opladeretui i lommen, så er dine øretelefoner altid klar til brug. De forbliver beskyttede og oplader, når du ikke bruger dem, og monotilstand betyder, at du kan bruge en af øretelefonerne, mens den anden oplader.

24 timers afspilningstid med etui

Du får 6 timers afspilningstid på en fuld opladning og yderligere 18 timer fra etuiet, når støjreduktion er slået fra. Når du sætter øretelefonerne i etuiet igen, oplades de helt på 2 timer. Hvis du har brug for et hurtigt boost, giver blot 15 minutters opladning dig en ekstra time. Etuiet kan oplades via USB-C.

Philips Headphones-app

Download den gratis Philips Headphones-app for at finjustere din lydprofil. Vælg mellem forudindstillede EQ-tilstande, eller tilpas EQ-kurven, så den passer til dit foretrukne indhold, din lyttestil og dine personlige præferencer.

Specifikationer

Lyd

Akustisk konstruktion: Lukket
Frekvensområde: 20 - 20.000 Hz
Impedans: 16 ohm
Max. belastning: 7 mW
Følsomhed: 104 dB (1K Hz)
Højttalerdiameter: 8 mm
Enhedstype: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder

Bluetooth-version: 6,0
Bluetooth-profiler: AVRCP, A2DP, HFP
Maks. rækkevidde: Op til 10 m
Multipoint-tilslutning
Understøttet codec: SBC

Yderemballage

Længde: 22.60 cm
Antal forbrugeremballager: 6
Bredde: 16.70 cm
Højde: 19.60 cm
GTIN: 1 48 95229 17303 0

Komfort

Vandbestandighed: IPX4
Monotilstand for TWS
Type af betjening: Føl

Strøm

Antal batterier: 3 stk.
Musikspilletid: 6 + 18 time(r)
Opladningstid: 2 time(r)
Hurtig opladning: 15 mins for an hour
Batteritype (opladeretui): Lithium Polymer (built-in)
Batteritype (øretelefoner): Lithium Polymer (built-in)
Batterivægt (i alt): 9.1 g

Emballagens mål

Højde: 21.2 cm
Emballagetype: Blister
Type af hyldeplacering: Hængende
Bredde: 18.2 cm
Dybde: 3.8 cm
Antal medfølgende produkter: 1
EAN: 48 95229 17303 3

Tilbehør

Lynhåndbog
Ørepropper: 3 par (S/M/L)
Opladeretui
Opladningskabel: USB-C-kabel, 200 mm

Design

Farve: Beige
Ørekoblingsmateriale: Silikone
Ørestykke: In-ear
In-ear-monteringstype: Ørepude af silikone

Telekommunikation

Mikrofon til opkald: 1 mic

Stemmeassistent

Kompatibel med stemmeassistent: Apple Siri, Google Assistant
Aktivering af stemmeassistent: Multifunktionel berøring
Understøttelse af stemmeassistent

Mål

Mål på øretelefoner (BxDxH): 2,10 x 2,09 x 2,69 cm
Mål på opladeretui (BxDxH): 6,20 x 2,58 x 3,93 cm
Samlet vægt: 0,031 kg

