

PHILIPS



智慧型門鎖

9000 series

智慧型三攝影機設計

手掌靜脈辨識解鎖

3D 臉部解鎖

支援磁性充電



DDL902EAFBW

全面的體驗

三個攝影機，實現完整的安全性

超越單一攝影機的限制 – 看得更清楚，防備更全面。飛利浦 DDL902-MFVP-11HWS 內含三個攝影機，讓您隨時透過手機查看訪客、包裹以及室內活動。升級您的居家監控，徹底掌握居家安全。

為智慧生活力阻外人入侵

- 全方位居家安全，格外安心
- 免接觸手掌掃描功能
- 無接觸便利體驗
- 透過可靠的線上查看保護住家

安全防護，聰明加分

- 您的即時看家小幫手
- 強化使用者隱私與安全
- 自動鎖定，關上門就可離開

輕鬆生活，不受拘束

- 更清楚的門口視野
- 一靠充電，電力持久
- 非常適合全家使用

焦點

智慧型三攝影機設計

智慧型三攝影機設計可確保從所有角度增強安全性。飛利浦 DDL902-MFVP-11HWS 具有兩台前攝影機，只要連接至網路並與應用程式* 配對，即可輕鬆監控門口的訪客和快遞貨物。另一台後攝影機和四個紅外線燈，則可提供進階監控功能，讓您能透過智慧型手機遠端監控住家。

手掌靜脈辨識解鎖

走向門口後，只要掃描手掌就能開門。手掌靜脈辨識功能利用血液中血紅素吸收近紅外線的特性，擷取精確的影像，進而透過比較手掌靜脈，提供安全的解鎖方法。有了即時辨識技術，門鎖不但精準且安全，更具備免接觸的優勢，能克服指紋淺和手指皮膚乾燥等問題。適合全家使用。

3D 臉部解鎖

在您走進距離飛利浦 DDL902-MFVP-11HWS 門鎖的 1 公尺* 範圍內時，就會觸發雷達感應器並喚醒臉部辨識模組。前組件的雙攝影機可模擬人眼成像，自動捕捉立體臉部特徵。其也可有效識別影像、影片、化妝和其他要素，進而輕鬆實現臉部解鎖，並免除手動開門的麻煩。

視訊貓眼

當訪客按下門鈴時，門鎖會立即通知您的應用程式。只要輕觸通知並接受語音通話，您便能與訪客進行即時語音對話，並遠端檢視門口狀況。此外，貓眼會在每次門鈴按下時自動拍照或錄製影片。即使您錯過通話，仍可透過訊息記錄輕鬆檢閱訪客記錄。

智慧型動態快照

DDL902-MFVP-11HWS 具備雷達感應器，可在偵測到門外 3 公尺* 內存在異常狀況時啟動智慧型貓眼，自動進行追蹤和記錄。所拍攝的快照/影片都會立即推播至應用程式的即時警示，讓您可掌握門口活動的相關資訊，並降低安全性疑慮。

一鍵式變聲功能

DDL902-MFVP-11HWS 提供即時變聲功能。透過行動裝置使用遠端視訊對講機時，可以從「原始」、「低沉」或「怪」聲音選擇，掩飾您真實的聲音。這個功能可讓您輕鬆應對門前的陌生訪客，加強隱私與安全性。

全自動樺眼

DDL902-MFVP-11HWS 運用全自動鎖體，只要成功辨識手掌靜脈或臉部，就能立即解鎖。門栓會自動收回，讓您可以開門。關上門後，鎖會自動伸出鎖舌以將門關好，讓您無需採取額外動作。如果門鎖沒有關妥，則會以警示通知您注意門鎖狀態。

4.7 吋 IPS 顯示器

室內裝置具備 4.7 吋 IPS 顯示器。只要輕觸一下，無需開門即可輕鬆檢視訪客、室外狀況和快遞貨物。您也可以透過應用程式，在主要和輔助攝影機檢視間切換、調整畫面亮度和逾時設定。完全無需傳統貓眼，讓所有年齡層都可輕鬆使用。

磁性充電

可搭配無線磁性行動電源進行緊急充電，只要靠上就能充電，繼續安心地使用。讓您擺脫電力疑慮，享受更長久的電池效能。

6 種解鎖方法

探索六種解鎖方法帶來的便利性：手掌靜脈、臉部辨識、指紋掃描、PIN 碼輸入、鑰匙牌進出和傳統鑰匙。這些多樣選項可輕鬆滿足不同情況，特別是還能確保長者和孩童都可輕鬆使用。

規格

設計和外觀

色彩: 曜石黑
握把: 推拉式把手
主要材質: 鋅合金和鋁合金
指紋感應器: 隱藏

出入解決方案

指紋: 是
密碼/PIN 碼: 是
卡片/鑰匙牌: 是
機械鑰匙: 是
臉部解鎖: 是
手掌靜脈: 是

門鎖資料容量

指紋: 最多 100 (含主要指紋)
卡片/鑰匙牌: 最多 100
主 PIN 碼: 1
使用者 PIN 碼: 最多 60 個 (包括一次性代碼和主 PIN 代碼)
臉部 ID: 最多 50
掌靜脈 ID: 最多 50 個 (包括 1 個掌靜脈主 ID)

電力規格

電池類型: 鋰聚合物電池
使用時間: 3 個月*
電池容量: 5000 mAh
緊急電源供應: 5V 備用電力

輕鬆操作

語音指引: 人聲指引

智慧鎖定功能

鎖體: C 級鎖芯, 924C 鎖體
鎖定功能: 系統鎖定, 室內封鎖
安全功能: 隱藏式 PIN 碼, 外側強制鎖定功能, 雙重驗證
警報功能: 竄改警示, 外側強制鎖定警報, 鎖門異常警示

模式

系統設定模式: 一般模式, 雙重驗證模式

安裝

門板厚度: 30-60 公釐, 60-90 公釐, 90-120 公釐, 其他*
開門方向: 向右向內開, 向左向外開, 向右向外開, 向左向內開
門板類型: 銅門, 木門, 安全門



* 應用程式: DDL902-MFVP-11HWS 搭配「Home access 應用程式」使用。
* 1 公尺: 手掌靜脈和臉部辨識感應器可從最遠 1 公尺處解鎖。
* 3 公尺: 雷達感應器可偵測 3 公尺範圍內的動作。徘徊警示預設為停用，不過可透過應用程式啟用。使用者可在應用程式中設定偵測靈敏度 (1、2 或 3 公尺)，以及持續時間 (10、20、30 或 60 秒)。
* 3 個月: 這是內部測試資料；實際電池壽命可能會因使用頻率而異。
* 其他範圍: 隨附的安裝套件適用於指定厚度的門。針對不在此範圍內的門，請諮詢授權的飛利浦智慧鎖客戶服務中心，或指定的離線經銷商。
* 產品圖片中顯示的數位鍵盤可能與實際顯示不同。請參閱實際使用時的數位鍵盤外觀。