

PHILIPS

Philips Unite LED 6000 All In One



Unite LED seria 6000
All In One

Soluții LED

135"



135HDL6015IA

Philips Unite LED 6015 All in One

Mobilitate sporită, siguranță și eficiență energetică

Maximizează ROI cu acest afișaj dvLED flexibil. Mecanizat pentru ridicare, coborâre și pliere astfel încât să intre pe uși, acest afișaj All in One poate fi mutat în locul adecvat, având și opțiunea unei carcase ușoare pentru transport cu ușurință.

Construcție inteligentă a afișajului pliabil

- Proiectat pentru transport mai ușor și depozitare cu economie de spațiu
- Reglare lină și sigură a înălțimii. Cablu și audio încorporate

Funcție de oprire de urgență

- Capacitate de oprire imediată pentru reglarea motorizată a înălțimii
- Previne rănirea în timpul operațiilor de ridicare sau coborâre

LED COB clar cu acoperire nano

- Distanță între pixeli de 1,5 mm pentru imagini foarte clare

Mod de standby unic cu consum redus de energie

- Utilizează mai puțin de 0,5 W în modul standby pentru cea mai bună economie de energie

SoC Android integrat – Philips Wave Ready

- Control cu telecomandă sau prin gestionarea dispozitivului la distanță

Repere

Imagini de o claritate excepțională cu tehnologia COB LED

Beneficiază de o calitate superioară a imaginii cu LED COB și o distanță între pixeli de 1,5 mm.

Culorile vibrante, negrul profund și luminozitatea uniformă creează o experiență vizuală captivantă, ideală pentru săli de ședințe profesionale, auditorii și setări corporative.

Mod standby extrem de eficient

Maximizează economia de energie fără a compromite calitatea sau fiabilitatea. Philips Unite LED 6015 include modul nostru standby cu consum foarte mic de energie. Consumând mai puțin de 0,5 de wați, această caracteristică unică ajută la reducerea costurilor operaționale și la susținerea obiectivelor de sustenabilitate.

Alimentarea instantanee prin telecomandă asigură un timp minim de nefuncționare atunci când ești gata să faci o prezentare.

Design pliabil pentru manevrare ușoară

Proiectat cu o structură inteligentă, pliabilă, configurarea, transportul și depozitarea sunt mai convenabile ca niciodată. Cu o setare fără

probleme, ecranul se pliază perfect pentru transport compact, protejând afișajul în timpul mișcărilor și permițând un acces mai ușor prin ușile și elevatoarele standard.

Reglarea motorizată a înălțimii

Conceput pentru flexibilitate profesională și mobilitate îmbunătățită, Philips Unite LED 6015 All in One include un cărucior motorizat care permite ridicarea electrică lină și sigură. Reglează ușor înălțimea afișajului cu o simplă apăsare de buton, asigurând o vizualizare perfectă în orice setare. Ideală pentru spații dinamice, această funcție de reglare a înălțimii permite, de asemenea, transportul simplu pe uși, între camere și în lifturile dintre etaje.

Compatibil cu Philips Wave

Philips Wave – platforma evolutivă de gestionare a dispozitivelor de la distanță – îți oferă control deplin. Instalare și configurare simplificată, monitorizare și control, upgrade-uri de firmware, gestionarea listelor de redare și setarea

programelor de alimentare. Economisirea timpului, a energiei și a impactului asupra mediului.

Oprire de urgență și antistrivire

Siguranța este pe primul loc și, datorită reglării motorizate a înălțimii la Philips Unite LED 6015 All in One, caracteristici speciale precum butonul de oprire de urgență și protecția împotriva strivirii sunt integrate ca standard. Oprirea de urgență asigură un răspuns rapid în timpul ridicării, în timp ce funcția antistrivire detectează obstrucții și oprește mișcarea pentru a preveni rănirea sau deteriorarea echipamentului.

SoC Android integrat

Încorporează fiabilitatea de renume mondial a Android 11. Optimizat pentru aplicații Android native, acest sistem integrat System on Chip (SoC) îți permite să instalezi aplicații web și software direct pe afișaj, eliminând necesitatea unui player media extern.

Specificații

Imagine/Ecran

Raport lungime/lățime: 16:9

Uniformitatea luminozității: $\geq 95\%$

Interval de reglare a temperaturii de culoare:

6500 $\pm$ 500 K

Raport de contrast (nominal): 5000:1

Unghi de vizionare (orizontal): 160° grad

Unghi de vizionare (vertical): 160° grad

Frecvența cadrelor (Hz): 50/60

Rată de reîmprospătare (Hz): 3840

Luminozitate max: 500 cd/m²

Ridicare electrică

Pliere ecran

Antistrivire

Oprire de urgență

Conectivitate

Intrare video: DVI-I (x1), DisplayPort 1.4 (x1),
HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x2)

Intrare audio: Mini-mufă de 3,5 mm (x1)

Ieșire audio: Căști 3,5 mm/jack ieșire

Ieșire video: DisplayPort 1.4 (x1)

Control extern: Mufă RS232C (intrare/ieșire) de
2,5 mm, RJ45, Mufă IR (intrare/ieșire) de 3,5 mm

Alimentare

Sursă de alimentare rețea: AC 100~240

Consum max. de energie (W): 1,650 W

Consum tipic de energie (W): 600

Condiții de funcționare

Interval temperatură (operare): -20~45 °C

Interval temperatură (depozitare): -20~50 °C

Interval de umiditate (operare) [RH]: 10 ~ 80 %

Interval de umiditate (depozitare) [RH]: 10 ~ 85
%

Modul

Tip de LED: COB

Compoziția pixelilor: 1R1G1B_Flip Chip

Durata de viață a LED-urilor (h): 100.000

Rezoluția modulului (l x H, pixeli): 96x108

Distanță între pixeli (mm): 1,5625

Dimensiunile modulului (l x H, în mm): 150 x
168,75

Accesorii

Accesorii incluse: Telecomandă și baterii AAA,

Ghid de inițiere rapidă, Set de boxe

Modul Wifi: Modul Wifi CRD22 și Bluetooth USB,
incl. 2 antene

Diverse

Garanție: 3 ani

Reglementări și standarde: CE, FCC SDOC, Partea
15, clasa A, CB 62368, RoHS

Informații ambalaj

Opțiuni de ambalare: Cutie din lemn

Caracteristică

Caracteristici incluse: Gestionarea fișierelor,
Chromium, Browser, Media Player, Setări,
TeamViewer, PDF Player, Interact

