

PHILIPS

เอียร์บัดไร้สายอย่าง
แท้จริงแบบเปิดหู

2000 series

เอียร์บัดไร้สายอย่างแท้จริงแบบเปิดหู

เกาะกับใบหู

เล่นได้นานถึง 28 ชั่วโมง

Bluetooth แบบหลายจุด



TAQ2000WT

ดีไซน์ครอบใบหู ใส่กระชับแบบเปิดหู

เพลิดเพลินกับเสียงคมชัดและความสบายตลอดวัน ด้วยหูฟังเอียร์บัด True Wireless แบบเปิดหู ที่สวมใส่แบบครอบใบหู โดยหูฟังแต่ละข้างสวมใส่ได้สบายแต่แบบสนิก ขณะที่ดีไซน์เปิดหูช่วยให้คุณได้ยินทั้งเสียงรอบตัวและเสียงที่คุณกำลังฟังไปพร้อมกัน

เอียร์บัดไร้สายอย่างแท้จริงแบบเกาะใบหู ไม่อุดกั้นช่องหู

- เอียร์บัดแบบเกาะใบหู ไม่อุดกั้นช่องหู ใส่สบายทั้งวัน
- เล่นได้นานสุด 28 ชั่วโมง เคสชาร์จดีไซน์เพรียวบาง
- การเชื่อมต่อบลูทูธแบบหลายจุดที่เสถียร

การออกแบบอย่างมีความรับผิดชอบ

- การออกแบบและการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อย่างมีความรับผิดชอบ
- บรรจุภัณฑ์ที่ปลอดพลาสติกและหมึกพิมพ์ตัวหนังสือ
- การป้องกันน้ำกระเด็นและเหงื่อระดับ IPX4

เพื่อนคู่ใจสุดเก๋ของคุณในทุกๆ วัน

- เสียงชัดเวลาคุยโทรศัพท์ อีกฝ่ายได้ยินว่าคุณพูดอะไร
- ปรับแต่งปุ่มควบคุมบนตัวหูฟังได้
- แอป Philips Headphones ปรับแต่งเอียร์บัดของคุณ

ไฮไลท์

เอียร์บัดแบบเกาะใบหู



หูฟังเอียร์บัดรุ่นนี้จะเกาะหูขึ้นนอกอย่างหลวมๆ แต่มั่นคง ไม่สั่นหลุดง่าย พร้อมข้อต่อที่ยึดหยุ่น ช่วยให้ปรับความกระชับได้เพื่อความสบายสูงสุด ไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี Air Conduction จะส่งเสียงผ่านอากาศตรงเข้าสู่ช่องหูอย่างแม่นยำโดยที่ไม่ซีลช่องหู คุณจึงยังคงได้ยินเสียงรอบข้าง

เล่นได้นาน 28 ชม. (7+21)



เล่นได้นาน 7 ชั่วโมงเมื่อชาร์จเต็ม บวก 21 ชั่วโมงจากเคสชาร์จ หากต้องการเติมแบบอย่างรวดเร็ว ใส่หูฟังกลับเข้าไปในเคสเพียง 15 นาที ก็จะใช้งานต่อได้อีก 1

ชั่วโมง การชาร์จหูฟังจนเต็มจะใช้เวลา 2 ชั่วโมง ในโหมดโมโนคุณจะสามารถใช้หูฟังข้างหนึ่งขณะที่อีกข้างหนึ่งชาร์จอยู่ได้

บลูทูธ 5.4 หลายจุด



การเชื่อมต่อบลูทูธขั้นสูงทำให้การเชื่อมต่อเสถียยิ่งขึ้นเพื่อการสตรีมที่ราบรื่น คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธสองเครื่องได้พร้อมกัน สนุกไปกับการฟังเพลงในเพลย์ลิสต์หรือพอดคาสต์โปรด บอกลาอาการสัญญาณขาดหายที่น่ารำคาญไปได้เลย

การออกแบบอย่างมีความรับผิดชอบ

เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ห่วงโซ่อุปทานของเรามีความยั่งยืน และโปร่งใสยิ่งขึ้น บรรจุภัณฑ์ที่ปราศจากพลาสติกของเราทำจากกระดาษแข็งรีไซเคิลที่ผ่านการรับรอง FSC และหมึกที่ทำจากถั่วเหลือง

การป้องกันน้ำกระเด็น/เหงื่อระดับ IPX4

หูฟังเอียร์บัดไร้สายอย่างแท้จริงแบบเปิดหูรุ่นนี้ออกแบบมาให้น้ำหนักเบาหวิว ใส่กระชับสบาย ได้มาตรฐาน IPX4 กันน้ำกระเซ็นได้ทั้งขึ้น ไม่หวั่นแม้โดนเหงื่อ หายห่วงเวลาเจอฝนโดยไม่กันตัว พร้อมสำหรับการใช้งานในทุกๆ วันของคุณ

การโทรที่ชัดเจน

อีกฝ่ายจะได้ยินเสียงของคุณชัดเจนคุยโทรศัพท์ เพราะมีไมโครโฟนที่ทำหน้าที่รับเสียงของคุณโดยเฉพาะ พร้อมอัลกอริทึมลดเสียงรบกวนรอบตัว

ปุ่มควบคุมบนตัวหูฟัง

มีปุ่มควบคุมที่ใช้สะดวกอยู่บนตัวหูฟังสำหรับเล่นเพลง ปรับระดับเสียง และรับสาย ถัดไปใช้หูฟังข้างไหนสามารถเข้าไปปรับแต่งการตั้งค่าปุ่มได้ในแอปคู่หู Philips Headphones

แอปฟลิคชันหูฟัง Philips

นอกจากการปรับแต่งปุ่มควบคุมบนตัวหูฟังแล้ว คุณสามารถใช้แอปคู่หูของเราเพื่อเปิดใช้งาน Dynamic Bass อัปเดตเป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุด จัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ และแม้แต่ฟังเสียงบรรยากาศในแอป นอกจากนี้ในแอปยังมีเสียงบรรยากาศหลายแบบที่คุณสามารถเปิดเล่นพร้อมกับคลื่นเสียงบำบัดสมอง (Binaural Beats) เพื่อช่วยฝึกสมาธิ ผ่อนคลาย หรือนอนหลับได้ หรือจะเปิดฟังเฉพาะเสียงบรรยากาศหรือเสียงธรรมชาติก็ได้เช่นกัน

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง
ช่วงความถี่: 20 - 20,000 Hz
เส้นผ่านศูนย์กลางกลางของลำโพง: 12 มม.
ความต้านทาน: 16 โอห์ม
กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 10 mW
ความไว: 104 dB (1 kHz)
ประเภทไดรเวอร์: ไดนามิก

การเชื่อมต่อ
เวอร์ชัน Bluetooth: 5.4
Bluetooth Profile: HFP, A2DP, AVRCP
ระยะห่างสูงสุด: สูงสุดถึง 10 ม.
การเชื่อมต่อแบบหลายจุด
รองรับตัวแปลงสัญญาณ: SBC

ด้านนอกกล่อง
ความยาว: 23.90 ซม.
จำนวนบรรจุภัณฑ์: 24
ความกว้าง: 22.80 ซม.
น้ำหนักรวม: 2.785 กก.
ความสูง: 20.00 ซม.
GTIN: 1 48 95229 16641 4
น้ำหนักสุทธิ: 1.44 กก.
น้ำหนักเมื่อถอดค่า: 1.345 กก.

สะดวกสบาย
กันน้ำ: IPX4
การรองรับแอปพลิเคชันหูฟัง Philips
โหมดโมโนสำหรับ TWS
สามารถถอดเคสชาร์จได้
ประเภทของการควบคุม: ปุ่ม

ด้านในกล่อง
ความยาว: 11.10 ซม.
จำนวนบรรจุภัณฑ์: 3
ความกว้าง: 10.40 ซม.
ความสูง: 8.50 ซม.
น้ำหนักสุทธิ: 0.18 กก.
น้ำหนักรวม: 0.315 กก.
น้ำหนักเมื่อถอดค่า: 0.11 กก.
GTIN: 2 48 95229 16641 1

กำลังไฟ
จำนวนแบตเตอรี่: 3 ชิ้น
เวลาการเล่นเพลง: 7 + 21 ชั่วโมง
เวลาในการชาร์จ: 2 ชั่วโมง
เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว: 15 mins for 1 hour
ประเภทแบตเตอรี่(เคสชาร์จ): Lithium Polymer (built-in)
ประเภทแบตเตอรี่(เอียร์บัด): Lithium Polymer (built-in)
น้ำหนักแบตเตอรี่ (ทั้งหมด): 11.2 ก.
ความจุแบตเตอรี่(เคส): 450 mAh
ความจุแบตเตอรี่(เอียร์บัด): 51 mAh

ขนาดบรรจุภัณฑ์
ความสูง: 9.60 ซม.
ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ
ชนิดของชั้นวาง: ที่แขวน
ความกว้าง: 9.65 ซม.
ความลึก: 3.40 ซม.
จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
EAN: 48 95229 16641 7

น้ำหนักรวม: 0.085 กก.
น้ำหนักสุทธิ: 0.060 กก.
น้ำหนักเมื่อถอดค่า: 0.025 กก.

อุปกรณ์เสริม
คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
เคสชาร์จ

ดีไซน์
สี: สีขาว
รูปแบบการสวมใส่: เกี่ยวหู
ที่ครอบหู: โอเพนเอียร์
ชนิดใส่ในหู: เป็ดพอดี้

โทรคมนาคม
ไมโครโฟนสำหรับการโทร: 1 mic

ขนาด
ขนาดเคสชาร์จ (กว้างxลึกxสูง): 6.55 x 2.77 x 3.92 ซม.
ขนาดหูฟังเอียร์บัด (กว้างxลึกxสูง): 2.60 x 2.70 x 1.95 ซม.
น้ำหนักรวม: 0.048 กก.

ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง: Apple Siri, Google Assistant
การเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง: การสัมผัสแบบมัลติฟังก์ชัน
การรองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

