

PHILIPS

หูฟังไร้สายที่แท้จริง

1000 series

คุณภาพการโทรที่ชัดเจน

ไดรเวอร์ 13 มม. เพื่อเบสที่หนักแน่น

ออกแบบตามการยศาสตร์เพื่อความ
สะดวกสบาย

การป้องกันน้ำกระเด็น/เหงื่อระดับ
IPX4



TAT1139WT

ได้ยินเสียงของคุณอย่างชัดเจน

ฟังเพลงและเสียงโทรอย่างถูกต้อง หูฟังไร้สายที่แท้จริงนี้ใช้ไดรเวอร์ 13 มม. เพื่อเสียงที่เต็มอัมและเบสที่ทรงพลัง และโมด AI เพื่อการโทรที่ชัดเจน ทนทานต่อน้ำกระเซ็นและเหงื่อระดับ IPX4 และเคสชาร์จขนาดพกพาสำหรับเล่นเพลงได้นาน 26 ชั่วโมง

เล่นได้นานสุด 26 ชั่วโมง เคสชาร์จเล็ก

- เล่นได้นานสุด 26 ชั่วโมง เคสชาร์จขนาดพกพา
- การป้องกันน้ำกระเด็นและเหงื่อระดับ IPX4

ตั้งแต่การเล่นเพลงจากเพลย์ลิสต์โปรดไปจนถึงการโทรติดต่

- การเชื่อมต่อบลูทูธที่เสถียร
- เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของ Philips นุ่มนวลและคมชัด

เอียร์บัดไร้สายที่แท้จริง คุณภาพเสียงสุดยอดเยี่ยมในราคาที่คุ้มค่า

- หูฟังเอียร์บัดขนาดเล็ก ใส่สบายหู เบสหนัก
- ไดรเวอร์ขนาด 13 มม. เสียงดี เบสทรงพลัง
- เสียงชัดเจนเวลาคุยโทรศัพท์ อีกฝ่ายได้ยินว่าคุณพูดอะไร

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

ช่วงความถี่: 20 - 20,000 Hz
เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 13 มม.
ความต้านทาน: 32 โอห์ม
กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 10 mW
ความไว: 115 dB (1 kHz, 179mV)
ประเภทไดรเวอร์: ไดนามิก

การเชื่อมต่อ

เวอร์ชัน Bluetooth: 5.4
Bluetooth Profile: HFP, A2DP, AVRCP
ระยะห่างสูงสุด: สูงถึง 10 เมตร
รองรับตัวแปลงสัญญาณ: SBC

ด้านนอกกล่อง

ความยาว: 30.00 ซม.
จำนวนบรรจุภัณฑ์: 24
ความกว้าง: 16.00 ซม.
น้ำหนักรวม: 2.330 กก.
ความสูง: 21.00 ซม.
GTIN: 1 48 95229 15141 0
น้ำหนักสุทธิ: 1.39 กก.
น้ำหนักเมื่อถอด: 0.94 กก.

สะดวกสบาย

กันน้ำ: IPX4
โหมดโมโนสำหรับ TWS
ประเภทของการควบคุม: สัมผัส

กำลังไฟ

จำนวนแบตเตอรี่: 3 ชิ้น
เวลาการเล่นเพลง: 6 + 20 ชั่วโมง
เวลาสนทนา: 6 ชม.
เวลาในการชาร์จ: 2 ชั่วโมง
ประเภทแบตเตอรี่(เคสชาร์จ): Lithium Polymer (built-in)
ประเภทแบตเตอรี่(เอียร์บัด): Lithium Polymer (built-in)
น้ำหนักแบตเตอรี่ (ทั้งหมด): 10.2 ก.
ความจุแบตเตอรี่(เคส): 480 mAh
ความจุแบตเตอรี่(เอียร์บัด): 40 mAh

ขนาดบรรจุภัณฑ์

ความสูง: 11.50 ซม.
ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ
ชนิดของชั้นวาง: ที่แขวน
ความกว้าง: 9.50 ซม.
ความลึก: 3.60 ซม.
จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
EAN: 48 95229 15141 3
น้ำหนักรวม: 0.085 กก.
น้ำหนักสุทธิ: 0.058 กก.
น้ำหนักเมื่อถอด: 0.027 กก.

อุปกรณ์เสริม

คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
เคสชาร์จ
สายชาร์จ: สายเคเบิล USB-C 200 มม.

ดีไซน์

สี: สีขาว
ที่ครอบหู: ใสในหู
ชนิดใส่ในหู: เปิดพอดี

โทรคมนาคม

ไมโครโฟนสำหรับการโทร: an AI mic each bud

ขนาด

ขนาดเคสชาร์จ (กว้างxลึกxสูง): 5.23 x 2.54 x 5.61 ซม.
ขนาดหูฟังเอียร์บัด (กว้างxลึกxสูง): 1.71 x 1.94 x 3.10 ซม.
น้ำหนักรวม: 0.039 กก.

ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง: Apple Siri, Google Assistant
การเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง: การสัมผัสแบบมัลติฟังก์ชัน
การรองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

ไฮไลต์

หูฟังเอียร์บัดไร้สายเล็ก แต่เสียงดี

หูฟังเอียร์บัดไร้สายอย่างแท้จริงรุ่นนี้ถึงแม้จะมีขนาดเล็ก แต่ก็ให้คุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมได้โดยไม่ต้องเปิดดังมากนัก และที่ตัวเอียร์บัดด้านซ้ายเพื่อเปิดใช้งานเบสแบบไดนามิก แล้วสัมผัสกับพลังเบสเต็มพิกัด กระแทกใจแม้เปิดเสียงเบา

ไดรเวอร์ไดนามิก 13 มม.

ฟังเสียงในแบบที่ควรจะได้ยิน หูฟังรุ่นนี้ใช้ไดรเวอร์ไดนามิกขนาด 13 มม. ออกแบบเฉพาะเพื่อมอบประสบการณ์การฟังที่น่าทึ่งให้กับคุณ ด้วยกำลังขับที่สูงตามขนาดของไดรเวอร์ จึงช่วยเพิ่มอิมแพคและยกระดับเสียงเบสให้กระหึ่มสะใจทุกจังหวะ

การโทรที่ชัดเจน

อีกฝ่ายจะได้ยินเสียงของคุณชัดเจน-คุยโทรศัพท์เพราะมีไมโครโฟนที่ทำหน้าที่รับเสียงของคุณโดยเฉพาะ พร้อมอัลกอริทึมลดเสียงรบกวนรอบตัว

เล่นได้สูงสุด 26 ชั่วโมง

คุณจะใช้งานได้ถึง 6 ชั่วโมงจากการชาร์จเต็มหนึ่งครั้ง และเพิ่มอีก 20 ชั่วโมงจากเคส ใส่หูฟังเอียร์บัดกลับเข้าไปในเคส แล้วหูฟังจะชาร์จจนเต็มภายใน 2 ชั่วโมง หากคุณต้องการชาร์จอย่างรวดเร็ว เพียงใช้เวลาชาร์จ 15 นาทีก็จะสามารถใช้งานได้อีก 1 ชั่วโมง และเคสสามารถชาร์จผ่าน USB-C ได้

การป้องกันน้ำกระเด็น/เหงื่อระดับ IPX4

ฟังก์ชันการป้องกันระดับ IPX4 ช่วยให้ใช้งานเอียร์บัดได้แม้จะมีฝนตกเล็กน้อย! หรือวันอากาศร้อนที่มีเหงื่อออกมา

การเชื่อมต่อบลูทูธที่เสถียร

การเชื่อมต่อบลูทูธขั้นสูงทำให้การเชื่อมต่อเสถียยิ่งขึ้นเพื่อการสตรีมที่ราบรื่น สนุกไปกับการฟังเพลงในเพลย์ลิสต์หรือพอดแคสต์โปรด บอกลาอาการสัญญาณขาดหายที่น่ารำคาญไปได้เลย

เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของ Philips

ดื่มด่ำไปกับเสียงเพลงหรือพอดแคสต์! ไดรเวอร์ขนาดใหญ่ในหูฟังเอียร์บัดไร้สายอย่างแท้จริงรุ่นนี้ให้คุณภาพเสียงที่อบอุ่น เป็นธรรมชาติ และเบสที่ลุ่มลึกตามสไตล์ของ Philips

