

PHILIPS

Enceinte sans fil

70 W max. (35 W RMS), Bass+

Spectacle lumineux LED et

Auracast™

24 h d'autonomie, batterie de

secours

Batterie amovible. IP67

TAS5000EB



La puissance du son

Envie d'un son assez puissant pour danser ? Avec sa conception robuste, ses basses profondes et ses lumières colorées, cette enceinte portable est idéale pour mettre l'ambiance. Plage, camping ou paddle... la fête vous suit partout !

Enceinte portable. Design lumineux, ambiance garantie.

- Un son puissant et des basses profondes, quel que soit le volume
- 70 W max. (35 W RMS), deux membranes passives, technologie Bass+
- Batterie rechargeable et remplaçable. Batterie de secours

Caractéristiques

Niveau sonore

Puissance de sortie (RMS): 35 W

Système audio: Mono

Accentuation du son: Bass+

Réponse en fréquence: 65 Hz - 20 KHz

Puissance de sortie (MAX.): 70 W

Enceintes

Configuration des haut-parleurs: 2 voies

Diamètre du/des haut-parleur(s) médiums:

52 x 75 mm

Nombre de haut-parleurs médiums: 1

Nombre de canaux audio: 1

Nombre de tweeters: 1

Membranes passives: 2

Diamètre du/des tweeter(s): 31 x 45 mm

Connectivité

Type de câble: Câble de chargement USB (type C)

USB: Type C (charge), permet de lire du contenu audio via un câble USB-C vers A.

Version Bluetooth®: 5,4

Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP, Prise en charge multipoint (possibilité de connecter plusieurs appareils à l'enceinte), Format de diffusion : SBC

Portée Bluetooth®: 30 m (champ libre)

Norme DLNA: Non

Connexion de plusieurs enceintes

Configuration à plusieurs enceintes: Diffusion, Réception, Stéréo

Technologie multi-enceinte: Auracast TX/RX, TWS

Pratique

Coupure auto. de l'alimentation

Installation facile: Appairage automatique

Gestion des appels: Prise/fin d'appel

Réglage du volume: Interrupteur Tact

Étanchéité: IP67

Microphone intégré

Effet lumineux: Oui, 5 modes d'éclairage

Écran: Non

Appels mains libres

Compatibilité

Commande via l'application sur smartphone/tablette

Alimentation

Capacité de la pile: 5 200 mAh, 7,3 V

Type de batterie: Li-ion (remplaçable)

Autonomie de la batterie: 24 heure(s)

Temps de charge: 4 heure(s)

Batterie de secours (Powerbank)

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 15.5 cm

Type d'emballage: Boîte

Type d'installation en rayon: Disposition

Largeur: 29.5 cm

Profondeur: 14.8 cm

Nombre de produits inclus: 1

Poids brut: 1.52 kg

Poids net: 1.07 kg

Poids à vide: 0.45 kg

Dimensions du produit

Hauteur: 9.65 cm

Largeur: 24.2 cm

Profondeur: 9.5 cm

Poids: 1.05 kg

Accessoires

Accessoires fournis: Guide de démarrage rapide,

Livret de garantie internationale, Fiche de

garantie et sécurité

Câble: Câble de recharge USB

Design

Couleur: Noir

Développement durable

Coque en plastique: contient 20 % d'acrylonitrile butadiène styrène recyclé post-consommation certifié RCS TE-00132492

Points forts

Un son puissant

À l'intérieur comme à l'extérieur, cette enceinte portable est pleine d'intensité avec un son riche de 70 W maximum (35 W RMS). Les deux membranes passives et notre technologie exclusive Bass+ offrent des basses profondes et précises, même à des volumes plus bas. Le micro intégré vous permet de passer des appels en mode mains libres.

Batterie amovible, batterie de secours

La batterie lithium-ion rechargeable de cette enceinte offre jusqu'à 24 heures d'autonomie et peut être facilement remplacée en fin de vie. Une charge de 30 minutes permet jusqu'à 6 heures d'écoute, et une recharge complète prend environ 4 heures. Si votre téléphone est à court de batterie, la batterie de secours intégrée vous permet de le recharger.

