

PHILIPS

Patiesās bezvadu austiņas

Mazas ausiņas. Lieliska vērtība

Dabiska skaņa. Dinamiski basi

Kabatā ievietojams uzlādes
ietvars

Līdz 24 stundām ilgs darbības
laiks

TAT1500BG



Izbaudiet mūziku

Viss labais dzīvē ir vienkāršs. Tāpēc paķeriet ausiņas, ieslēdziet mūziku un dodieties dzīvē! Lieliska skaņa, dinamiskas zemfrekvences skaņas un kabatā ieliekams uzlādes futrālis — šīs mazās un ērtās bezvadu ausiņas būs lielisks pavadonis gan dienā, gan naktī.

Lieliska skaņa un skaidra sazvanišanās

- Vienmēr dzirdēsiet savu mūziku. Trokšņu slāpēšana
- Dinamiskie basi nodrošina lielisku skaņu pat nelielā skaļumā
- Skaidri zvani. Viņi dzirdēs visu, ko sakāt

Parocīgs un komfortabls

- Droši un ērti iegulošas ausis
- IPX4 sviedru un ūdens drošas
- Vairākpunktu vadība un skārienvadība

Gatavs jums

- Vienmēr gatavas. Kabatā ievietojams uzlādes ietvars un mono režīms
- Bez raizēm. Iegūstiet līdz pat 24 stundu atskaņošanas laiku ar ietvaru
- Ātri uzlādējiet 15 minūtēs, lai atskaņotu vēl papildu stundu
- Lietotne Philips Headphones ļauj personalizēt jūsu klausīšanās procesu

Izceltie produkti

Trokšņu slāpēšana

Trokšņu slāpēšanas funkcija slāpē apkārtējās vides trokšņus, tostarp vēja radītās skaņas, lai jūs varētu pilnībā izbaudīt mūziku vai netraucēti savanīties. Vai vēlaties labāk dzirdēt, kas notiek jums apkārt? Pieskarieties austiņai, lai aktivizētu modrības režīmu.

Lieliska skaņa. Dinamiski basi

Šīs bezvadu austiņas gādā par lielisku skaņu; lai no 8 mm skaļruņiem iegūtu vislabāko skaņu, nevajadzēs palielināt skaļumu. Aktivizējiet dinamiskos basus, pieskaroties kreisajai austiņai, un varēsiet baudīt basa skaņas ar pilnu jaudu pat nelielā skaļumā.

Skaidri zvani

Zvana laikā jūsu balss skanēs skaidri. Viens MI mikrofons uztver jūsu balss skaņu, savukārt trokšņa mazināšanas algoritms slāpē daļu no apkārtējās pasaules radītajiem fona trokšņiem.

Droši un ērti iegulošas ausis

Mīkstie, maināmie silikona ausu uzgaļu apvalki ir patiešām ērti. Tos var droši ievietot auss kanālā, radot perfektu blīvējumu, kas palīdz samazināt ārējo troksni. Turklāt kātiņi ļauj šīs austiņas viegli ievietot un izņemt.

IPX4 aizsardz. pret šļakatām/sviedriem

Neatkarīgi no laikaapstākļiem IPX4 drošības pakāpe nozīmē, ka šīs austiņas ir drošas pret šļakatām, tāpēc neredz lietus nenodarīs neko sliktu! Vai izmantojat tās īsa treniņa laikā vai īpaši karstā dienā? Neko sliktu nenodarīs arī neredz sviedru.

Vairākpunktu vadība un skārienvadība

Skārienvadības elementi uz austiņu kājiņām nodrošina vienkāršu lietošanu, un vairāku ierīču savienojamības iespēja ļauj vienlaikus izveidot savienojumu ar divām Bluetooth ierīcēm (iOS vai Android).

Kabatā ievietojams uzlādes ietvars

Dodieties ceļā ar nelielu uzlādes ietvaru kabatā, un austiņas vienmēr būs gatavas lietošanai. Tās tiks aizsargātas un uzlādēties, kad tās neizmantosiet, un mono režīmā varēsiet izmantot vienu austiņu, kamēr otra lādēties.

24 stundu atskaņošanas laiks ar ietvaru

Pēc pilnīgas uzlādes iegūsiet 6 stundu atskaņošanas laiku un papildu 18 stundu atskaņošanas laiku no ietvara (kad izslēgta trokšņu slāpēšana). Ievietojiet austiņas atpakaļ ietvarā, un tās pilnībā uzlādēties 2 stundu laikā. Ja jums nepieciešams tikai īss darbības laika pagarinājums, 15 minūšu uzlāde nodrošinās vienu papildu atskaņošanas stundu. Ietvaru var uzlādēt ar USB-C tipa kabeli.

Lietotne Philips Headphones

Lejupielādējiet bezmaksas lietotni Philips Headphones, lai pielāgotu savu skaņas profilu. Izvēlieties kādu no sākotnēji iestatītajiem EQ režīmiem vai pielāgojiet EQ līkni savam iecienītajam saturam, klausīšanās stilam un personīgajām vēlmēm.

Specifikācijas

Skana

Akustiskā sistēma: Slēgta
Frekvenču diapazons: 20–20 000 Hz
Pilnā pretestība: 16 omi
Maksimālā ieejas jauda: 7 mW
Jutība: 104 dB (1 kHz)
Skalruņa diametrs: 8 mm
Skalruņa tips: Dinamisks

Savienojamība

Bluetooth versija: 6,0
Bluetooth profili: AVRCP, A2DP, HFP
Maksimālā sniedzamība: Līdz pat 10 m
Daudzpunktu savienojums
Atbalstītais kodekss: SBC

Ārējā kartona kaste

Garums: 22.60 cm
Patēriņa iesaiņojumu skaits: 6
Platums: 16.70 cm
Augstums: 19.60 cm
GTIN: 1 48 95229 17303 0

Lietošanas komforts

Ūdensizturība: IPX4
TWS mono režīms
Vadības ierīču veids: Pieskāriens

Strāvas padeve

Bateriju skaits: 3 gab.
Mūzikas atskaņošanas laiks: 6 + 18 stundas
Uzlādēšanas laiks: 2 stundas
Ātrās uzlādes laiks: 15 mins for an hour
Akumulatora tips (uzlādes ietvars): Lithium Polymer (built-in)
Akumulatora tips (ausiņa): Lithium Polymer (built-in)
Akumulatoru svars (kopā): 9.1 g

Iesaiņojuma izmēri

Augstums: 21.2 cm
Iesaiņojuma veids: Kabata
Plauktā novietošanas veids: Iekarināma
Platums: 18.2 cm
Dziļums: 3.8 cm
Iekļauto produktu skaits: 1
EAN: 48 95229 17303 3

Piederumi

Īsa lietošanas pamācība
Ausu uzgaļi: 3 izmēri (S/M/L)
Uzlādes futrālis
Uzlādes vads: USB-C kabelis, 200 mm

Dizains

Krāsa: Smilškrāsas
Auss savienojuma materiāls: Silikona
Valkāšanas veids: Ausis ievietojamas
Ausis ievietojamās ausiņas: Silikona ausiņas uzgalis

Telekomunikācija

Mikrofons zvanam: 1 mic

Balss palīgs

Saderīgs ar balss palīgu: Apple Siri, Google Palīgs
Balss palīga aktivizēšana: Daudzfunkciju pieskāriens
Balss palīga atbalsts

Izmēri

Ausiņas izmēri (P x D x A): 2,10 x 2,09 x 2,69 cm
Uzlādes ietvara izmēri (P x D x A):
6,20 x 2,58 x 3,93 cm
Kopējais svars: 0,031 kg

