



## LED תצוגת

### Signage Solutions

אינץ' 31

Direct View LED



31BDL7539L

## לשחרר את הדמיון אפילו יותר

בכל תבנית וצורה LED צג

לקבלת LED מהווה פתרון שילוט באמצעות Philips L-Line 7000 בלי מגבלות. בלי גבולות. סדרת אפשרויות אינסופיות בצורה ובגודל. קישור חלק ומגוון אפשרויות גודל מאפשרים צגים ייחודיים באמת בכל מידה לקבלת תוצאות מושלמות.

### ביצועים ברמה הבאה

- חיבור לוחות דינמי
- מכויל במפעל
- ניטור בריאות פעיל של פיליפס
- עם בהירות גבוהה LED לוח

### אינספור אפשרויות

- זמין ב-3 גדלים
- חיסכון דינמי באנרגיה
- פיונות מעוקלות אופציונליות מאפשרות צגים מעוקלים
- קישור חלק לתמונה מושלמת

### מוקד לפגיעה

- ציפוי קונפורמי והגנה מפני חדירה
- או עיקול L יוצרים כל צורה, פינה בצורת
- עיצוב מעכב בעירה

# Highlights

## תושבות אופציונליות להתקנה קלה

תושבות להתקנה קלה המוגנות בפטנט הופכות את ההתקנה למהירה אף יותר. פריטים אופציונליים אלה שטוח, קעור, קמור LED זמינים להתקנת בזווית של L (177.5/175/172.5 מעלות) ופינות בצורת 90 מעלות.

## הגנה מפני חדירה

ציפוי קונפורמי עמיד לאבק, ללכלוך, לפטריות וללחות מגן על מוצר זה ומאפשר לבצע את התחזוקה בקלות. ואישור נגד חדירה להפחתת הסיכוי IP30 בעל דירוג ללקצרים כתוצאה מאבק וקורוזיה.

## חיבור לוחות דינמי

LED-צרו תמהיל והתאמה בין כל אחד מגדלי לוחות ה של פיליפס כדי ליצור צג יחיד בכל L-Line 7000 מסדרה צורה וגודל. פני יישור גמישים דינמיים מבטיחים התאמה מושלמת בכל מצב - ומובילים למשטח צג חלק LED ללא חיבורים. לשיפור הנוחיות והיעילות, כל לוח כולל פתחים בכל צד המאפשרים לבצע חיבור קווי. לכל חיבור קלט חיצוני LED-רב-תכליתי בין לוחות ה ניתנים LED-הפתחים בחלק העליון והתחתון של לוח ה לשליפה החוצה במקרה שהגישה אפשרית כל מהחלק העליון או התחתון של הלוח.

## חיסכון דינמי באנרגיה

המקצועיים של פיליפס עושים שימוש LED-צגי ה בעלות ביצועים גבוהים שנבדקו ביסודיות, LED בנורות יעילות מבחינה אנרגטית וחסכוניות. בנוסף, טכנולוגיה משופרת מאפשרת לצג לחסוך באופן דינמי בצריכת האנרגיה.

## מכיל במפעל

של פיליפס מכייל במפעל L-Line מסדרה LED כל לוח שלנו תחת תנאים מושלמים. המשמעות היא שאין כל צורך בכיול נוסף בשטח, מה שמוביל להתקנות מהירות יותר. קובצי כיול והגדרת תצורה זמינים כדי להבטיח התקנה מהירה.

## עיצוב מעכב בעירה

עיצוב מעכב בעירה מאט את ההתפשטות של להבות במקרה של שריפה, ועוזר להגן על השלמות המבנית במקרה של שריפה. נבדק ואושר עם LED-של לוח ה אישורי בטיחות אש.

## או עיקול L פינה בצורת

של פיליפס L-Line 7000 מסדרה LED-לוחות ה מסופקים בגובה של 25 ס"מ וזמינים ברוחב 50 ס"מ, 75 ס"מ ו-100 ס"מ. צגים אלה מוכנים להתקנה בכל פורמט סיבוב ללא הגבלות על הגודל. הם גם זמינים עם פינות מעוגלות שיתאימו לעיצובים מעוקלים בפורמט קעור וקמור.

## עם בהירות גבוהה LED לוח

המחישו באופן ויזואלי כל סוג של תוכן בכל סביבה. צרו רושם גדול עם מסרים חדים וברורים במיקומים בהירים, כמו חלונות ראוה או מקומות החשופים לאור שמש הבהיר במיוחד הזה מושלם למשיכת LED-ישיב. לוח ה תשומת לב באזורים גדולים ועמוסים החשופים לתאורת סביבה חזקה.

## פינות מעוקלות אופציונליות

צרו צגים ללא מסגרת בכל צורה, גודל או רזולוציה. המקצועיים של LED-העיצוב המודולרי של לוחות ה פיליפס מאפשר לכם להתאים לכל מרחב. בנו התקנות נרחבות וסוחפות או הרכיבו דפוסים מורכבים. צרו בקלות צגים שזורמים בצורה חלקה סביב מסדרונות ופתחים אחרים. אפילו פינות וצגים מעוקלים קל ליצור באמצעות סדרה 7000 החדשה של פיליפס.

## ניטור בריאות פעיל

השיגו שלמות דרך דיוק. ניטור בריאות פעיל הפוך את התחזוקה למהירה, פשוטה וצפויה על ידי הצגת הפריט המדויק הבא של הכשל והמיקום. על ידי שימוש בתוכנה זו שפועלת בזמן אמת באופן מקוון ולא מקוון, החלפת החלק הרלוונטי הופכת לתהליך יעיל, וחובה לבעלי צגים המתחזקים מיקומים גאוגרפיים רבים.

## תמונה מושלמת

המקצועי של פיליפס שברשותך כולל חיווט LED-צג ה כבלים מובנה לשמירה על הסדר בכבלי החשמל והנתונים. לוחות הצג משורשרים הן בחשמל והן בנתונים, וכך מאפשרים לך למזער את אי הסדר ולהאיץ את ההתקנה.

Specifications

תמונה/תצוגה

יחס רוחב-גובה: 4:1  
אחידות הבהירות: >=97%  
nits בהירות לאחר כיול: 2650  
nits בהירות לפני כיול: 3500  
כיול(בהירות/צבע): נתמך  
K טווח כוונן טמפרטורת צבע: 4000-9500 (by software)  
K ברירת מחדל טמפרטורת צבע: 6500±500  
יחס ניגודיות (טיפוסי): 1:11000  
זווית צפייה (אופקית): 140 מעלות  
זווית צפייה (אנכית): 140 מעלות  
שיפור תמונה: תצוגת מכלול צבעים נרחב  
הצבה: לרוחב  
תדר שקופית (הרץ): 50 & 60  
קצב רענון(הרץ): 2100~3900 (14Hz ביטים:3900)  
שימוש: בתוך הבית

נחות

קלות ההתקנה: פני הכוונה, קל  
לולאת כוח: לסביבות של 230 וולט: 8 ארונות או פחות,  
עבור סביבות של 110 וולט: 4 ארונות או פחות  
RJ45: לולאת בקרת אות

חשמל

מתח כניסה: AC100~240V (50 & 60Hz)  
מבנה כוח מסך שחור (ואט): >10  
<108.3 (ואט) AC מבנה כוח מקסימלי  
<148.8 (ואט) BC מבנה כוח מקסימלי  
מבנה כוח טיפוסי (ואט): >36.1

תנאי הפעלה

°C טווח טמפרטורות (הפעלה): -20~45  
°C טווח טמפרטורות (אחסון): -20~50  
[RH]: 10~80% טווח לחות (בהפעלה)  
[RH]: 10~85% טווח לחות (באחסון)

ארון

0.1875 (m2): שטח תא  
פיקסלים לתא (נקודות): 12,288  
192 x 64 (גובה x רוחב) רזולוציית תא  
250x42x1000 גודל תא (מ"מ):  
RJ45: מחבר נתונים  
C13 יציאת, C14 כניסת) מחבר חשמל: 3 שקעי ליבה  
מידת כרטיס מקבל: יחידה אחת  
A5S Plus: מפרט כרטיס מקבל  
NovaStar: מותג כרטיס מקבל  
משקל (ק"ג): 4.54 ק"ג (±227')  
'אלכסון תא (אינץ'): 31.1 אינץ'  
מבנה תא: אלומיניום יצוק  
זווית צד (מעלות): 45

מודול

SMD 1921 חוט נחושת: LED סוג  
R1G1B: הרכב פיקסלים: 1  
100,000 בחצי בהירות: (שעות)LED תוחלת חיי  
64x64 (גובה/רוחב) רזולוציית מודול  
מרווח בין פיקסלים (מ"מ): 3.9  
(גובה/מ"מ)רוחב) גודל מודול: 249.9\*249.9

אביזרים

יחידה אחת: LAN (RJ45, CAT-5) כבל  
'כבל החשמל: 2 יח  
QSG: יחידה אחת

שונות

אחריות: שנתיים  
EN55032, EN55035, EN61000- אישורים תקינות  
-3-2, EN61000-3-3, IEC/UL60950, IEC/UL62368, FCC  
(הגבלת חומרים מסוכנים) RoHS, IEC62471, SDOC, Part 15, Class A, EAC  
BS 476 Part7:1997, UL94: אישור מעכב בעירה  
ציפוי מכלולים ומעגלים אלקטרוניים: לוח מרכזת,  
אחורי LED מודול

נתוני אריזה

421x224מידות האריזה (מ"מ): 950  
משקל ברוטו (ק"ג): 9.36

