

PHILIPS



Akıllı kapı kilidi

9000 series

Akıllı üç kameralı tasarım

Avuç içi damar tanıma ile kilit açma

3D yüz tanıma özellikli kilit açma

Manyetik şarj desteği



DDL902EAFBW

Tam kapsamlı deneyim

Üç kamerayla tam güvenlik

Tek kamera sınırlarının ötesine geçin; daha fazlasını görün, daha fazlasını öğrenin. Philips DDL902-MFVP-11HWS, üç kamerasıyla ziyaretçileri, kargoları ve iç mekandaki aktiviteleri istediğiniz zaman telefonunuzdan kontrol etmenizi sağlar. Ev izleme sisteminizi iyileştirin ve kontrolü elinizde tutun!

Mükemmel kilitte akıllı yaşam

- Gönül rahatlığı için panoramik ev güvenliği
- Eller serbest avuç içi tarama özelliği
- Eller serbest kullanım kolaylığı ile
- Güvenilir çevrim içi kontrolle evinizi güvence altına alın

Güvenli koruma, yerleşik akıllı özellikler

- Evinizi her an koruyan yardımcınız
- Daha yüksek kullanıcı gizliliği ve güvenliği
- Kapiyı kapatın ve otomatik kilitlemeyi seçin

Kolay yaşam bunun ötesine geçer

- Kapı önünün daha net görünümü
- Hızlı şarj, uzun ömürlü güç
- Tüm aile için ideal

Özellikler

Akıllı üç kameralı tasarım

Akıllı üç kameralı tasarım her açıdan gelişmiş güvenlik sağlar. İki ön kamerayla Philips DDL902-MFVP-11HWS, ağınıza bağlanıp uygulamayla eşleştirildiğinde ziyaretçileri ve teslimatları kolayca izler*. Ek arka kamera ve dört kızılötesi ışık, gelişmiş izleme imkanı sunarak akıllı telefonunuz üzerinden evinizi uzaktan gözetim altında tutmanıza olanak tanır.

Avuç içi damar tanıma ile kilit açma

Kapıya yaklaşın ve açmak için avucunuzu taratın. Avuç içi damar tanıma, avuç içi damar karşılaştırması yoluyla güvenli kilit açma sağlayan hassas görüntüler yakalamak için akan kandaki hemoglobinin yakın kızılötesi ışığı soğurmasından faydalanır. Canlı tanıma sayesinde hem hassas hem de güvenli olan bu özellik, belirsiz parmak izleri ve kuru parmaklar gibi sorunların üstesinden gelerek dokunmadan kilit açma avantajları sunar. Tüm aile için uygundur.

3D yüz tanıma özellikli kilit açma

Philips DDL902-MFVP-11HWS kilidinin 1 metre* yakınına geldiğinizde radar sensörü etkinleştirilir ve yüz tanıma modülü uyandırılır. Ön aksamdaki çift kamera, üç boyutlu yüz özelliklerini otomatik olarak yakalayıp insan gözünün görüşünü taklit eder. Ayrıca görüntüleri, videoları, makyajı ve daha fazlasını etkili bir şekilde tanımlayarak yüz kilidinin zahmetsizce açılmasına olanak tanır ve kapıları manuel olarak açma zahmetini ortadan kaldırır.

Görsel kapı dürbünü

Bir ziyaretçi kapı zilini çaldığında kapı kilidi hemen uygulamanızı bilgilendirir. Bildirime dokunup sesli aramayı kabul ederek ziyaretçiyle canlı bir sesli görüşme yapabilir ve kapınızın önünü uzaktan görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca kapı dürbünü, kapı ziline basıldığında otomatik olarak fotoğraf çeker veya video kaydeder. Çağrıya yanıt veremeseniz bile mesaj geçmişindeki ziyaretçi geçmişini her zaman inceleyebilirsiniz.

Akıllı dinamik anlık görüntü

Radar sensörü takılıyken DDL902-MFVP-11HWS, kapınızın dışındaki 3 metrelik* mesafe içinde olağan dışı bir varlık algıladığında bunu otomatik olarak izleyip kaydetmek üzere akıllı kapı dürbünü başlatır. Yakalanan anlık görüntüler/videolar anında uyarılar için hemen uygulamanıza gönderilir. Böylece kapınızdaki etkinliklerden haberdar olabilir ve güvenlik endişelerini azaltabilirsiniz.

Tek dokunuşla ses değiştirme

DDL902-MFVP-11HWS, gerçek zamanlı ses değiştirme özelliği sunar. Mobil cihazınız üzerinden uzaktan görüntülü dahili görüşme sırasında kendi "orijinal sesiniz", gerçek sesinizi gizlemek için "kalın" veya "komik" ses tonu arasından seçim yapabilirsiniz. Bu özellik, kapınızdaki yabancılarla kolayca iletişim kurmanızı sağlayarak gizliliğinizi ve güvenliğinizi artırır.

Tam otomatik yuva

Tam otomatik bir yuva kullanan DDL902-MFVP-11HWS, başarılı avuç içi damarı veya yüz tanıma durumunda anında açılır. Mandal otomatik

olarak geri çekilir ve kapının açılmasını sağlar. Kapatma işleminden sonra kilit, kapıyı sabitlemek için ek işlem gerektirmeden cıvayı otomatik olarak uzatır. Kilit düzgün şekilde devreye alınmazsa bir uyarı sizi kapı kilidi durumu hakkında bilgilendirir.

4,7 inç IPS ekran

İç mekan ünitesi 4,7 inç IPS ekrana sahiptir. Sadece bir dokunuşla, kapıyı açmadan ziyaretçileri, dış mekan koşullarını ve teslimatları kolayca görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca uygulama üzerinden ana ve yardımcı kamera görüntüleri arasında geçiş yapabilir, ekran parlaklığını ayarlayabilir ve zaman aşımı ayarlarını yapabilirsiniz. Geleneksel bir gözetleme deliği kullanmak gerekmediğinden her yaş için kullanıcı dostudur.

Manyetik şarj

Acil durumda şarj etmek için kablosuz manyetik powerbank'lerle çalışır. Şarj etmek için sadece yerine takın ve endişelenmeden işinize bakın. Güç sorunlarına veda edin ve uzun pil performansının keyfini çıkarın.

6 kilit açma yöntemi

Altı kilit açma yönteminin rahatlığını keşfedin: avuç içi damarı, yüz tanıma, parmak izi tarama, PIN kodu girişi, anahtar etiketi erişimi ve geleneksel anahtar. Bu çok yönlü seçenekler, özellikle yaşlılar ve çocuklar için kullanım kolaylığı sağlayarak farklı durumlarda rahatlıkla kullanılabilir.

9000 series

Akıllı kapı kilidi

DDL902EAFBW/00

Teknik Özellikler

Tasarım ve Görünüm

Renk: Obsidyen siyah

Gövde: İtilebilir-çekilebilir tutma yeri

Ana Malzeme: Çinko alaşımı ve alüminyum alaşımı

Parmak İzi Sensörü: Gizli

Erişim Çözümü

Parmak izi

Parola/PIN Kodu

Kart/Anahtar Etiketi

Mekanik Anahtar

Yüz Tanıma Özellikli Kilit Açma

Avuç içi damarı

Kilit Kapasitesi

Parmak izi: En fazla 100 (Ana parmak izi dahil)

Kart/Anahtar Etiketi: 100'e kadar

Ana PIN Kodu: 1

Kullanıcı PIN Kodu: 60 adede kadar (Tek seferlik kodlar ve ana PIN kodu dahil)

Yüz Kimliği: En fazla 50

Avuç içi damar kimliği: 50 adede kadar (Bir adet ana avuç içi damar kimliği dahil)

Güç Özellikleri

Pil Tipi: Lityum Polimer Pil

Kullanım Zamanı: 3 ay*

Pil Kapasitesi: 5000 mAh

Acil Durum Güç Kaynağı: 5 V power bank

Kolay Kullanım

Sesli Rehber: İnsan sesi rehber

Akıllı Kilit İşlevleri

Yuva: C sınıfı kilit silindiri, 924C yuva

Kilitleme İşlevi: Sistem kilitleme, İç mekan kilitleme

Güvenlik İşlevi: Gizli PIN kodu, Dışarıdan zorla kilitleme işlevi, İkili doğrulama

Alarm İşlevi: İzinsiz müdahale uyarısı, Dışarıdan zorla kilitleme alarmı, Kapı dili anormallığı uyarısı

Mod

Sistem Kurulum Modu: Genel mod, İkili doğrulama modu

Kurulum

Kapı Kalınlığı: 30 - 60 mm, 60 - 90 mm, 90 - 120 mm, Diğer aralık*

Kapı Açılma Yönü: Sağ içe açılma, Sol dışa açılma, Sağ dışa açılma, Sol içe açılma

Kapı Türü: Bakır kapı, Ahşap kapı, Güvenlikli kapı



* Uygulama: DDL902-MFVP-11HWS, "Home Access Uygulaması" ile çalışır.

* 1 metre: Avuç içi damarı ve yüz tanıma sensörleri 1 metre mesafeden kilidi açar.

* 3 metre: Radar sensörü 3 metrelik mesafedeki hareketleri algılar. Kapıda bekleme uyarısı varsayılan olarak devre dışıdır ancak uygulamadan etkinleştirilebilir. Kullanıcılar algılama hassasiyetini (1, 2 veya 3 metre) ve süresini (10, 20, 30 veya 60 saniye) uygulamadan ayarlayabilir.

* 3 ay: Bunlar dahili test verileridir. Gerçek pil ömrü kullanım sıklığına göre değişebilir.

* Diğer seri: Birlikte verilen montaj kiti, belirtilen kalınlığa sahip kapılar için uygundur. Bu ürün yelpazesinin dışındaki kapılar için lütfen yetkili Philips akıllı kilit müşteri destek merkezlerine veya belirlenen çevrim dışı bayilere danışın.

* Ürün fotoğraflarında gösterilen dijital tuş takımı gerçek ekrandan farklı olabilir. Lütfen asıl kullanım sırasında dijital tuş takımının görünümüne bakın.