

PHILIPS

Philips Unite LED 6000 All In One



Unite LED 6000
Series Alt-i-Ett

LED-løsninger

135"



135HDL6015IA

Philips Unite LED 6015 Alt-i-Ett

Forbedret mobilitet, sikkerhet og energieffektivitet

Maksimer avkastningen med denne fleksible dvLED-skjermen. Denne alt-i-ett-skjermen er mekanisert for heving og senking samt folding for å passe gjennom døråpninger, og kan flyttes etter behov, med mulighet for et reiseetui for enkel flytting.

Smart sammenleggbar skjermkonstruksjon

- Utformet for enklere transport og plassbesparelse
- Jevn og trygg høydejustering. Innebygd kabling og lyd

Nødsstoppfunksjon

- Mulighet for umiddelbar stopp for motoriserte høydejusteringer
- Forhindrer skade under heving eller senking

Krystallklar COB LED med nanobelegg

- 1,5 mm pikselavstand for ultraskarpe bilder

Unik standby-modus ved lav strøm

- Bruker mindre enn 0,5 W i standby-modus for topp energibesparelse

Integrert Android SoC – Philips Wave-klar

- Styr med fjernkontroll eller en ekstern enhetsadministrasjon

Høydepunkter

Krystallklare bilder med COB LED-teknologi

Opplev overlegen bildekvalitet med COB LED og en fin pikselavstand på 1,5 mm. Livlige farger, dyp svartfarge og jevn lysstyrke skaper en altoppslukende visuell opplevelse, ideell for profesjonelle møterom, auditorier og bedriftsmiljøer.

Ultraeffektiv standby-modus

Maksimer energibesparelsene uten at det går på bekostning av kvalitet eller pålitelighet. Philips Unite LED 6015 Alt-i-Ett har vår ultralave standby-modus. Med et forbruk på under 0,5 watt bidrar denne unike funksjonen til å senke driftskostnadene og støtte bærekraftsmål. Øyeblikkelig oppstart via fjernkontroll sikrer minimal nedetid når du er klar til å presentere.

Sammenleggbar design for enkel håndtering

Skjermen er designet med en smart, sammenleggbar struktur, slik at oppsett, transport og oppbevaring er enklere enn

noensinne. Skjermen er sømløs når den er satt opp, og den brettes pent sammen for kompakt transport. Den beskytter skjermen under flytting og gir enklere tilgang gjennom standarddører og i heiser.

Motorisert høydejustering

Philips Unite LED 6015 Alt-i-Ett er designet for profesjonell fleksibilitet og forbedret mobilitet, og inkluderer en motorisert tralle som muliggjør jevn og sikker elektrisk løfting. Juster skjermens høyde enkelt med bare et knappetrykk, noe som sikrer perfekt visning i alle omgivelser. Denne høydejusteringsfunksjonen er ideell for dynamiske rom, og gir også enkel transport gjennom dører mellom rom og i heiser mellom etasjer.

Philips Wave-klar

Philips Wave – den evolusjonære plattformen for fjernstyring av enheter – gir deg full kontroll. Forenklet montering og oppsett, overvåking og kontroll, fastvareoppgraderinger, administrasjon

av spillelister og angivelse av strømstyringsplaner. Sparer tid, energi og miljøpåvirkning.

Nødsstopp og anti-klemming

Sikkerhet kommer først, og med den motoriserte høydejusteringen på Philips Unite LED 6015 Alt-i-Ett er spesialfunksjoner som nødstoppeknap og anti-klemming integrert som standard. Nødstoppen sikrer rask respons under løfting, mens klemsikringsfunksjonen oppdager hindringer og stopper bevegelse for å forhindre skade eller utstyrsskade.

Integrert Android SoC

Med den verdenskjente påliteligheten til Android 11. Dette integrerte System on Chip (SoC) er optimalisert for innebygde Android-apper, og lar deg installere netttapper og programvare direkte på skjermen, slik at du ikke trenger en ekstern mediespiller.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

Sideforhold: 16:9

Lysstyrkelikhet: =95 %

Justeringsområde for fargetemperatur:
6500 ± 500 K

Kontrastforhold (typisk): 5000: 1

Visningsvinkel (horisontal): 160° grader

Visningsvinkel (vertikal): 160° grader

Bildefrekvens (Hz): 50/60

Oppdateringsfrekvens (Hz): 3840

Lysstyrke, maks.: 500 cd/m²

Elektrisk heving

Skjermbretting

Anti-klemming

Nødsstopp

Oppløsning: 1920 x 1080

Tilkoblingsmuligheter

Videoinngang: DVI-I (x1), DisplayPort 1.4(x1),
HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x2)

Lydinngang: 3,5 mm minijack (x1)

Lydutgang: 3,5 mm

hodetelefon-/utgangskontakt

Videoutgang: DisplayPort 1.4(x1)

Fjernstyring: RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack, RJ45,
IR (inn/ut) 3,5 mm jack

Drift

Strømnett: AC 100~240

Maks. strømforbruk (W): 1,650 W

Vanlig strømforbruk (W): 600

Driftsforhold

Temperaturområde (drift): -20~45 °C

Temperaturområde (lagring): -20~50 °C

Luftfuktighet (bruk) [RF]: 10~80 %

Luftfuktighet (oppbevaring) [RF]: 10~85 %

Modul

LED-type: COB

Pikselkonstitusjon: 1R1G1B_Flip Chip

LED-levetid (timer): 100,000

Moduloppløsning (B x H piksler): 96 x 108

Pikselavstand (mm): 1,5625

Modulstørrelse (B x H i mm): 150 x 168,75

Tilbehør

Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll og AAA-batterier,
Hurtigstartveiledning, Høytalerset

Wi-Fi-modul: CRD22 Wi-Fi og Bluetooth USB-
modul, inkl. 2 antenner

Diverse

Garanti: 3 år

Juridiske godkjenninger: CE, FCC SDOC, del 15,
klasse A, CB 62368, RoHS

Emballasjeopplysninger

Emballasjealternativer: Trekasse

Produktmål: 3000 x 1687,5 mm

Emballasjens mål: 2250B x 1100D x 2100H mm

Mål når helt utvidet: H2475,5 x B3010 x D850
mm

Dimensjon når brettet sammen: H1875,5 x

b1820 x D850 mm

Bruttovekt: 555 kg

Nettovekt: 278 kg

Funksjon

Inkluderte funksjoner: Filbehandling, Chromium,
Nettleser, Mediaspiller, Innstillinger, Teamviewer,
PDF-spiller, Interact

