

PHILIPS

Безжична тонколона

100 W макс. (50 W RMS), Bass+
LED светлинно шоу и Auracast™
24 часа време на
възпроизвеждане, портативно
зарядно устройство
Сменяема батерия. IP67
TAS7000EB



Слушайте навсякъде. Танцувайте навсякъде.

Възползвайте се от мощност и преносимост с издръжливата Bluetooth® колона, която обича да прави шоу. С разтърсващите си басы, цветните LED светлини, синхронизирани с ритъма, и входа за микрофон за караоке ще носите наелектризираща енергия навсякъде, където отидете.

Преносима тонколона. Мощен звук, където и да отидете.

- Мощен звук с дълбоки басы при всякаква сила на звука
- 100 W макс. (50 W RMS), два пасивни излъчвателя, технология Bass+
- Сменяема, презареждаща се батерия. Портативно зарядно устройство
- Bluetooth® поточно предаване, многоточково свързване, аудио вход, USB възпроизвеждане

Пренесете хубавите моменти със себе си

- TWS и Auracast™ за настройка на няколко високоговорителя
- Водоустойчивост и прахоустойчивост IP67. Лесно пренасяне
- Вградена дръжка за носене и отвори за каишка за рамо
- Синхронизирано с ритъма светлинно шоу. LED дъгата пулсира в такт с музиката
- 5 различни режима на осветяване ви позволяват да създадете перфектното настроение

Фънки, мощен и произведен по отговорен начин

- Приложение Philips Entertainment. Интелигентно управление на вашия високоговорител
- Рециклирана пластмаса, сертифицирана от RCS. Отговорна опаковка
- Размери (ВхШхД): 18,8 x 31,2 x 14,9 см

Акценти

Мощен звук

Тази преносима тонколона в стил „касетофон“ предоставя силен звук с максимална мощност 100 W (50 W RMS). Двата пасивни излъчвателя и изключителната технология Bass+ поддържат басите дълбоки и плътни – дори ако слушате при по-ниски нива на звука. Има и вход за микрофон, когато ви се прииска да се забавлявате с караоке или да си попеете с плейлист.

Сменяема батерия, портативно зарядно устройство

Презареждащата се литиевойонна батерия на тази тонколона позволява до 24 часа възпроизвеждане и може лесно да бъде подменена след края на експлоатационния ѝ живот. С 30-минутно зареждане се осигурява 8 часа време за възпроизвеждане, а пълното презареждане отнема около 4 часа. Ако телефонът ви е с изчерпана мощност, можете да използвате вграденото в тонколоната портативно зарядно устройство, за да го заредите отново.

Bluetooth® 5.4, USB, вход AUX

Готови ли са плейлистите? Bluetooth® 5.4 ви осигурява стабилна връзка за безпроблемно поточно предаване. Многоточковото свързване ви позволява да се свържете с две устройства едновременно и можете да свържете преносим музикален плейър към USB-C порта на тонколоната. Или пък включете CD плейър или пулт чрез входа за аудио.

Съвместимост с TWS и Auracast™

Искате още? За по-широка звукова сцена можете да свържете с друга тонколона TAS7000E за истинско безжично стерео (TWS). Или преминете към по-високо ниво и използвайте Auracast™, за да излъчвате това, което възпроизвеждате, към толкова много други съвместими тонколони, колкото ви е необходимо: поддържа се кодек LC3 за по-добър звук, а настройката е лесна чрез нашето придружаващо приложение.

Прахоустойчивост/водоустойчивост IP67

С водо- и прахоустойчивост IP67, дръжка за носене и отвори за каишка за рамо тази мощна преносима тонколона е създадена, за да пренася добрите моменти навсякъде. Може да разлеете напитки отгоре, да я търкаляте по пясъчна дюна или дори да я пуснете в басейна. Всеки път се появява с танци.

Парти светлини, синхронизирани с ритъма

Докато ритъмът тече, цветни RGB LED светлини пулсират около двойните пасивни излъчватели и по дръжката за носене. Има пет различни режима на светлини, от които можете да избирате. Просто натиснете бутона за светлина на тонколоната или използвайте нашето придружаващо приложение, за да започнете – и покажете на всички, че сте дошли да се забавлявате.

Приложение Philips Entertainment

Philips Entertainment



Удобното ни приложение ви позволява да избирате източник, да управлявате Bass+, да проверявате живота на батерията и др. Има и виртуално дистанционно, което е чудесно за управление на микрофона, осветлението, заглушаването на вокали и ефектите на ехо по време на караоке. Освен това режимът PartyLink в приложението улеснява свързването с други тонколони чрез Auracast™ за още по-мощен звук.

Рециклирани материали



В този продукт използваме рециклирани след потребление пластмаси, а опаковката ни не съдържа пластмаса. Брошурите са отпечатани върху рециклирана хартия с мастило на соева основа, а самата опаковка е изработена от рециклиран картон, сертифициран от FSC.

Спецификации

Звук

Изходна мощност (RMS): 50 W
Звукова система: Моно
Подобрение на звука: Bass+
Честотен обхват: 50 Hz – 20 kHz
Изходна мощност (макс.): 100 W

Високоговорители

Конфигурация на мембрани: Двоен
Брой звукови канали: 1
Брой на високоговорители за високи честоти: 1
Брой басови високоговорители: 1
Пасивни излъчватели: 2
Диаметър на високоговорители за високи честоти: 39,5 мм
Диаметър на басов високоговорител: 115 x 90 мм

Свързаност

Вид кабел: USB кабел за зареждане (Type-C)
USB: Type-C (зареждане), поддръжка на възпроизвеждане на аудио чрез кабел USB-C към A
Версия на Bluetooth: 5,4
Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, Multipoint (мулти сдвояване) поддръжка, Формат за поточно предаване: SBC
Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 30 м или 100 фута
Аудио вход (3,5 мм)
Вход за микрофон: 1 x 6,3 мм

Стандарт DLNA: Не
Свързване на няколко високоговорителя
Сценарий с няколко високоговорителя: Излъчване, Приемане, Стерео
Технология с няколко високоговорителя: Auracast TX/RX, TWS

Удобство

Автоматично изключване
Лесно инсталиране: Автоматично сдвояване
Регулиране на силата на звука: Тактилен превключвател
Водоустойчивост: IP67
Светлинен ефект: Да, 5 светлинни режима
Дисплей: Не

Съвместимост

Управление на приложения за смартфон/таблет

Захранване

Капацитет на батерията: 5200 mAh, 7,3 V
Тип батерия: Литиевойонна (сменяема)
Време на работа на батерии: 24 час(а)
Време за зареждане: 4 час(а)
Портативно зарядно устройство

Габарити на опаковката

Височина: 37.7 см
Тип опаковка: Кутия
Начин на поставяне: Разполагане
Ширина: 19.6 см

Дълбочина: 24.3 см
Брой включени продукти: 1
Бруто тегло: 3.593 кг
Нето тегло: 2.88 кг
Тегло на опаковката: 0.713 кг

Размери на продукта

Височина: 18.8 см
Ширина: 31.2 см
Дълбочина: 14.95 см
Тегло: 2.844 кг

Аксесоари

Аксесоари в комплекта: Ръководство за бърз старт, Листовка с гаранция за цял свят, Гаранционна карта за безопасност
Кабел: Кабел за зареждане от USB

Дизайн

Цвят: Черно

Устойчивост

Пластмасова обвивка: съдържа сертифицирана от RCS 3% рециклирана след потребление ABS + 5,5% рециклирана след потребление PC TE-00132492



* Марка и логата на Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. Марка и логата Auracast™ са търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc.

* Класът IP67 означава, че мембраната на високоговорителя е прахоустойчива и може да бъде потапяна до 30 минути на дълбочина до 1 м.