

PHILIPS

Cuffie True wireless

Auricolari piccoli. Grande valore

Audio naturale. Bassi dinamici

Custodia di ricarica tascabile

Fino a 24 ore di riproduzione

TAT1500BG



Ascolta la musica che ami

Il vero piacere della vita è nella semplicità delle piccole cose. Afferra le cuffie, avvia la musica e parti! Dotati di un audio eccezionale, di bassi dinamici e di una custodia di ricarica di dimensioni tascabili, con questi auricolari True Wireless estremamente piccoli e comodi potrai affrontare qualsiasi attività quotidiana.

Audio eccezionale e chiamate nitide

- Ascolta sempre la tua musica senza rumore
- Audio eccezionale anche a basso volume con bassi dinamici
- Chiamate nitide e comunicazione senza interruzioni

Semplice e comodo

- Cuffie in ear sicure e comode
- Resistenza a schizzi e sudore IPX4
- Connessione multipoint e comandi tattili

Pronte per te

- Custodia di ricarica tascabile e modalità mono per averli sempre pronti
- Zero preoccupazioni. Fino a 24 ore di riproduzione con la custodia
- Ricarica rapida per 15 minuti per ottenere un'ora aggiuntiva
- App Philips Headphones per personalizzare la tua esperienza di ascolto

In evidenza

Cancellazione del rumore

La cancellazione del rumore elimina i rumori esterni, incluso il vento, e tu puoi sentire solo la musica o le chiamate. Vuoi sentire cosa succede intorno a te? Tocca un auricolare per attivare la modalità di avviso.

Audio eccezionale. Bassi dinamici

Dotati di driver di 8 mm, questi auricolari True Wireless offrono un audio eccellente, senza dover alzare troppo il volume. Attiva la funzione Dynamic Bass toccando l'auricolare sinistro e goditi tutta la potenza dei bassi dei tuoi brani preferiti, anche a basso volume.

Chiamate nitide

La tua voce sarà forte e chiara durante le chiamate. Un microfono IA cattura l'audio della voce mentre un algoritmo di riduzione del rumore riduce il brusio di fondo dell'ambiente circostante.

Cuffie in ear sicure e comode

I morbidi cuscinetti in silicone intercambiabili ti garantiscono il massimo comfort. Gli auricolari si inseriscono in modo sicuro nel canale uditivo, creando un isolamento perfetto che riduce i rumori esterni. Inoltre, i supporti rendono gli auricolari facili da mettere e da togliere.

Resistenza a schizzi e sudore IPX4

Non preoccuparti mai delle condizioni climatiche: grazie alla classificazione IPX4 questi auricolari sono resistenti agli schizzi e non temono la pioggia! Vuoi indossarli durante un breve allenamento o in una giornata particolarmente calda? Nemmeno il sudore è un problema.

Multipoint e comandi tattili

I comandi tattili sui supporti degli auricolari semplificano le operazioni e la funzione multipoint ti consente di connetterti a due dispositivi Bluetooth (iOS o Android) contemporaneamente.

Custodia di ricarica tascabile

Con la piccola custodia di ricarica in tasca, gli auricolari saranno sempre pronti per te. Rimangono protetti e in carica quando non li usi, mentre la modalità mono ti permette di utilizzare un auricolare mentre l'altro si ricarica.

24 ore di riproduzione con la custodia

Avrai 6 ore di riproduzione con una ricarica completa e 18 ore extra dalla custodia con la cancellazione del rumore disattivata. Ti basta riporre gli auricolari nella custodia per una ricarica completa in 2 ore. Se hai bisogno di una carica veloce, bastano 15 minuti di ricarica per avere un'ora in più di riproduzione. La custodia può essere ricaricata tramite USB-C.

App Philips Headphones

Scarica l'app gratuita Philips Headphones per ottimizzare il tuo profilo audio. Scegli tra le modalità EQ preimpostate o personalizza la curva EQ in base ai tuoi contenuti preferiti, al tuo stile di ascolto e alle tue preferenze personali.

Specifiche

Audio

Sistema acustico: Chiuso
Gamma di frequenza: 20-20.000 Hz
Impedenza: 16 Ohm
Potenza in ingresso massima: 7 mW
Sensibilità: 104 dB (1k Hz)
Diametro altoparlante: 8 mm
Tipo di driver: Dinamico

Connettività

Versione Bluetooth: 6,0
Profili Bluetooth: AVRCP, A2DP, HFP
Distanza massima: Fino a 10 m
Connessione multipoint
Codec supportati: SBC

Scatola esterna

Lunghezza: 22.60 cm
Numero di confezioni consumatori: 6
Larghezza: 16.70 cm
Altezza: 19.60 cm
GTIN: 1 48 95229 17303 0

Funzioni utili

Resistenza all'acqua: IPX4
Modalità mono per TWS
Tipo di comandi: Contatto

Assorbimento

Numero di batterie: 3 pz.
Autonomia di riproduzione: 6 + 18 ore
Tempo di carica: 2 ore
Tempo di ricarica rapido: 15 mins for an hour
Tipo di batteria (custodia di ricarica): Lithium Polymer (built-in)
Tipo di batteria (auricolari): Lithium Polymer (built-in)
Peso della batteria (totale): 9.1 g

Dimensioni dell'imballo

Altezza: 21.2 cm
Tipo di imballaggio: Blister
Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso
Larghezza: 18.2 cm
Profondità: 3.8 cm
Numero di prodotti inclusi: 1
EAN: 48 95229 17303 3

Accessori

Guida rapida
Cuscinetti morbidi: 3 paia (S/M/L)
Custodia di ricarica
Cavo di ricarica: Cavo USB-C, 200 mm

Design

Colore: Beige
Materiale aggancio all'orecchio: Silicone
Tipologia auricolare: Cuffie in ear
Tipo di vestibilità in-ear: Cuscinetto in silicone

Telecomunicazione

Microfono per le chiamate: 1 mic

Assistente vocale

Compatibile con assistente vocale: Apple Siri, Assistente Google
Attivazione assistente vocale: Pulsante touch multifunzione
Supporto dell'assistente vocale

Dimensioni (lpxpx)

Dimensione auricolare (LxPx): 2,10 x 2,09 x 2,69 cm
Dimensioni custodia di ricarica (LxPx): 6,20 x 2,58 x 3,93 cm
Peso totale: 0,031 kg

