

PHILIPS

Boxă wireless

100 W max (50 W RMS), Bass+

Spectacol de lumini LED și
Auracast™

Durată de redare de 24 de ore,
sursă de alimentare

Baterie înlocuibilă. IP67

TAS7000EB



Ascultă oriunde. Dansează peste tot.

Putere maximă și portabilitate cu boxa Bluetooth® rezistentă, căreia îi place să dea startul distracției. Cu basul său zguduitor, luminile colorate cu LED-uri sincronizate și o intrare pentru microfonul de karaoke, vei produce vibrații mari și îndrăznețe oriunde mergi.

Boxă portabilă. Sunet puternic oriunde mergi.

- Sunet îndrăzneț cu bas profund la orice volum
- 100 W max (50 W RMS), radiatoare pasive duble, tehnologie Bass+
- Baterie reîncărcabilă, înlocuibilă. Sursă de alimentare
- Streaming Bluetooth®, redare multipunct, intrare audio, redare USB

Ia distracția cu tine

- TWS și Auracast™ pentru configurații cu mai multe boxe
- Rezistență la apă și praf IP67. Ușor de transportat
- Mâner de transport încorporat și orificii pentru curea de umăr
- Spectacol de lumini sincronizat cu ritmul. LED-urile multicolore pulsează pe muzică
- 5 moduri diferite de iluminare îți permit să transmiți vibrația perfectă

Modernă, puternică și fabricată responsabil

- Aplicația Philips Entertainment. Control inteligent pentru boxa ta
- Plastic reciclat certificat RCS. Ambalare responsabilă
- Dimensiuni: (lxHxA) 18,8x31,2x14,9 cm

Repere

Sunset puternic

Această boxă portabilă în stil boombox iese în evidență prin dimensiunea sa, cu un sunet bogat de 100 W (50 W RMS). Radiatoarele pasive duble și tehnologia noastră exclusivă Bass+ mențin basul profund și tare, chiar dacă asculți la volume mai mici. Există, de asemenea, o intrare pentru microfon dacă ai chef de karaoke, sau dacă ai chef să dansezi freestyle după muzica din playlist.

Baterie înlocuibilă, sursă de alimentare

Bateria reîncărcabilă litiu-ion din această boxă permite un timp de redare de până la 24 de ore și poate fi ușor schimbată atunci când ajunge la sfârșitul duratei sale de viață. O încărcare de 30 minute oferă 8 ore de redare, iar o reîncărcare completă durează aproximativ 4 ore. În cazul în care telefonul tău nu mai are baterie, poți utiliza sursa de alimentare încorporată a boxei pentru a o încărca din nou.

Bluetooth® 5.4, USB, intrare auxiliară

Gata listele de redare? Bluetooth® 5.4 îți oferă o conexiune constantă pentru streaming fără întreruperi. Multipoint îți permite să te conectezi la două dispozitive Bluetooth® în același timp și poți conecta un player muzical portabil la portul USB-C de pe boxă. Sau mergi mai departe și conectează un CD player sau un platan prin intrarea audio.

Compatibilitate cu TWS și Auracast™

Dorești mai mult? Pentru un sunet mai bun, o poți asocia cu o altă boxă TAS7000E pentru sunet stereo True Wireless (TWS). Sau poți trece la alt nivel utilizând Auracast™ pentru a transmite ceea ce redai pe câte boxe compatibile

dorești. Codecul LC3 este acceptat pentru un sunet mai bun, iar configurarea este simplă prin intermediul aplicației noastre însoțitoare.

Rezistență la apă/praf IP67

Cu un rating IP67 pentru rezistență la apă și la praf, un mâner pentru transport și curea de umăr, această boxă portabilă puternică este construită pentru ca tu să iei distracția cu tine peste tot. Poți vărsa băuturi pe ea, o poți rostogoli pe o dună de nisip sau chiar scăpa în piscină. De fiecare dată, ea tresaltă în ritm de dans.

Lumini de petrecere sincronizate cu ritmul

Pe măsură bătăile ritmate curg, LED-urile colorate RGB pulsează în jurul radiatoarelor pasive duble și de-a lungul mânerului de transport. Există cinci moduri diferite de lumină din care poți alege. Pur și simplu apasă butonul de lumini de pe boxă sau utilizează aplicația noastră însoțitoare pentru a începe. Și anunță pe toată lumea că vrei să dai o petrecere.

Aplicația Philips Entertainment

Philips Entertainment



Aplicația noastră însoțitoare îți permite să selectezi o sursă, să controlezi funcția Bass+, să verifici durata de viață a bateriei și multe altele. Există, de asemenea, o telecomandă virtuală care este excelentă pentru controlul microfonului, luminilor, vocii și efectelor ecoului la sesiunile de karaoke. În plus, modul PartyLink din aplicație simplifică conectarea la alte boxe prin Auracast™ pentru un sunet și mai tare.

Materiale reciclate



În acest produs, folosim materiale plastice reciclate post-consum, iar ambalajele noastre nu conțin plastic. Inserțiile sunt imprimate pe hârtie reciclată cu cerneală pe bază de soia, iar ambalajul în sine este fabricat din carton reciclat certificat FSC.

Specificații

Sunet

Putere de ieșire (RMS): 50 W
Sistem audio: Mono
Caracteristici superioare sunet: Bass+
Răspuns în frecvență: 50 Hz - 20 KHz
Putere de ieșire (MAX): 100 W

Difuzoare

Configurația difuzoarelor: Cu 2 direcții
Număr de canale de sunet: 1
Număr de tweetere: 1
Număr de wooferi: 1
Radiatoare pasive: 2
Diametru tweeter: 39,5 mm
Diametru woofer: 115x90 mm

Conectivitate

Tip cablu: Cablu de încărcare USB (Tip C)
USB: Type-C (încărcare), acceptă redarea audio prin cablu USB-C la A
Versiune Bluetooth: 5,4
Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, Acceptă puncte multiple (Sincronizare multiplă), Format transmitere: SBC
Rază de acțiune Bluetooth: Câmp vizual, 30 m sau 100 ft
Intrare audio (3,5 mm)
Intrare microfon: 1x 6,3 mm
Standard DLNA: Nu

Conexiune pentru mai multe boxe
Scenariu pentru mai multe boxe: Transmisie, Recepție, Stereo
Tehnologie pentru mai multe boxe: Auracast TX/RX, TWS

Confort

Întrerupere automată
Ușor de instalat: Asociere automată
Controlul volumului: Comutator tactil
Rezistență la apă: IP67
Efect luminos: Da, 5 moduri de iluminare
Ecran de afișare: Nu

Compatibilitate

Control prin aplicație pe smartphone/tabletă

Alimentare

Capacitate baterie: 5200 mAh, 7,3 V
Tip baterie: Li-ion (înlocuibilă)
Durată de funcționare cu baterii: 24 ore
Durată de încărcare: 4 ore
Sursă de alimentare

Dimensiunile ambalajului

Înălțime: 37.7 cm
Tip ambalaj: Cutie
Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
Lățime: 19.6 cm

Adâncime: 24.3 cm
Număr de produse incluse: 1
Greutate brută: 3.593 kg
Greutate netă: 2.88 kg
Greutate proprie: 0.713 kg

Dimensiuni produs

Înălțime: 18.8 cm
Lățime: 31.2 cm
Adâncime: 14.95 cm
Greutate: 2.844 kg

Accesorii

Accesorii incluse: Ghid de inițiere rapidă, Certificat de garanție internațională, Fișă de garanție de siguranță
Cabluri: Cablu de încărcare USB

Design

Culoare: Negru

Sustenabilitate

Carcasă din plastic: Conține plastic ABS reciclat post-consum 3% certificat RCS + PC reciclat post-consum +5,5% TE-00132492



* Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. Marca verbală și siglele Auracast™ sunt mărci comerciale deținute de Bluetooth SIG, Inc.

* Având clasa IP67, difuzorul boxei este etanș la praf și poate fi introdus în apă timp de până la 30 de minute la o adâncime de până la 1 m.